# INSTRUKCJA OBSŁUGI

# **Oprogramowanie Panel Studio rejestratorów PR 20**





Wydanie czerwiec 2016 Nr ewidencyjny UMPR01A



INTROL sp. z o.o.

ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, tel. 32 789 00 00, faks: 32 789 00 10, e-mail: introl@introl.pl, www.introl.pl, tel. Dział Komponenty Automatyki 32 789 00 18, e-mail: temperatura@introl.pl

# Spis treści

1. OPROGRAMOWANIE DZIAŁAJĄCE NA PC	
1.1 Darmowe oprogramowanie podstawowe (Free Basic Software)	
1.1.1 Wymagania	
1.1.2 System operacyjny	
1.1.3 Oprogramowanie	
1.1.4 Konfiguracja Ethernetu	6
1.2 Oprogramowanie do pobierania danych Data Acquisition Studio	
1.2.1 Wymagania	
1.2.2 System operacyjny	
1.2.3 Oprogramowanie	
1.2.4 Konfiguracja banku komunikacyjnego	
1.2.5 Konfiguracja rejestratora	
1.2.6 Ekran dotykowy	
1.2.7 Ethernet	
1.2.8 Nośniki wymienne	
1.2.9 Konfiguracja	
1.2.10 Przeglądanie danych historycznych	
1.2.11 Przeglądanie danych czasu rzeczywistego na PC	
1.2.12 Konfiguracja banku	
1.2.13 Ethernet	
1.2.14 Złącze szeregowe (RS232/422/485)	
1.2.15 Przeglądanie danych czasu rzeczywistego z kilku rejestratorów	
1.3 Wersja Panel Studio	
1.3.1 Wymagania systemowe	
1.3.2 Instalacja oprogramowania	
1.3.3 Stan projektu	
1.3.4 Tworzenie nowego projektu	
1.3.5 Pasek menu	
1.3.6 File (plik)	
1.3.7 Environment – środowisko	
1.3.8 Edit (Edycja)	
1.3.9 Format	
1.3.10 View (widok)	
1.3.11 Objects (obiekty)	
1.3.12 Project (projekt)	
1.3.13 Pasek standardowy	
1.3.14 Pasek formatu	
1.3.15 Project Explorer (eksplorator projektu)	
1.3.16 Screen (ekran)	
1.3.17 Toolbox – "skrzynka narzędziowa"	
1.3.18 Obiekty rozszerzone	
1.3.19 Symbole graficzne	
1.3.20 Generator symboli	
1.3.21 Narzędzia projektowe	
1.3.22 Kompilacja	
1.3.23 Kompilacja i symulacja offline	
1.3.24 Stop	
1.3.25 Kompilacja i pobieranie	
1.3.26 Pobleranie	
1.3.2/ Status projektu	
2. SERWER SIECI WEB	
2.1 Wymagania	
2.1.1 Sprzęt	
2.1.2 System operacyjny	
2.1.3 Wymagania dotyczące przeglądarki	
2.1.4 Wymagania dotyczące adresu IP	

INTROL sp. z o.o., ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, tel.: 32 789 00 18, faks: 32 789 00 10, e-mail: temperatura@introl.pl, www.introl.pl

2.2 Sposób konfigurowania ustawień serwera sieci Web	125
2.2.1 Sposób konfigurowania statycznego adresu IP	125
2.2.2 Sposób aktywowania serwera sieci Web	126
2.3 Sposób podglądania danych rejestratora na komputerze PC poprzez serwer sieci Web:	127

# 1. OPROGRAMOWANIE DZIAŁAJĄCE NA PC

Za pomocą tego oprogramowania można konfigurować ustawienia rejestratora w trybie pośrednim (offline) i bezpośrednim (online). Używając oprogramowania można przejrzeć na komputerze PC konfigurację kanałów. Istnieja 4 opcje:

# 1.1 Darmowe oprogramowanie podstawowe (Free Basic Software)

# 1.1.1 Wymagania

### Sprzęt

Zalecane elementy sprzetowe PC z procesorem 3 GHz, 512 MB RAM 50 GB wolnego miejsca na dysku twardym. Port Ethernet, port żeński RJ45/USB

# 1.1.2 System operacyjny

System operacyjny Windows: Windows XP, Windows 7, Windows 8 itp. Obsługiwane sa 32 i 64-bitowe wersje systemów operacyjnych.

# 1.1.3 Oprogramowanie

Instalacja oprogramowania

- 1. Zainstalować najnowsze oprogramowanie dotNet ze strony internetowej Microsoft
- 2. Zainstalować oprogramowanie
- 3. Po instalacji oprogramowania na pulpicie utworzona zostanie ikona skrótu do przeglądarki historii (historical viewer) 🔤
- 4. Przeglądarkę historii można także uruchomić korzystając z poniższej ścieżki:
- 5. Start-Programs-Historical viewer-Historical viewer.

Oprogramowanie zawiera:



HIST VIEWER służy do monitorowania tendencji historycznych i do konfiguracji parametrów rejestratora w PC.

# Odinstalowywanie darmowego oprogramowania (Uninstall the free Software)

Opcja ta służy do usuwania wcześniejszych wersji darmowego oprogramowania z PC.

# HIST VIEWER



Sposób konfigurowania rejestratora z komputera PC.

Start-Programs-Historical viewer

Pasek narzędzi

Otwieranie nowego projektu

🔁 Otwieranie istniejącego pliku projektu



Gdy użytkownik kliknie na ikonie nowego projektu (na powyższym rysunku otoczona ramką), pojawi się możliwość przejrzenia poniższego menu – można z niego wybrać rejestrator (PR) i kliknąć OK.



Następnie użytkownik musi nadać projektowi nazwę i wybrać lokalizację projektu (jak ukazano na poniższym rysunku). Jeśli konfiguracja została już zapisana na karcie SD lub USB, można wybrać odpowiednią ścieżkę.

Jeśli użytkownik chce skonfigurować rejestrator po raz pierwszy, należy wybrać Ethernet i wprowadzić prawidłowy adres IP rejestratora.

Enter the new	name Project1	
Select file path		
Storage Media	C:\	
C Ethernet	192.168.0.1	

Jeśli użytkownik chce otworzyć plik w oprogramowaniu już skonfigurowanym na PC, można wybrać plik \*.prj by otworzyć projekt.

Open	? 🛛
Look in: 🔁 Historical	• # 🗈 📸 •
Test1	
File name: Files of type: Project files(".prj)	Open Cancel

Zapis ustawień pliku projektu w PC

Odbiór konfiguracji (nośnik danych/Ethernet)

B Wysłanie konfiguracji (nośnik danych /Ethernet)

Jeśli oprogramowanie zostało już skonfigurowane na PC, można wybrać plik \*.prj by otworzyć projekt.

# Bank 🛃

Umożliwia wybór fizycznego połączenia między rejestratorem i PC. Dostępne są dwie opcje: Storage media – nośnik danych Ethernet

Storage Media	C:\			
Ethernet	192.168.0.1			
	<u>,</u>			

Standardowy port ethernetowy (żeński RJ 45) jest dostępny w rejestratorze. Jako opcje dodatkowe oferowane są złącza RS 232/RS485.

# 1.1.4 Konfiguracja Ethernetu

Możliwe jest wykorzystanie oprogramowania PC do rejestracji danych rejestratorów podłączonych przez standardowe łącze ethernetowe. Do rejestracji, archiwizacji i analizy danych można skonfigurować maksymalnie 1024 znaczniki (tagi). Tagi obejmują AI, Math, DI, DO, licznik (Counter) i licznik sumujący (Totalizer).

- Należy upewnić się, że adapter sieciowy w PC jest prawidłowo skonfigurowany. Adres IP, maska podsieci i brama powinny zostać skonfigurowane na PC pod kątem używania programu Observer II. Proszę skontaktować się z administratorem systemu by ustawić niepowtarzalny adres IP dla PC.
- 2. Zainstalować na PC oprogramowanie Observer II. Można je zainstalować uruchamiając plik setup zapisany na CD dostarczanym zgodnie z zamówieniem.
- 3. Konfiguracja Ethernetu na rejestratorze

Jeśli chodzi o ręczne wprowadzanie w rejestratorze adresu IP, maski podsieci i adresu bramy, patrz punkt 4.5 Komunikacja.

Brama to urządzenie sieciowe, przesyłające lokalny ruch sieciowy do innych sieci.

Maska podsieci pomaga określić powiązania między hostem i pozostałą częścią sieci.

Dla każdej sieci lokalnej (LAN), administrator określa maskę podsieci i bramę. Należy uzyskać maskę podsieci i adres bramy dla sieci LAN w miejscu, w którym ma być podłączony rejestrator. Dane te należy wprowadzić w rejestratorze ręcznie, za pomocą przycisków umieszczonych w przedniej części urządzenia.

Domyślny adres maski podsieci to 255.255.255.0

Domyślny adres bramy to 0.0.0.0.

Przypisać rejestratorowi niepowtarzalny adres IP i ręcznie wprowadzić go do rejestratora. Należy skontaktować się z administratorem systemu, by uzyskać wolny adres IP dostępny w sieci LAN użytkownika. Ponowne użycie tego samego adresu IP może uniemożliwić przesył danych między rejestratorem i PC/koncentratorem LAN.

- 4. W sieci lokalnej wykorzystuje się przewody UTP umożliwiające nawiązywanie połączeń przez Ethernet. Maksymalna długość przewodu UTP między rejestratorem i PC/koncentratorem LAN nie powinna przekraczać 100 m. Jeśli odległość ta jest większa niż 100 m, niezbędne mogą okazać się dodatkowe akcesoria/urządzenia do sieci LAN, zwiększające moc sygnału. Należy skontaktować się z administratorem systemu, by uzyskać więcej informacji na temat rozszerzenia sieci LAN.
- 5. Do podłączenia rejestratora za pośrednictwem sieci Ethernet wykorzystywane będą dwa typy przewodów. Do podłączenia rejestratora do koncentratora LAN należy wykorzystać standardowy prosty (nieskrosowany) przewód ethernetowy. Do bezpośredniego podłączenia rejestratora do PC/notebooka należy wykorzystać przewód krosowany.



6. Podłączyć odpowiedni przewód ethernetowy UTP zgodnie z wymaganiami i obserwować stan komunikacji między rejestratorem i PC/koncentratorem LAN obserwując diody umieszczone w tym celu w pobliżu złączy żeńskich RJ 45.

Po stronie rejestratora

Link – łącze (zielona dioda)

Zielona dioda świeci się: przewód podłączony do rejestratora i PC/koncentratora LAN

Zielona dioda nie świeci się: brak połączenia między rejestratorem i PC/koncentratorem LAN

Tx/Rx (nadajnik/odbiornik)

Pomarańczowa dioda świeci się ciągle: brak połączenia przewodowego

Pomarańczowa dioda powoli miga: nawiązano połączenie między rejestratorem i PC/koncentratorem LAN

Jeśli pobieranie danych powiodło się, pojawi się poniższy ekran.

File(F) Edit(E) Langu	age(L)	Help(H) 😫   🐀 🛙	•													
Channel  AI  AI  DI  AO  Control  Cont	1 _Lo	2 Name Filter g Da	3 AI1 Disabl Ita Type Trigger	4 e 2 Byt r Enab	5 ve	6 ~ ~	7 Desc	AI1	) ge: -32 lethod	10 276.8 ~ Insta	11 Ty ~ 3276.7	12 /pe En 7	13  1 able •	4	15	* *
	Se	nsor	Speed Offset Type Range	1 100 i t 0.0 Therm -200.0	ms/Dot locouple ) ~ 1100	• J Type 0.0			Gain •	1.0	Unit	: °C	•			u.
	Ev No	ents . Ty H	pe S	etpoint 340.0	Log Al	Log	-	Message	No A	Job1	Job No A	2 ction	Hysteresis			

Jeśli przesyłanie danych nie powiodło się, pojawi się komunikat "No response from Recorder, connection fails" (Brak odpowiedzi z rejestratora, awaria połączenia).



Jeśli pojawił się taki komunikat, należy sprawdzić podłączenie przewodu po stronie rejestratora i koncentratora LAN. Należy się także upewnić, że świeci się zielona dioda obok złącza RJ45.

Jeśli nadal brak jest komunikacji między rejestratorem i PC, wówczas należy ponownie sprawdzić maskę podsieci i adres bramy w rejestratorze i PC. Aby prawidłowo skonfigurować rejestrator i PC w sieci Ethernet, należy się skontaktować z administratorem sieci/systemu. Proszę pamiętać, że rejestrator powinien posiadać w sieci niepowtarzalny adres IP, a PC wykorzystywany do oprogramowania Observer II powinien mieć inny adres IP w sieci.

# 1.2 Oprogramowanie do pobierania danych Data Acquisition Studio

# 1.2.1 Wymagania

# Sprzęt

Elementy sprzętowe Zalecane elementy sprzętowe PC z procesorem 3 GHz, 512 MB RAM 50 GB wolnego miejsca na dysku twardym. Port Ethernet, port żeński RJ45/USB

# 1.2.2 System operacyjny

System operacyjny Windows: Windows XP, Windows 7, Windows 8 itp. Obsługiwane są 23- i 64-bitowe wersje systemów operacyjnych.

# 1.2.3 Oprogramowanie

Instalacja oprogramowania

1. Zainstalować najnowsze oprogramowanie dotNet ze strony internetowej Microsoft

2. Zainstalować oprogramowanie Data Acquisition Studio

Po instalacji oprogramowania na pulpicie utworzona zostanie ikona skrótu do przeglądarki historii (historical viewer)

i przeglądarki w czasie rzeczywistym (real time viewer)

Przeglądarkę historii można także uruchomić korzystając z poniższej ścieżki:

Start-Programs-Historical viewer-Historical viewer.

Przeglądarkę działającą w czasie rzeczywistym można także uruchomić korzystając z poniższej ścieżki: Start-Programs- Data Acquisition Studio -Realtime viewer.

# 1.2.4 Konfiguracja banku komunikacyjnego

Służy do określania ścieżki do przesyłu danych. Ważne jest, by na początku prawidłowo skonfigurować "Bank", by można było przejść dalej

1. Otworzyć istniejący projekt lub stworzyć nowy z poziomu przeglądarki w czasie rzeczywistym, korzystając z jednej z poniższych opcji:

Start-Programs- Data Acquisition Studio -Realtime viewer

File(F)	View(V)	Page(P)	Window(W)	Language(L)	Help(H)	
Be		*法 四 [[]		田安山田	t D	A

Kliknąć na ikonie nowego projektu (na powyższym rysunku otoczona ramką).

Następnie użytkownik musi nadać projektowi nazwę (jak ukazano na poniższym rysunku).



H	🖹 🔀 💭 🌡	58		8.0
[	<b>≓</b> Add	圈	Modify	ĬL
No. Node Name		Tag N	Bank	

Kliknąć na ikonie banku 😤 by otworzyć konfigurację banku komunikacyjnego i wybrać odpowiedni bank.

232	Modbu Modbu	IS_RS232
Com Port :	COM2	<u>•</u>
Baud Rate :	9600	•
Parity :	No	•
Data Bits :	8	•
Stop Bits :	1	•

Jeśli rejestrator jest podłączony do sieci Ethernet, należy wybrać Modbus\_TCP jak ukazano poniżej

rotocol	Modbus_TCP -	
ernet		
Port :	502	
Format :	Standard	•

Jeśli rejestrator podłączono na złączu szeregowym RS-232 lub RS-485, wówczas należy wybrać Modbus\_RS232 jak ukazano poniżej. Parametry Port com i baud rate należy ustawić tak, jak w urządzeniu

COM2	Port: C
9600 💌	d Rate : 96
No	ty : N
8 💽	Bits : 8
1	Bits : 1
9600 • No • 8 •	d Rate: 96 ty: Na a Bits: 8 o Bits: 1

# 1.2.5 Konfiguracja rejestratora

Można ją przeprowadzić na trzy sposoby: za pomocą ekranu dotykowego, oprogramowania i nośnika pamięci

# 1.2.6 Ekran dotykowy

Rejestrator można skonfigurować bezpośrednio, za pomocą ekranu dotykowego Wcisnąć Menu-Config

Configuration		mem 3:10:08 54% 10/22/13
	Configuration	
Save	Channel AI DI Math	
Load	-AO -External -Display	•
Default	-Timer -Clock -Communication -Instrument	-
	-Password: ******* -Demo: Enable	
	-Auto-Output -System Information	*

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 4

#### 1.2.7 Ethernet

Procedurę opisano niżej

- 1. Podłączyć rejestrator do PC za pomocą przewodu prostego lub krosowanego
- 2. Sprawdzić adres IP komputera. Upewnić się, że adres IP rejestratora znajduje się w tej samej domenie co adres PC Np.: adres IP komputera: 192.168.0.200
- Adres IP rejestratora można ustawić jako 192.168.0.11
- 3. Procedura ręcznego ustawiania adresu IP w rejestratorze Menu-More-Config-Communication, wcisnąć Enter IP = wybrać User Define (zdefiniuje użytkownik) Wybrać adres IP: 192.168.0.11 (domyślny) i wcisnąć Enter, by dokonać zmiany w razie potrzeby Maska podsieci: 255.255.255.0 Brama domyślna: 192.168.0.1
- 4. W oknie poleceń użyć polecenia "ping" i sprawdzić, czy komunikacja przebiega prawidłowo. Jeśli brak jest odpowiedzi, należy sprawdzić przewód lub adres IP w komputerze

Command Prompt Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. E:\Documents and Settings\Mahi>ping 192.168.0.11 Pinging 192.168.0.11 with 32 bytes of data: bytes=32 time<1ms bytes=32 time<1ms Reply from 192.168.0.11: TTL=128 Reply from 192.168.0.11: TTL=128 bytes=32 Reply from 192 168.0.11: time<1ms Reply from 192.168.0.11: bytes=32 time<1ms TT Ping statistics for 192.168.0.11: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 ( Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms Lost = 0 (0% loss), E:\Documents and Settings\Mahi>\_

5. Kliknąć dwukrotnie na ikonce Realtime viewer (przeglądarka czasu rzecz.) świetlanych na ekranie by utworzyć nowy projekt



na pulpicie i stosować się do poleceń wy-

Uwaga: utworzyć nowy projekt tylko w sytuacji, gdy robi się to po raz pierwszy. Następnym razem można otworzyć 🚵 projekt zapisany w komputerze

Device Type: Rec	corder(PR) 💌	Bank: 1
Protocol: Mod	bus_TCP	Auto-update the Tag conte
LogSpeed: 15	ec/Dot 👻	LogMethod: Instant
Paddress		
Example: 192.168.0.25		Please key in IP here and then press '+' button to add it to the IP list.
IP List:	192.168.0.119	+ - - - - - - - - - - - - -
lse Converter		
Use Converter:Devi	ce Node address	From: 1 ◆
elect Display Tag		
1.PV		

Jeśli połączenie działa prawidłowo, wyświetlany jest obraz ukazany poniżej. Klikając na ikonę otoczoną na rysunku ramką, użytkownik akceptuje konfigurację.

Rea	alTime Configure					X
Ы	🛱 🕺 🗔 🕹		S 🛛 🖄 🛛	<b> </b>		
	<b>才</b> i Add	圈 Modify	±;	Delete		
No.	Node Name	Tag Name	Bank	Use Converter	Node/IP	Device T 4
	All List	AI1_1	1	No	192.168.0.219	Recorde
1	Recorder(PR	AI2_1	1	No	192.168.0.219	Recorde
		AI3_1	1	No	192.168.0.219	Recorde =
		AI4_1	1	No	192.168.0.219	Recorde
		AI5_1	1	No	192.168.0.219	Recorde
		AI6_1	1	No	192.168.0.219	Recorde
		AI7_1	1	No	192.168.0.219	Recorde
		AI8_1	1	No	192.168.0.219	Recorde
		AI9_1	1	No	192.168.0.219	Recorde
		AI10_1	1	No	192.168.0.219	Recorde
		AT11 1	1	No	102 168 0 210	Recorde

# Kliknąć na YES by zastosować ustawienia.



Jeśli nie ustawiono hasła, wystarczy kliknąć na OK.



#### Następnie pojawi się poniższy obraz

Cont Sam Lat				TEL CONTRA	M to Papel							0 30 T
Ad Type a Logn	Sector	Active Time 11/20/14 12:39:47	Clear Time	Value Canters	1100.0	1376.0	400.8		1836.6	1748.0	2012	2+++0
C - Office	ALC: N	SUCCESSION OF TAXABLE		1981	N	1 270.0 K	-275.0	271.0	8 0.0	N_ 30.8	N 338.	r <b>Hal</b> -1948
					732.0	1472.0	3208.8	3200.8	200 100.0	20.00	1 26.00	200
					-04	Hanna N	32.0 \$	38.0	× 48.0	1.00	28.0	0 .46
					3.00	1 ···· (1	2012.0	2496.0	792.9	1472.0	2308	3200.0
					1.00	LI seo K		-454.0	-04	K-ma	A 32.0	1
e(					ABUS	1000	alle a	ALC: NO	200	100	- 121	40,1
Vec .	(].4. 💴 Xerr	and party of the	E-ett/Oared		i interest							
Digital-Pagel				0 8 0	Trend Page	4)						-TPTP
1095	7	1238.8		286.9	\$70.0				1 Sec.Dec			
530.	,		6.1	1004.8	940,0-							
756.	6	932.2	Alex.	119.6	580.0-							
473	8	1630.1		1551.1	10.0							
	1 D.S.	63.13	105,3	66.67	38.0							
0.00	11 ALC 1	16.67	ADR()	33.33	-70.0	13:32:33	13.34.1	10 1	1.35-13	13:37:33	13:39:13	13:40:5
110,1	R .	1152.7	- 60	195.0	97	E13	192.9	-	MUR R	-	upper se	AUS
975,												
975,	1	1732.5			B w	100			ALLO .			

# 1.2.8 Nośniki wymienne

Procedurę opisano poniżej

- 1. Włożyć do rejestratora pustą kartę SD lub podłączyć pamięć USB
- 2. W rejestratorze wcisnąć "Menu-More-Config". Wcisnąć "Save" (zapis)

Save	Channel AI DI	
Load	AO External Display	•
Default	- Timer - Clock - Communication - Instrument - Password; ******** - Demo: Enable	
	-Auto-Output -System Information	*
Confirm		
Do you w	ant to save configuration to s	storage media?

"Czy chcesz zapisać konfigurację na nośniku wymiennym?"

Wybrać "Yes". Spowoduje to zapisanie plików konfiguracyjnych rejestratora w pamięci USB.

Sprawdzić zawartość nośnika wymiennego. Powinny się na nim znajdować następujące pliki:

🗢 TRANSCEND (G:)		
File Edit View Favorites Tools	Help	
🚱 Back 🔹 🕥 🕤 🏂 🔎 Se	earch 😥 Folders 🛄 🕇	
Address 🗢 G:\		
File and Folder Tasks	PanelCfg BIN File	TagCfg BIN File
💋 Make a new folder	648 KB	337 KB

- 3. Wyjąć nośnik wymienny z rejestratora. Włożyć/podłączyć go do PC.
- 4 Kliknąć dwukrotnie na ikonce przeglądarki historii **prze** na pulpicie i stosować się do poleceń wyświetlanych na ekranie by utworzyć nowy projekt

Create a new project	
Create project type	
PR Recorder	
🗸 ок 🛛 🗶	Cancel

Wybrać PR Recorder. Kliknąć "OK".

Uwaga: powyższy ekran pojawia się za pierwszym razem, jeśli w komputerze brak jest plików z projektami.

Enter the new n	ame Project1	
Select file path		
Storage Media	C:\	
© Ethernet	192.168.0.1	

Wybrać Storage Media (nośnik wymienny), ścieżkę dostępu do plików w pamięci USB lub na karcie SD i kliknąć "OK".



Informacja – czy chcesz teraz odebrać dane konfiguracji? Kliknąć "Yes". Pojawi się ekran konfiguracji rejestratora

Channel		ALL														
-AI DI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Math		Name	AI1				Desc				т	ype Er	nable			
- AO - DO		Filter	Disab	le												
- External Display	L	og	Constant.													
Tools		Da	ata Typ	e 2 By	te	*		Value R	ange: -3	276.8	~ 3276	.7				
- Timer - Clock			Trigge	r Enal	ole	•			Method	Insta	int	٠				
Communication			Spee	d 100	ms/Dot	•										
- Instrument - Password			Offse	t 0.0					Gain	1.0						
Demo	S	ensor		o Lama					1,4103			-				
-Auto-Output -System Info			Туре	Therr	nocoupl	е Ј Туре			•		Unit	: °C	•			
-			Range	-200.	0~110	0.0			•							
	F	vents														
	N	o. Ty	/pe s	Setpoin	t i	Log		Messag	e	Job1	Jo	b2	Hystere	esis		
	1	Н	•	840.0	Log A	larm			No	Action	No	Action	0.0	_		
	2	L	•	60.0	Log A	larm	•		No	Action	No	Action	0.0	-		
	3	нн	•	937.5	Log A	larm			No	Action	No	Action	0.0			
	4	чL	•	-37.5	Log A	larm	•		No /	Action	No	Action	0.0			
	5	Error	•	0	I on A	larm			No	Action	No	Action	0.0			

**Uwaga:** Ekran konfiguracyjny jest taki sam, jak ekran dostępny bezpośrednio na rejestratorze. Więcej informacji na temat konfigurowania można znaleźć w rozdz. 3 i 4.

5. Wprowadzić potrzebne zmiany w konfiguracji. Kliknąć na ikonie wysyłania konfiguracji (Send configuration) 陷



6. Teraz należy wyjąć nośnik wymienny z PC. Włożyć go do rejestratora. Na rejestratorze wcisnąć "Menu-More-Config"

# Wcisnąć "Load" (załaduj)

Configuration		4:50:13 41% 10/22/13
	Configuration	
Save	Channel AI DI Math	
Load	-AO -External -Display	-
Default	- Clock - Communication - Instrument - Password: ******** - Demo: Enable	
	- Auto-Output - System Information	*
Select Con Cust	figuration figuration com Page	
Weisna	OK Cancel	

Confirm			
Do you want	to load configu	ration from sto	orage media?
	[]	(	1
	Yes	No	
			]



#### 1.2.9 Konfiguracja

Szczegółowe informacje na temat konfiguracji można znaleźć w rozdziale 4.

# 1.2.9.1 Wejście analogowe (AI)

Channel								ALL					
- DI - Math	1	2 Name	3 All	4	5	6 7 De	8 5C	9	10	11   12 Type E	13 nable	14   15	
- AO - DO - External	Lo	Filter g	Disab	le	•								
Display		Da	ta Typ	e 2 By	te	1	Valu	e Range: -3	276.8 ~	3276.7			
Tools			Trigge	r Enab	le	-		Method	i Instar	nt •			
Clock			Spee	d 100	ms/Dot	-							
- Instrument - Password	Con		Offse	t 0.0		1		Gain	1.0				
-Demo -Auto-Output	Sel	1501	Туре	Them	nocouple ]	Type		.*		Unit : 👓			
System Info			Range	-200.0	0~1100.	0		<					E
	Eve	ents											
	No	. Ty	pe s	Setpoint	5	Log	Mes	isage	Job1	Job2	Hysteresis		
	1	н	•	840.0	Log Alar	m	•	No	Action	No Action	0.0	]	
	2	L	•	60.0	Log Alar	m	•	No	Action	No Action	0.0		
	3	HH	•	937.5	Log Alar	m	•	No	Action	No Action	0.0	1	
	4	ш	•	-37.5	Log Alar	m	•	No	Action	No Action	0.0		
	5	Error		0.0	Log Alar	m		No	Action	No Action	0.0		

#### 1.2.9.2 Wejście cyfrowe (DI)

Channel					DI1		
DI	1	2	3 4				
-Math -AO			Name	DI1			
-External Display			Desc	Tank level f	hiah	_	
Tools			Туре	Logic Level	-		
Clock	Even	vts					
-Communicati Instrument	No	Type		Log	Message	Job1	Job2
Password	1	Disab 💌	No Act	ion 🛛 🗝		No:Aztion	No:Action
-Demo Auto-Output	2	Disab 🛩	No Att	ion .		No Action:	No:Action

# 1.2.9.3 Kanał matematyczny (Math channel)

н

⊜ Channel						1	Math1					
-AI -DI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 •
Math		Na	me Mat	h1			1	Desc	Totaliz	er 6		
External		Ty	pe Mat	h	~							
Display Tools		Log										
Timer		1	Data Typ	e 4B	yte	1	Value Ra	ange:	-3.4E+	38~3	.4E+38	
Clock			Trigge	er Ena	ible	*		Me	thod Ir	nstant	2	
Instrument			Spee	d 100	) ms/Dc	it 👻						
Password Demo		Expres	ssion (A	I1+AI	2)/2				]			
Auto-Output		Scale	Lin	it [			Trans	forma	ation V	alus		
oystan ano			Decima	ai O		-	That is	Т	able P	oint 1 t	0 2	4
	-		Range	e: 0 ~	10				1			
	Eve	ants										
	N	o. Type	Setpoir	nt.	Log		Messag	)e	Job1		Job2	Hysteresis
	1	н	0	No	Action	~		5	No Actio	n N	lo Action	0
	2	Disab 🕶	0	No	Action	19			vo Actio	n N	o Action	0
	3	Disab 🖌	0	No	Action			10	io Actio	ne (Ñ	o Action	0
	4	Disab	0	NO	Action:	13		10	io Actio	A N	o Action	0
	5	Disab 💌	0	Nos	Action:	I.M.		1	Vo Actio	5	o Action	a

#### 1.2.9.4 Wyjście analogowe (AO)



# 1.2.9.5 Kanał zewnętrzny (External channel)

Channel					Ex	ternali	L				
-AI -DI	1	2	3 4	5	6	7	8	9	10 1	11	12 • •
-Math -AO		Name	e Ext1				Desc				1
Display Tools		Log	ata Type	2 Byte	-	Value F	Range:	-32768 -	~ 32767		
- Timer - Clock - Communicati - Instrument			Trigger Speed	Enable 100 ms/Do	ot 🛩		Mel	thod Ins	tant	~	
Password Demo Auto-Output System Info		Modbus P Da Formu Rappe	Register \ ata Type ula: ((MV-	/alue(MV) ( 2 Byte -RL)/(RH-R	Conversio	n SL)+SL					
			Low(RI	L) 0.0		]	Hi	gh(RH) [	65535.0		
		Scale	Un Low(Sl	it		]	Н	gh(SH) [	65535.0		
	Ever No	n <b>ts</b> . Type :	Setpoint	Lo	g	Messa	ige	Job1	Job	2	Hysteresis
	1	Disab 🛩	0	No Action	2			lo Action	No A	ction	0
<	<		~	NO ACTON			110	o recipit	III AS IN		

#### 1.2.9.6 Wyświetlacz (Display) Channel Display1 AI 7 < > 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 DI Math Name Page1 Mode Trend ~ Direction Horizontal ~ AO Speed 1 Sec/Dot \* Background Black ~ External Display Pen Tools No. Channel Color Width Display Low Display High Timer Blue ~ ~ -120.0 1000.0 1 AI1 \* 1 Clock Communicati -200.0 1370.0 2 AI2 Lime × ~ 1 × Instrument 3 AI3 Cyan -250.0 400.0 1 \* × ~ Password Demo 4 AI4 Red -100.0 900.0 ~ 1 ~ ~ Auto-Output 5 AI5 ~ Magenta ¥ 1 0.0 1820.0 ~ System Info 6 AI6 \* Yellow \* 1 0.0 1767.8 ~ 7 1 0.0 1767.8 A17 ¥ Gray × × -250.0 8 AI8 Dark Blue 1300.0 ¥ \* 1 Y Status Bar Type Disable ~ 1. Disable 2. Disable 3. Disable 4. Disable 5. Disable 6. Disable 7. Disable 8. Disable

#### 1.2.9.7 Włącznik czasowy (Timer)

⊜ Channel							Time	r1				
- AI - DI - Math - AO - External - Display ■ Tools - Timer - Clock	1	2	3 Type D Time	4 Daily Day	Υ Υ	6	7 • Ho 8	8 Actio	9 on Enab Min	10 ble	11 Sec	12
Communication Instrument Password Demo Auto-Output System Info			Events Job: Job;	1 Print 2 No Ar	Report	: List						

# 1.2.9.8 Zegar (Clock)

Channel	Clock
-DI -Math	Date Style MM/dd/yy
-AO External Display	Date/Time Synchronization
-Timer Clock	Time : 22:48:06
-Communication Instrument Password Demo Auto-Output System Info	Date/Time Synchronization is to adjust the clock of the recoder and then the system date/time of both PC and recoder will be the same. It only functions when you press 'Synchronize' button below.
	Summer time
	Type Enable
	From 04 🖌 / 01 🖌 02 🖌 : 00 🖌
	To 10 • / 31 • 03 • : 00 •

# 1.2.9.9 Komunikacja (Communication)

						Ethernet		
DI	Ethe	ernet Se	erial Mod	lbus Client/Mas	ter Email			
-Math								
-A0		W	eb Server	Enable	-			
-DO								
– Exteri Jisolav			IP	Automation	Ŧ	Modbus TCP I	Port 502	
ools		-						
Timer		D	NS Server	168.95.1.1				
-Clock								
ommur nstrum/	ent							
asswor	d							
emo								
uto-Ou	tput							
ystem 1	Info							
		<b>C10</b>				2000		
e configur	ation data from:	C/\Progr	am Files\Hit	storical Viewer\Hi	storical/Proje	rlideq	- 100	-
e configur ) Langi	ation data from: uage(L) Help(	CI\Progr (H)	am Files\Hit	storical Viewer\Hi	storical/Proje	tldaq		-
e configur ) Langu 🕄 🏛	ation data from: Jage(L) Help(	CI\Progr (H)	am Files\His	storical Viewer\Hi	istorical/Proje	tidaq		-
r configur ) Langa \$ 1	ation data from: Jage(L) Help(	CI\Progr (H)	um Files\His	stonical Viewer(Hi	storical\Proje	serial		
r configur ) Langu	ation data from: uage(L) Help( + + + + +	C/Progr (H)	am Files\His Modbus	storical Viewer/Hi	storical <sup>, p</sup> roje	Serial		
e configur ) Langi Ω ‡	ation data from: uage(L) Help( ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	C\Progr (H) The Display Serial	am Files\Hit	client/Master	storical <sup>, p</sup> roje	Serial		
r configur ) Langi Ω ‡	ation data from: uage(L) Help( Ethernet S RS2:	C\Progr (H) C\Progr Serial 32/485	am File2Hin Modbus	storical Viewer/Hi Client/Master	storical Proje	serial		
configur ) Langi 2 T	ation data from Jage(L) Help( Ethernet S RS2:	C\Progr (H) Serial	am Files\His Modbus	ctorical Viewer/Hi	storical/Proje	Sertal		
configur ) Langu 1 1 1	ation data from age(L) Heb( Ethernet S RS2:	C\Progr (H) Serial 32/485 Pro	am Files/His Modbus	client/Master odbus Slave	storical\Proje	Sertal Address	1	
e configur ) Lange	ation data from: uage(L) Help( Ethernet S RS2	C\Progr (H) Serial 32/485 Pro	am File2\His Modbus	client/Master odbus Slave	storical/Proje	Sertal Address	1	•
e configur ) Lange Ω ∓	ation data from: cage(L) Help( + + + + 1 Ethernet 5 RS2:	CI/Progr (H) 5erial 32/485 Pro	am File/His Modbus	client/Master odbus Slave	r Email	Serfal Address	1	
configur ) Langu Ω ∓	ation data from: page(L) Help( + + + 1 Ethernet 5 RS2	C\Progr (H) Serial 32/485 Pro Bauc	am Files/His Modbus otocol Mi I Rate 11	client/Master odbus Slave	storical(Proje	Serfal Address Data Format	1 No,8,1	•
configur ) Langu Ω ∓	etion data from: sage(L) Help( Ethernet S RS2	C\Progr (H) Serial 32/485 Pro Bauc	Modbus btocol Mi	client/Master odbus Slave	etorical-Proje	Address Data Format	1 No,8,1	•
al	etion data from: rage(L) Help( Ethernet S RS2	C\Progr (H) Serial 32/485 Pro Bauc	Modbus	client/Master odbus Slave	e Email	Address Data Format	1 No,8,1	•
e configur ) Langu	ation data from age(L) Heb( Ethernet S RS2	C\Progr (H) Serial 32/485 Pro Bauc	Modbus	Client/Master odbus Slave	r   Email   •	Address Data Format	1 No,8,1	•
al	Ethernet S	CIProgr (H) Serial 32/485 Pro Baud	Modbus	client/Master odbus Slave	r Email	Serial Address Data Format	1 No,8,1	•
configur Langu A = SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI	ation data from: age(L) Help( + + + + + + Ethernet 5 RS2:	CLProgr (H) Serial 32/485 Pro Bauc	am Files/Hin Modbus otocol Ma	client/Master odbus Slave	e Email	Address Data Format	1 No,8,1	•

Channel	Modbus Client/Master
AI	Ethornet Serial Morthus Client/Master Email
-DI	
Math	Connections
-AO	
External	
Display	Name Connect1 Type Serial Slave ID 1
Timor	
Clock	
Communication	L
Instrument	Commands
Password	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Demo	
-Auto-Output	Action Enable
System Info	To Changel
	First Ext1 Last Ext1
	From Device
	Type Input 💌 Start Address 1
	Data Type Int16
	Sample Rate
	Ethernet 1 Sec/Dot 🗸 Serial 1 Sec/Dot 🗸

					Email	
DI	Ethernet Seria	al Modbus Cli	ent/Maste	Email		
-Math -AO	SMTP Serv	er	Email	Enable	•	
-DO -External	Host	brainchild.com	n.tw		Authentication	Enable •
Display	Port	25			User Name	vasudev
Tools	User	vasu			Password	******
- Clock Communication Instrument Password Demo Auto-Output System Info		Address From To 1 2 3 4 5 6	service@ sales@bi	brainchild.co	:om.tw m.tw	

# 1.2.9.10 Urządzenie (Instrument)

Display/Change configurat	tion data	from: C:\Prog	ram Files\His	torical Viewer\H	istorical/\	Project1.daq	in the second se	-	-	
Fle(F) Edit(E) Langua	age(L)	Help(H)								
Channel		→ 10 000					Basi	c		
-AI	Basic	Security	Tool Bar	Scan Page	LCD	Custom	Page	System	Event	
Math		becanty	1001001	Scannage		custon	ruge	System	Licht	
-A0			Language	English		-		V	/olume	Disable •
-DO External										
- Display		Externa	al Storage	SD card				Data Ti	ransfer	Transfer and Remai •
E Tools										
Clock		Bato	h Control	Disable		1				
Communication										
Password										
-Demo										
-Auto-Output System Info										
System Into										
a Channal							securi	цу		
AI	Ba	asic Sec	urity To	ol Bar Sc	an Pa	ge LCD	Cu	stom P	age	
-DI										
Math			Security	Mode No	rmal		2		1	Logout Disable
External		Do	coword v	alidity Th	diam 164	HIM				
Display		Pa	55990101			<u>u</u>				
Tools										
- Limer										
Communication										
Instrument										
-Password										
-Demo Auto-Output										
System Info										
Channel	i.							-	200	
AI		Basic S	Security	Tool Bar	Sca	n Page	LCD	Cus	tom F	age
DI										
Math				Au	uto H	ide Dis	able		~	
External										
Display										
∋ Tools										
Timer										
Clock										
Communicatio	n									
Dassword										
Demo										
Auto-Output										
System Info										

Channel		1	
AI	Basic	Security Tool Bar Scan Page LCD	Custom Page
-DI			
Math		Idle Time Disable	~
AO			
External		The second s	
Display		Scan rate 5 Sec	×
I ools			
limer			
Clock			
Testermont			
Deseword			
Domo			
Auto-Outout			
System Info			
	-		
AT	Basic	Security Tool Bar Scap Page LCD	Custom Page
DI	Daoro		Casconniago
Math		Brightness 4	
AO			
External			
Display		Screen Saver Disable	~
Tools			
Timer			
Clock			
Communication			
Instrument			
Password			
-Demo			
-Auto-Output			
-System Info			
	Pasia Ca	a mitul Tool Per Coop Doors LCD	m Dago
	Dasic Se	curity roor bar scan Page LCD Cust	
Math			
AO			
External			
Display		Allow download via ethernet	ible 🔽
Tools			
Clock			
Communication			
Instrument			
Password			
Demo			
-Auto-Output			
-System Info			

#### 1.2.9.11 Hasło (Password)

🗉 Channel			Se	curity	Passw	ord	
AI	 _	 	1.100		1.000.000		 -
DI							
Math							
AO			_				
External		Password					
Display							
Tools							
Timer							
Clock							
-Communication							
Instrument							
-Password							
-Demo							
-Auto-Output							
-System Info							

# 1.2.9.12 Tryb demonstracyjny (Demo)

Channel				De	mo	
-AI	 	 				 
-DI						
-Math						
AO						
External						
Display			Demo	Enab	le	
a Tools			Demo			
Timer						
Clock						
Communication						
Instrument						
Password						
Demo						
Auto-Output						
System Info						

# 1.2.9.13 Wyjście automatyczne (Auto-Output)

		Auto-Out	tput
Historical Data			
Historical Data			
Print Period			
Mode	Last Minutes •	1	→ Minutes
	Loss I miletos		1
Interval	1 Sec/Dot -	1	
Incervar	1 36(1000	1	
Report			
Mada	11.1	1	
Mode	List •	1	
Output Files			
ouput mes		1	
Compress	Disable •		
Password			
	Historical Data Print Period Mode Interval Report Mode Output Files Compress Password	Historical Data Print Period Mode Last Minutes Interval 1 Sec/Dot Report Mode List Output Files Compress Disable Password	Auto-Out Historical Data Print Period Mode Last Minutes • 1 Interval 1 Sec/Dot • Report Mode List • Output Files Compress Disable • Password

#### 1.2.9.14 Informacje o systemie (System Information)

Channel		System Info					
AI							
-DI	Varcian	0.9080 Dlue					
Math	VEISION	0.0009 Plus					
AO	Slot1	AI1,AI2,AI3,AI4,AI5,AI6,AI7,AI8,AI9,AI10,AI11,AI12					
External							
Display	Slot2	AI13 AI14 AI15 AI16 AI17 AI18 AI19 AI20 DI1 DI2 DI3 DI4					
Tools		A01.A02					
Timer							
Clock							
-Communication							
Instrument							
Password							
Demo							
Auto-Output							
System Info							
System 110							

# 1.2.10 Przeglądanie danych historycznych

Można to wykonać na trzy sposoby, za pomocą:

- 1. Ekranu dotykowego
- 2. Ethernetu
- 3. Pamięci USB

#### 1.2.10.1 Ekran dotykowy

Informacje na temat przeglądania danych historycznych bezpośrednio na rejestratorze za pomocą ekranu dotykowego można znaleźć w rozdziale 3.

# 1.2.10.2 Ethernet

Uwaga: najpierw należy przeczytać następujące punkty:

1. Konfiguracja banku komunikacyjnego

2. Konfiguracja rejestratora – Ethernet

Należy się upewnić, że projekt już został stworzony i jest zapisany w komputerze, przed przejściem do dalszego ciągu procedury należy ustawić bank prawidłowo na Ethernet

Otworzyć projekt w przeglądarce historii za pomocą jednej z poniższych opcji

Pulpit: ikonka przeglądarki historii

Start-Programs-Historical viewer-Historical viewer



Wybrać projekt i kliknąć na "Open" (otwórz)

Display measured value	es from historical da	ata of E:\Program F	iles\Historical Vie	wer\Historical\Proj	ect1.daq
File(F) Edit(E) View(V) Displ	ay(D) Page(P) Search	(5) Language(L) Help	(H)		
D22 E 🖬 🕄	🔳 😼 🕹 👪 💷	F 🔒 📾 🧑 💁	\$++\$	€ € Ø Zoon	Size 🗾 🗄
🛱 🍖 👂 🛛 1 Scale	•				
Import measured data		*# *C			AL3
1300.0					
1145.0-					
990.0					

Kliknąć na ikonie "Import measured data" (importuj dane zmierzone) 🔖



Uwaga: czas trwania operacji zależy od ilości danych dostępnych w pamięci wewnętrznej



Wybrać jeden z obszarów trendów, a następnie kliknąć na ikonie powiększenia – Zoom 🧕 , by można było szczegółowo wyświetlić tendencję historyczną.

Uwaga: proszę zapoznać się z plikiem pomocy przeglądarki historii, stanowiącym część oprogramowania, zawierającym opis wszystkich funkcji oprogramowania przeglądarki historii.

#### 1.2.10.3 Nośnik wymienny

Uwaga: najpierw należy przeczytać następujące punkty:

- 1. Konfiguracja banku komunikacyjnego
- 2. Konfiguracja rejestratora karta SD lub USB

Należy się upewnić, że projekt już został stworzony za pośrednictwem karty SD lub USB i jest zapisany w komputerze, przed przejściem do dalszego ciągu procedury należy ustawić bank prawidłowo na "Storage media" (nośnik danych)

Włożyć do rejestratora pustą kartę SD lub USB

Wcisnąć "Menu-More-Dump"





Wybrać "All" (wszystkie) lub jedną z pozostałych dostępnych opcji, następnie wcisnąć "OK.".



Czy chcesz przerzucić wybrane dane historyczne i listę zdarzeń na nośnik danych? Wcisnąć "Yes"





Otworzyć projekt z poziomu przeglądarki historycznej za pomocą jednej z poniższych opcji.

Pulpit: ikona przeglądarki historii

Start-Programs-Historical viewer-Historical viewer

Open	
Look in:	隌 Historical
My Recent Documents	Project1 Project1.daq
Desktop	

Wybrać projekt i kliknąć na"Open" (otwórz)

🖾 Display m	easured valu	es from histor	ical data of	E:\Program F	iles\Historic	al ViewerV	Historical	Project1.da	q
File(F) Edit(E)	View(V) Disp	lay(D) Page(P)	Search(S) La	nguage(L) Hel	р(Н)				
660	🗏 🕅 🔕	🔳 😼 🐇	B 17 🔒	ක 🙆 💁	++	= = @	QQ	Zoom Size	• 8
# 10 2	1 Scale	-							
Import	measured data			A)	2				AI3
1300.07				°C					
1145.0-									
990.0									n na haire an
835.0									

Kliknąć na ikonie "Import measured data" (importuj dane zmierzone) 🔖

Update	
Please wait a moment Data dumning \Datal og\20131021\P50.dat	
	23%
Cancel	

Uwaga: czas trwania operacji zależy od ilości danych dostępnych w pamięci wewnętrznej

Data linking P78.dat	
3	
	37%
	-
Information	

Czy chcesz skasować dane zapisane na nośniku danych?

Wybrać "Yes", jeśli dane zapisane w pamięci USB mają zostać skasowane.

Wybrać "No" tylko w przypadku, jeśli dane mają np. zostać przeniesione jeszcze do innego komputera lub mają być przechowywane jako kopia zapasowa na dysku twardym.



Wybrać jeden z obszarów trendów, a następnie kliknąć na ikonie powiększenia – Zoom 🧕 , by można było szczegółowo wyświetlić tendencję historyczną.

Uwaga: proszę zapoznać się z plikiem pomocy przeglądarki historii, stanowiącym część oprogramowania, zawierającym opis wszystkich funkcji oprogramowania przeglądarki historii.

# 1.2.11 Przeglądanie danych czasu rzeczywistego na PC

Na PC możliwe jest monitorowanie danych czasu rzeczywistego z rejestratora

W tym celu należy podłączyć rejestrator do PC za pośrednictwem Ethernetu lub łącza szeregowego (RS232/422/485). Odpowiednio ustawić bank, by można było skorzystać z potrzebnej opcji.

# 1.2.12 Konfiguracja banku

Otwieranie przeglądarki czasu rzeczywistego

Istnieją dwa sposoby

Kliknąć na ikonie na pulpicie



Start-Programs-Data Acquisition Studio-Real time viewer

	Enter the ne	w name : Proje	ct1	
	Г	🖌 ок	X Cancel	1
formatio	n .			
	2	a data in the pro	iect !! Do vou want l	o configure it ?(Y
?) T	ore are no had		IELL !! DU YUU Wallu !	to contrigute ic

W projekcie brak danych znacznika! Czy chcesz go skonfigurować? Kliknąć "No"

🔒 😫 🖄 💭 ا		🍇 🗔 🖄 🖩		10
Add	M Bank	<b>t</b> 'i Delete		
No. Node Name	Tag Name	Bank	Use Converter	Node/IF

Kliknąć na ikonie banku 😤

🔮 Re	alTime	Confi	igure												
			*	<u> </u>	B	<b>%</b> [	] 🦉		+	+	+	≠	1	0	
1	2	3	4	1				)	Ban	k1					
						Prot	осо	I: Mo	dbu	ls_1	ГCР		•		
					F	Etherne	et								1
							Port	: 502	_	_	_	_	_		
						Fo	ormat	Stand	lard					•	

Dostępne są łącznie 4 banki komunikacyjne.

Każdy bank można skonfigurować jako Modbus Serial (232/422/485) lub Modbus\_TCP (Ethernet).

Na przykład: jeśli dwa rejestratory działają w dwóch różnych sieciach RS485, wówczas każdy bank można skonfigurować dla jednego rejestratora, pod warunkiem, że dwa porty COM skonfigurowano na PC tak, by odbierały dane z dwóch różnych sieci szeregowych. Do tego celu można użyć dwóch przetworników USB-Serial.

Po zakończeniu konfigurowania banku, kliknąć na ikonie "Save" (zapisz) 🔚 by zamknąć i powrócić do głównej ikony programu 🔟.

Informa	tion 💹
2	To let the new Bank setting take effect, system will save them then restart !! Continue ?(Y/N)
	Yes No

# 1.2.13 Ethernet

- 1. Zainstalować oprogramowanie Data Acquisition Studio
- 2. Ustawić bank odpowiednio na Ethernet
- Jeśli rejestrator podłączono do PC za pośrednictwem Ethernetu, należy się upewnić, czy w rejestratorze ustawiono adres IP definiowany przez użytkownika i domenę taką samą jak w PC

W oknie poleceń DOS użyć polecenia "ping" i sprawdzić, czy rejestrator komunikuje się z PC za pośrednictwem Ethernetu

📾 Command Prompt
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
E:\Documents and Settings\Mahi>ping 192.168.0.11
Pinging 192.168.0.11 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.11: bytes=32 time<1ms ITL=128 Reply from 192.168.0.11: bytes=32 time<1ms ITL=128 Reply from 192.168.0.11: bytes=32 time<1ms ITL=128 Reply from 192.168.0.11: bytes=32 time<1ms ITL=128
Ping statistics for 192.168.0.11: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms

4. Stworzyć nowy projekt w oprogramowaniu Data Acquisition Studio i monitorować dane czasu rzeczywistego z rejestratora bezpośrednio z PC.

Otwieranie przeglądarki czasu rzeczywistego Istnieją dwa sposoby

- 1. Kliknij na pulpicie ikone
- 2. Start-Programs-Data Acquisition Studio-Real time viewer

	Enter the	new name : 📴	oject1		
	j	🗸 ок	] _;	Cancel	
Informatio	on				
2	There are no t	tag data in the p	roject    Do y	ou want to conf	igure it ?(Y/I

W projekcie brak danych znacznika! Czy chcesz go skonfigurować? Kliknąć "Yes"

e the Tag conte
uto 💌
y in IP here and
s '+' button to he IP list.
lect one IP forr d then press '-' remove it.
•
ন
and

IP address		
Input Format:	IP address 📃	
Example: 192.168.0.25		< Please key in IP here and then press '+' button to
IP List:	192.168.0.11	+ add it to the IP list.
		< Please select one IP form IP List and then press '-' button to remove it.

#### Kliknąć "OK"

🖗 Re	RealTime Configure										
	😫 🕺 🗔 📚	<b>\$\$ \</b> #	si 🖬 🕯	* # 1	+ ‡ 🕅 🖸						
3	Add	Modify	tipe	lete	1		1				
No.	Node Name	Tag Name	Bank	Use Converter	Node/IP	Device Type	Tag Type	_^			
	All List	AI1_1	1	No	192.168.0.11	PR Recorder	Channel_1				
1	PR Recorder_1	AI2_1	1	No	192.168.0.11	PR Recorder	Channel_2				
		AI3_1	1	No	192.168.0.11	PR Recorder	Channel_3				
		AI4_1	1	No	192.168.0.11	PR Recorder	Channel_4				
		AI5_1	1	No	192.168.0.11	PR Recorder	Channel_5				
		AI6_1	1	No	192.168.0.11	PR Recorder	Channel_6				

Po zakończeniu konfigurowania banku, kliknąć na ikonie "Save" (zapisz) 🔚 by zamknąć i powrócić do głównej ikony programu

🌮 Dis	play real-time m	neasured value i	from: E:\Pr	ogram Files\DA	Q Studio\RealTime	\Project1.daq						
=ile(F)	View(V) Page(P)	Window(W) Lan	guage(L) Hel	p(H)								
	ه 🛱 🛛 🔄	E 🛛 🛛 🖾			R VR Record		-	Ðŧ				
Ev	/ent/Alarm List							🚻 Bar-Page1				
Ack	Туре	Source	Act	ive Time	Clear Time	Value/Co	ntent 🔼	1000.0	1370.0	400.0	900.0	N
1	Login	System	10/	19/13 18:32:40								
2	ErrorAlarm	AI1_1	10/	19/13 18:32:48		Error		-120.0	-200.0	-250.0	-100.0	Ň
4		AI2_1 AI3_1	10/	19/13 18:32:48		Error						
5	Error Alarm	AI4_1	10/	19/13 18:32:48		Error		1832.0	2498.0	752.0	1652.0	N
6	Error Alarm	AI5_1	10/	19/13 18:32:48		Error						
7	ErrorAlarm	AI6_1	10/	19/13 18:32:48		Error		-194.0	.229 0	-419.0	149.0	Ň
		AI7_1	10/	19/13 18:32:48		Error		/ 104.0			/ 140.0	
10	ErrorAlarm	AI9_1	10/	19/13 18:32:48		Error		60.00		<b>10.00</b>	20.00	-
11	ErrorAlarm	AI10_1	10/	19/13 18:32:48		Error				1		
12	ErrorAlarm	AI11_1	10/	19/13 18:32:48		Error		Ň				4
13	ErrorAlarm	AI12_1 AI13_1	10/	19/13-18:32:48 10/13-19:32:48		Error		<sup>71</sup> 0.00	0.00	10.00	1.00	1
15	Error Alarm	AI14 1	10/	19/13 18:32:48		Error	~	AUL 1		AI3 1	AI4 1	A
<			Ш				>	410.1	4710.1		4712.1	
				_	_			H19_1	AII0_I	AIII_I	AII2_I	
	🗸 Ack 🛛 🖌	{] All A	larm	Normal	Event/Cleared			AI17_1	AI18_1	AI19_1	AI20_1	Mal
123 Di	gital-Page1							💹 Trend-Pag				
AI1_1	440.7		AI2_1	FOF 7	AI3_1	70.0		1000.0				1 Sec/
	446./	°C		595.7		/8.8	°C	888.0				
AI4_1	40.4.4				AI6_1	000.4		776.0				
	404.5	•c		917.1	•c	889.1	°C	664.0				
AI7_1	007		AI8_1	FOC F	AI9_1	1001.0		552.0				
	887.3	5 °C		526.5	°C	1821.9	٩F	440.0				
AI10_1	2200	•	AI11_1	604 D	AI12_1	1200.0		110.0				
	2309.	U		601.3		1308.8	۰۶	328.0-				
A713 1			AT14.1		AT1E 1			216.0-				

Uwaga: kiedy przeglądarka czasu rzeczywistego działa na PC, wówczas dane będą przechowywane na dysku twardym komputera. Dane te można następnie zarchiwizować z poziomu samej przeglądarki czasu rzeczywistego przez kliknięcie na ikonę "Measured data" (dane zmierzone).

W przypadku, gdy PC działa całą dobę jako serwer, może nie być konieczności ręcznego przenoszenia danych historycznych z rejestratora do PC za pośrednictwem pamięci USB.

**Uwaga:** proszę zapoznać się z plikiem pomocy przeglądarki czasu rzeczywistego, stanowiącym część oprogramowania, zawierającym opis wszystkich funkcji oprogramowania przeglądarki w czasie rzeczywistym.

#### 1.2.14 Złącze szeregowe (RS232/422/485)

Procedura jest podobna jak w przypadku Ethernetu. Bank trzeba ustawić odpowiednio na Modbus Serial.

## 1.2.15 Przeglądanie danych czasu rzeczywistego z kilku rejestratorów

Przyjmijmy, że jedną bazę danych rejestratora już dodano w Ethernecie, adres IP 192.168.0.11

Cel: Podłączyć drugi rejestrator, adres IP: 192.168.0.12 do przeglądarki w czasie rzeczywistym

Podłączyć oba rejestratory i PC do przełącznika ethernetowego

W oknie poleceń DOS użyć polecenia "ping" i sprawdzić, czy funkcjonuje komunikacja między PC i oboma rejestratorami. Jeśli nie ma odpowiedzi, należy sprawdzić adresy IP wszystkich urządzeń, a także przewody ethernetowe.

Jeśli rejestratory odpowiadają na polecenie "ping", należy otworzyć przeglądarkę działającą w czasie rzeczywistym.

💔 Di	splay	rea	l-tim	ne m	easu	ired va	lue
File(F)	View	(∀)	Page	€(P)	Wind	(W)wob	La
		#	<b>\$</b>				2

Kliknąć na ikonie "Configuration data" (dane konfiguracji)

🕸 Re	🕸 RealTime Configure										
	🛤 🕺 📖 🍣		a 🕺 [		+ + +   <b>B</b>	0					
	<b>≓</b> iAdd	圈 Modify	±	Delete							
No.	Node Name	Tag Name	Bank	Use Converter	Node/IP	Device Type	Tag Type				
	All List	AI1_1	1	No	192.168.0.11	PR Recorder	Channel_1				
1	PR Recorder_	AI2_1	1	No	192.168.0.11	PR Recorder	Channel_2				
		AI3_1	1	No	192.168.0.11	PR Recorder	Channel_3				
		AI4_1	1	No	192.168.0.11	PR Recorder	Channel_4				
		AI5_1	1	No	192.168.0.11	PR Recorder	Channel_5				
		AI6 1	1	No	192.168.0.11	PR Recorder	Channel 6				

Kliknąć "Add" (dodaj)

Daries Tana	Auto-u	odate the Tag contents		Ten Manual		
Protocol: Modbus_TCP	Use Converter:De	vice Node address	<b>±</b>	IP address:	-	
Log Trigger: by Time	*	LogSpeed: 1 Sec/D	nt <u>+</u>	LogMethod: Instant		
Data Byte Type: 48yte	*					

Wybrać typ urządzenia (Device Type) = PR Recorder

Odznaczyć pole przy opcji Auto-update the Tag contents (automatyczna aktualizacja zawartości znacznika)

Wprowadzić adres IP (IP Address) drugiego rejestratora (wybrać adres IP definiowany przez użytkownika w rejestratorze – nie wybierać opcji automatycznej)

Kliknąć "OK."

Teraz druga baza danych rejestratora zostanie dodana do przeglądarki działającej w czasie rzeczywistym.

# 1.3 Wersja Panel Studio

Za pomocą tego oprogramowania można przygotować niestandardowe ekrany prezentacji danych, takie same, jak w systemach SCADA. Całość przygotowanej grafiki można także skonfigurować pod kątem animacji.





Tego oprogramowania do edycji można używać w celu przygotowania animacji. Służy ono głównie do opracowywania aplikacji przydatnych pod kątem interfejsu operatora w zastosowaniach przemysłowych. Korzystając z ekranów, operatorzy będą w stanie komunikować się ze sterownikami PLC, przetwornikami itp. za pośrednictwem portów COM i Ethernet na Modbus RTU i Modbus TCP/IP. Za pomocą tego oprogramowania można opracować aplikacje interfejsu operatora jak opisano niżej. Wysyłanie polecenia start/stop z rejestratora do PLC celem uruchomienia silników, pomp itp.

Wyświetlanie statystyk pracy silników, pomp itp.

Wyświetlanie w czasie rzeczywistym wartości parametrów procesowych, takich jak temperatura, przepływ, ciśnienie itp. Wizualizacja danych procesowych w sposób zrozumiały, jako wykresy słupkowe, w postaci wskaźnika ze strzałką, miernika, diody itp. Animacja w formie elementu sterowania widzialnością, błyskania, ruchu poziomego, pionowego itp.

#### **1.3.1 Wymagania systemowe**

PC z procesorem min. 1 GHz, min. 1 GB RAM (lepiej 2 GB). 500 MB wolnego miejsca na dysku. Co najmniej 20% wolnego miejsca na dysku - mniej niż 10% spowoduje wygenerowanie komunikatu o błedzie. Adapter sieci Ethernet, RJ 45 żeński Port szeregowy RS 232, konwerter RS485/RS 232 w celu sprawdzenia symulacji online, jeśli jest taka konieczność Host USB w celu instalacji dysku flash USB Rozdzielczość ekranu wyższa niż 1024 x 768 (dla projektów rejestratora 10" i 1550) System operacyjny: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 2000 i Windows 2003 Server 1.3.2 Instalacja oprogramowania

Zainstalować Microsoft installer V3.1 Zainstalować Microsoft.Net frame work V3.5 SP1

Zainstalować Editing Software (oprogramowanie do edycji)

Zainstalować OPC Server

Zainstalować Demo projects (projekty demonstracyjne)

Zainstalować Historical viewer (przeglądarkę historii)

Zainstalować Remote viewer (przeglądarkę zdalną/zewnętrzną)



Jeśli jakieś foldery lub pliki zostaną ręcznie usunięte z C:\Program Files\Panel Studio, należy wówczas usunąć ręcznie plik o nazwie "BCFile" z C:\WINDOWS przed rozpoczęciem próby nowej instalacji. W przeciwnym razie może pojawić się komunikat "Access Violation" (naruszenie zasad dostępu).

# 1.3.3 Stan projektu

W trakcie projektowania możliwe jest sprawdzanie aktualnego stanu wykorzystywanych zasobów

File       Edit       Format       View       Objects       Property <td <<="" <td="" th=""><th>Project Help Build F6 Build And Offline Simulation F7 Build And Online Simulation F8 Online Simulation Stop Build And Download Download</th></td>	<th>Project Help Build F6 Build And Offline Simulation F7 Build And Online Simulation F8 Online Simulation Stop Build And Download Download</th>	Project Help Build F6 Build And Offline Simulation F7 Build And Online Simulation F8 Online Simulation Stop Build And Download Download
🔚 Project Status	the second s	
	Total	
Tag	40	
Objects	450	
Image	66	
Connection	0	
Alarm	5	
Recipe	0	
DataLog	4	
Scheduler	2	
UserScript	2	
Security	1	
Language	5	
Project designed time	17 Hours 55 Minutes	

Na rysunkach widać symbole wykorzystywane z generatora grafiki i symboli. Są one także traktowane jako obiekty więc jeśli doda się symbole, zwiększy się ilość obiektów.

Na przykład: jeśli doda się 2 symbole i jeden obiekt prostokątny, to images (obrazy)=2, objects (obiekty)=3.
## 1.3.4 Tworzenie nowego projektu

Otworzyć oprogramowanie edycyjne rejestratora (Recorder Editing Software) klikając na ikonie na pulpicie lub przez Start-Programs-Recorder Editing Software

Kliknąć na "Create a new project" (stwórz nowy projekt)



Project Name: jest to nazwa projektu. Np.: Boiler (kocioł)
Location: lokalizacja – ścieżka dostępu do miejsca, w którym zapisany jest plik.
Default language: domyślny język (English – angielski)
Width: szerokość wyrażona w pikselach – rozdzielczość na osi X
Height: wysokość wyrażona w pikselach – rozdzielczość na osi Y
Author: autor. Wpisać nazwisko autora/integratora systemu – może się przydać później
Version number: numer wersji do zarządzania wersjami.
Comments: uwagi, do zarządzania projektem.
Po wprowadzeniu wszystkich opisanych wyżej informacji kliknąć na "OK".

File Edit Format	View Objects Project Help	
🛅 - 🚵 🔒 । 🕑 🕝 । % 🖣	🖹 🚬 🗡 🔳 🛱 🗮 🛱 📂 🕨 🔕 🗔 🛛 100%	
🍞 🛋   🔒   🖹 🛎 🗐   🗊	· 프 � 큐 피 昭 尊 👓 按 맞 몇   월75% 🔺	
Toolbox 4 >	Screen1 Screen2 Screen3 Screen4 125%	1
Basic Objects	150%	
Enhanced Objects	175%	
	20070	
	Pasek menu Pasek standardowy Pasek form	natu
File Edit Format View	Objects Project Help	
	K 🗚 🏢 🛱 😕 🕨 🔕 🕢 100% 🔹 🗐	
TA ALA A A A A	· 근 : : :::::::::::::::::::::::::::::::	

🔁 • 👌 🗄 🥥 🕲 🐇 🔖	🙇 🗙 🏦 🏥 🖽 🕨 🕨 🔕 🛃 100% 🛛 🕘 🔵				
· [ 4 4] [ 4 4] [ 7	医牛科 [1] 照 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)				
Toolbox 🛛 🗘 🗙	Screen1 Screen2 Screen3 Screen4 Screen5 Screen6 Screen7				
Basic Objects					
Enhanced Objects	Classical and the second defense				
SymbolFactory	Skrzynka narzędziowa				
Combine					

## 1.3.5 Pasek menu

1.3.6 File (plik)

File	Edit	F	ormat	View	Objects	Project	He
		Fil	e Ec	lit For	mat Viev	N	
		D	New			•	
		1	Open	Project	Ctrl+O		
			Close	e Project			
			Save	Project	Ctrl+S		
			Save	Project	As		
			Uplo	ad		*	
			ны	Jpdate		*	
			Envir	onment.	. Ctrl+E		
			Rece	ntly		×	
			Exit				

New: nowy - tworzenie nowego projektu

Open Project: otwórz projekt – otwieranie nowego projektu

Close Project: zamknij projekt – zamykanie istniejącego projektu

Save Project: zapisz projekt – zapis projektu w domyślnej lokalizacji

Save Project As: zapisz projekt jako – zapis projektu w lokalizacji innej niż ścieżka podana w ustawieniach.

Upload: prześlij – przesyłanie projektu z rejestratora z powrotem do PC

Recently: ostatnio otwierane - otwieranie niedawno otwartych projektów

Exit: wyjście – wychodzenie z aktualnego projektu

*Language:* język – uaktualnianie plików językowych w rejestratorze. Jest to konieczne tylko wtedy, gdy centrum sterowania (Control Center) wymaga nowego języka. Więcej informacji można uzyskać w zakładzie produkcyjnym.

Clock Synchronization: synchronizacja zegara rejestratora z zegarem PC.

1.3.7	Environment -	środ	lowiska

🖩 Environment		_ 🗆 ×
General Download and Upload Snap and Grid Object default setting	Environment Language English TextFont Microsoft Sans Serif, 8.25pt	
	DateTimeFormat DateFormat 19-12-11	
	TimeFormat 4:31:02 PM	
	Path Project .	
	Graphics .	••
	Password Password	
	Confirm	

## General (ustawienia ogólne):

#### Language: (język)

Wybrać język dla środowiska projektowego. Oprogramowanie edycyjne rejestratora od wersji V1.1 obsługuje 19 języków, w tym angielski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, japoński, francuski, niemiecki, włoski, polski, hiszpański, portugalski, portugalski w odmianie brazylijskiej, rosyjski, tajski, czeski, duński, niderlandzki, koreański, szwedzki i turecki.

#### Environment font: (czcionka środowiska)

Wybrać czcionkę wymaganą do środowiska projektowego.

Przykład: menu, "skrzynka narzędziowa", eksplorator projektu, edytor funkcji itp.

#### Project Path: (ścieżka projektu)

Miejsce przechowywania plików projektu.

Domyślna ścieżka projektu: C:\Program Files\Recorder Editing Software\Recorder Editing Software\PanelProject

#### Graphic Path: (ścieżka grafiki)

Lokalizacja domyślnych symboli podstawowych

Domyślna ścieżka grafiki: C:\Program Files\Recorder Editing Software\Recorder Editing Software\Basic Symbols

## Security: (bezpieczeństwo)

Funkcja służąca do ochrony oprogramowania edycyjnego rejestratora pod kątem otwierania w danym komputerze osobistym (nie do projektu). Po wprowadzeniu hasła, należy podać prawidłowe hasło by móc otworzyć oprogramowanie edycyjne rejestratora dla aktualnej sesji. Funkcja ta jest przydatna w zakładzie, uniemożliwia otwarcie oprogramowania przez osoby nieupoważnione.

Uwaga: jeśli potrzebne jest hasło dla konkretnego projektu, należy kliknąć na "Settings" (ustawienia) w eksploratorze projektu, wybrać zakładkę "General" (ogólne), a następnie wprowadzić hasło.



## lnie rzecz biorac d

Ogólnie rzecz biorąc, dobrze jest regularnie wykonywać kopie zapasowe plików projektu na innych standardowych nośnikach danych, takich jak płyty CD, DVD itp. Zalecamy przechowywanie plików projektu w oddzielnych folderach na dysku D: zamiast na C:. Deweloper może zaplanować partycjonowanie dysku twardego i zapisywać wszystkie pliki na dysku innym niż dysk z systemem operacyjnym, więc nawet jeśli wystąpią problemy z systemem operacyjnym, nadal możliwe będzie odzyskanie plików projektu.

#### Download and Upload: (pobieranie i wysyłanie)

Więcej informacji można znaleźć w części pt. "Narzędzia projektowe"

## Snap and Grid:

Określanie zachowania siatki w środowisku projektowym.

Environment		
General Download and Upload Snap and Grid Object default setting	Type © Grid © Snap Line	
	Grid	
	I Show I Snap	
	Size X 2	
	Y 2	

## Grid: (siatka)

Wybrać tę opcję i zaznaczyć "Show grid" (pokaż siatkę) jeśli siatka ma być widoczna na ekranie w trakcie prac nad projektem. *Snap lines:* 

Wybrać tę opcję, jeśli siatka nie ma być widoczna na ekranie w trakcie prac nad projektem.

## Snap:

Wybrać tę opcję, jeśli współrzędne elementów powinny być przez cały czas pozycjonowane z siatkami.

🔚 Environment	
General Download and Upload Snap and Grid Object default setting	TextFont Name Tahoma 💌 Size 12 Style Bold 💌
	FillColor Enable
	BackColor  Enable
	ForeColor Enable

## **Object:** (obiekt)

Określanie domyślnej wielkości czcionki, koloru wypełnienia, koloru tła i koloru pierwszoplanowego dla właściwości większości obiektów, takich jak etykieta, pole do zaznaczenia, prostokąt, elipsa, wycinek, tabela, tarcza, poziom, miernik, suwak, termometr itp.

## 1.3.8 Edit (Edycja)

Ed	lit Format	View	0
0	Undo	Ctrl+Z	
0	Redo	Ctrl+Y	
*	Cut	Ctrl+X	
D	Сору	Ctrl+C	
	Paste	Ctrl+V	
×	Delete	Del	
	Select All	Ctrl+A	
	Unselect A	JI	
æ	Search	Ctrl+F	
<b>P</b>	Properties		

## 1.3.9 Format

Fo	ormat	
	Align	×
	Make Same Size	•
	Horizontal Spacing	•
	Vertical Spacing	•
	Center In Page	•
	Order	Þ
	Lock Controls	

#### Align: (ustawianie)

Służy do ustawiania wybranych elementów, obiektów itp. celem ich precyzyjnego rozmieszczenia na ekranie. Dostępne opcje to: Center, Right, Left, Tops, middle i Bottom (pośrodku, po prawej, po lewej, u góry, w połowie wysokości i na dole).

Przykład: umieszczenie dwóch etykiet po lewej stronie ekranu rejestratora.

Załóżmy, że obie etykiety utworzono na ekranie nr 1. Zaznaczyć obie etykiety za pomocą myszy, ewentualnie wybrać pierwszą etykietę klikając na nią lewym przyciskiem myszy, następnie wcisnąć "Ctrl" na klawiaturze i wybrać drugą etykietę klikając na nią lewym przyciskiem myszy. Teraz, w Menu, kliknąć na "Format", wybrać "Align", a następnie "Left".



#### Make Same Size: (ujednolicanie wielkości)

Służy do ujednolicania wielkości różnych obiektów, tzn. wysokości, szerokości, jednocześnie wysokości i szerokości, wielkości względem siatki itp.

Przykład: ujednolicanie wielkości (wysokości i szerokości) pięciu przycisków.

Najpierw w szablonie (Template) należy utworzyć pięć przycisków. Następnie wybrać je wszystkie za pomocą myszy, kliknąć na "Format", wybrać "Make Same Size", następnie wybrać "Both" (oba/wszystkie). Przed korektą wielkości



#### Horizontal spacing: (odstępy w poziomie)

Umożliwia korygowanie odstępów w poziomie między dowolnymi obiektami: Make Equal/Increase/Decrease/Remove (wyrównaj/ zwiększ/zmniejsz/usuń).

**Przykład:** 3 przyciski umieszczone na dole strony. Odstępy między tymi przyciskami nie są takie same i ekran nie wygląda ładnie. Należy zaznaczyć wszystkie 3 przyciski za pomocą myszy lub dodatkowo używając klawisza "Ctrl" z klawiatury, a następnie w pasku menu kliknąć "Format" i wybrać "Horizontal Spacing", potem wybrać "Make equal" (wyrównaj).

Przed korektą odstępów



Po korekcie odstępów w poziomie



## Vertical spacing: (odstępy w pionie)

Umożliwia korygowanie odstępów w pionie między dowolnymi obiektami: Make Equal/Increase/Decrease/Remove (wyrównaj/ zwiększ/zmniejsz/usuń).

#### Przed korektą odstępów

#### Po korekcie odstępów w pionie



#### Center in Page: (wycentruj na stronie)

Umożliwia ustawienie obiektów w środkowej części strony, centralnie zarówno w poziomie jak i w pionie.

Przykład: Na ekranie znajdują się 3 przyciski. Chcemy, by znalazły się w środkowej części strony jeśli chodzi o płaszczyznę poziomą. Należy je zaznaczyć i skorzystać z tej funkcji, korygując ich położenie.

emplate	8
	1.0.1.2.1
FirstPage	1 1 1 2 1
	19192
NextPage	12113
The second s	200.00
Previous	
LastPage	121.12
	123.12

#### Order: (kolejność)

Bring to back: (przenieś na drugi plan) Przesuwa obiekt, umieszczając go w tle

Bring to front: (przenieś na pierwszy plan) Przesuwa obiekt, umieszczając go na pierwszym planie

**Przykład:** Mamy prostokątną ramkę i etykietę o różnych kolorach. Jeśli tekst etykiety ma być zachowany na prostokątnej ramce, wówczas dla ramki należy wybrać opcję "Bring to Back", a dla etykiety – "Bring to Front" tak, by oba te obiekty były widoczne w tym samym czasie.



## Lock Controls: (blokada funkcji sterowania)

Służy do blokowania funkcji sterowania. Zastosowanie jej po raz drugi powoduje odblokowanie.

## 1.3.10 View (widok)

Vie	W	Objects	Tools	Help
4	St	andard Bar		
*	Fo	rmat Bar		
~	Pr	oject Explo	rer	
~	To	olbox		
~	Pr	operties		
~	0	utput		
	Zo	om		•
	Fu	II Screen	Alt+F	1
	Re	eset Windo	w Layou	ţ,

Wybrać potrzebne elementy, które mają być widoczne w oknie.

## Properties (właściwości)

Jeśli zaznaczono Properties jak na rysunku na poprzedniej stronie, wówczas w prawej dolnej części ekranu pojawi się okienko z właściwościami, w którym wyświetlane będą wszystkie właściwości wybranego elementu/obiektu.



W powyższym przykładzie narysowano prostokąt i gdy zostanie on wybrany, w prawym dolnym rogu wyświetlone zostaną właściwości tego prostokąta (jeśli w pasku menu zaznaczono Properties). Możliwa jest modyfikacja właściwości prostokąta z poziomu siatki właściwości. Ewentualnie można dwukrotnie kliknąć na prostokącie i wejść we właściwości w kreatorze grafiki (Graphical wizard).

## Output (wyjście)

Jeśli w widoku zaznaczono Output, okno to pojawi się tuż pod obszarem roboczym ekranu. Będą w nim wyświetlane błędy pojawiające się podczas kompilacji projektu.

W menu kliknąć na "Tools" (narzędzia) a następnie na "Build" lub ewentualnie, na standardowym pasku, kliknąć na ikonie i by przygotować wersję dla aplikacji. Wówczas przeprowadzona zostanie kompilacja projektu i jej podsumowanie pojawi się w oknie wyjścia, jak ukazano niżej.

Output Screens preparing... Check automatic of scan.... Screen1 images 0 / 0 objects 1 / 1 Conversion checking... UserScripts checking... Objects checking... Alarms checking... Scheduler checking... Datalogs checking... Recipes checking... Build started.... Build succeeded.

## Zoom (powiększenie)

Służy do powiększania aktualnego ekranu o różne wielkości procentowe. Funkcja ta jest przydatna podczas edycji, zwłaszcza w przypadku PC o mniejszej wielkości ekranu. Jeśli ustawi się wartość 200%, a wielkość ekranu PC jest mała, na ekranie automatycznie pojawią się suwaki do przesuwania ekranu w pionie i poziomie.

## Full screen (pełny ekran)

Służy do wyświetlania pełnego ekranu. Po wybraniu tej opcji, układ ekranu będzie taki, jak ukazano poniżej. Aby wyłączyć tę opcję, należy w menu kliknąć na "View" i ponownie na "Full screen".

## Reset window layout (resetowanie układu okna)

Wyświetla domyślny układ ekranu ukazując obszar roboczy, "skrzynkę narzędziową", eksploratora projektu, okno wyjścia itp.

# 0

Przykład: jeśli w widoku (View) opcja "Project Explorer" zostanie odznaczona, wówczas eksplorator projektu nie będzie widoczny w prawej części okna. W takim przypadku opcję "Project Explorer" można ponownie zaznaczyć w widoku albo w menu kliknąć na "View" i następnie "Reset Window Layout" – wówczas wszystkie ustawienia opcji widoku zostaną zresetowane i okno wyświetlane będzie w układzie domyślnym.

## 1.3.11 Objects (obiekty)



Więcej informacji na temat Basic objects (obiektów podstawowych), Enhanced objects (obiektów rozszerzonych), Symbol factory (generatora symboli) i Graphics (grafiki) można znaleźć w punkcie pt. "Skrzynka narzędziowa"

0	ojects Project	Help	
	Basic Objects	•	
	Enhanced Object	s 🕨	
	SymbolFactory	•	
	Graphics		
	Basic Objects		
×	Pointer	Line	行 Polygon
	Rect	Ellipse	( Arc
⊞	Table	NumericUpDown	
12.3	DigitalBox	abl TextBox	A Label
A	DateTimeLabel	Alam Banner	ab Button
	BitLamp	WordLamp	CheckBox
-	Combo Box	E ListBox	GroupPanel
	Enhanced Objects		
k	Pointer	Level	Meter
-	Slider	Thermometer	BarBox
Еł	Scale	PictureBox	

A

Aby zwiększyć wielkość czcionki w pasku menu, należy w menu kliknąć na File, potem na "Environment" (środowisko), a następnie ustawić wielkość czcionki.

## 1.3.12 Project (projekt)

Pr	oject	Help	
	Build	Î	F6
	Build	And Offline Simulation	F7
	Build	And Online Simulation	F8
	Onlin	e Simulation	
	Stop		
	Build	And Download	
	Dow	nload	
	Proje	ect Status	

Więcej informacji na temat powyższego zrzutu ekranu można znaleźć w punkcie "Narzędzia projektowe"

## 1.3.13 Pasek standardowy

🗗 • 🚵 🖶 🗿 🕲 🐁 🖻 🛝 🗙 IA 🗮 🛄 🚟 📂 🕨 🥥 🗊 💷 韵 Nowy projekt R Otwórz projekt Zapisz projekt Θ Cofnij 0 Powtórz \* Wytnij ÷ Kopiuj 2 Wklej × Usuń 睂 Szukaj # Pokaż siatkę 草 Ustaw względem siatki 曲 Wersja Symulator offline Symulator online 8 Zatrzymaj symulację 3 Pobierz Pełny ekran 1.3.14 Pasek formatu | 🎯 🎜 | 🛅 | 🗎 🚊 | 🛱 😃 🖉 🚍 | 前 🕮 🖉 | 回 🖧 👷 😫 | 音 찾 밝 탁 [는 匝]





## 1.3.15 Project Explorer (eksplorator projektu)

1	Project Explorer	
	E- 🔁 Screen └── 📄 Screen 1	

#### 1.3.16 Screen (ekran)

Służy do dodawania nowego ekranu do projektu.

Możliwe jest ustawienie ekranu na następujący typ

## 1. Page (strona)

Przy tworzeniu nowego projektu, domyślnie tworzony jest ekran screen1 (typ: Page/strona). Nie jest możliwa zmiana ekranu screen1 na template (szablon) ani na popup (wyskakujący). Screen1 (strona startowa) powinien mieć wyłącznie typ "Page" (strona).

#### Dodawanie nowej strony

W eksploratorze projektu (Project Explorer) wybrać "Screen1", następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy – pojawi się poniższy ekran.



Teraz należy wybrać Screen1, a następnie zaznaczyć jego właściwości (Properties). Na przykład z poziomu właściwości strony można zmienić kolor tła ekranu.

Properties				
2↓ 🖻		Screen Style		
Appearance		PageNo	1	
BackColor	Silver	ScreenHeight	480	
Text	Screen1	ScreenWidth	800	
Events		Template		
Activated		TitleBar	True	
Deactivated		Туре	Page	

Po ustawieniu wskaźnika myszy na dowolnej stronie i kliknięciu prawym przyciskiem myszy możliwe będzie edytowanie właściwości ekranu za pośrednictwem kreatora.



eneral Events	
Appearance BackColor	
Screen Style	
PageNo	Template
1	
ScreenHeight	ScreenWidth
480	800
	Туре
M TitleBar	Page
Loop	
Loop Interval (ms)	

Screen1'	s Properties
General	Events
	Activated
	Deactivated
	1
	LOOP

Project Explorer	д×
Screen	
Properties	Ф ×

Możliwe jest otwarcie ekranu, skasowanie go lub zmiana jego nazwy. Wybrać ekran, kliknąć prawym przyciskiem myszy, by pojawił się dialog.

File	Edit	Forma	t V	/iew	Obje	ects	Project	t H	lelp						
🗊 • 🖻	60	01		BX	1 #1	#	日田	-	8	1	1009	16	-		
( <b>5</b> 5.)		옥 태	1 <u>11</u>	<u>101</u> •0}		<u>با</u>	· 中	- <del>20</del> +	000	œ	* *:	8;	<b>8</b> :	Ŧ	-1-
Toolbox		0	φ×	Scr	een1	Screen	2 Scr	een3							
Basi	c Objec	ts	-												
Enha	nced O	biects		Scr	een3	3									

Uwaga: widoczne nazwy wyświetlacza ekranowego są takie same jak nazwy dostępne w eksploratorze projektu. Są inne niż na pasku tytułu (tekst) określonego dla ekranu

#### Properties (właściwości):

Back color (kolor tla): określanie koloru tla elementu.

#### Events (zdarzenia):

Activated (aktywowane): określić zadania, które mają zostać wykonane przed otwarciem ekranu.

Deactivated (dezaktywowane): określić zadania, które mają zostać wykonane przed zamknięciem ekranu.

#### Screen Style (styl ekranu)

Page No (nr strony): wyświetl numer aktualnej strony.

Screen Height (wysokość ekranu): określ/wyświetl aktualną wysokość ekranu.

Screen Width (szerokość ekranu): określ/wyświetl aktualną szerokość ekranu.

*Template (szablon):* wybierz stronę szablonu dla tego ekranu.

Title bar (pasek tytulu): kontroluj widoczność paska tytułu, wybierz go podczas projektowania.

0

Jeśli we właściwościach strony ustawiono Title bar = true, wówczas liczba pól siatki w Pionie na ekranie pomnożona przez wielkość siatki nie będzie odpowiadać wysokości ekranu, jako że pasek tytułu zajmuje nieco miejsca.

Type (typ): określ typ ekranu. Dostępne opcje obejmują: Template (szablon), Page (strona) i Popup (wyskakujący).

## 1.3.17 Toolbox – "skrzynka narzędziowa"

Dostęp do niej można uzyskać z paska menu, a także z obiektów.

Toolbox	ħ	×
Basic objects		
Enhanced objects		
SymbolFactory		
Graphics		

#### 1.3.17.1 Basic Objects – obiekty podstawowe

Służą do rysowania na ekranie prostych kształtów, wprowadzania i wyświetlania danych, alarmów itp.

Basic Objects		
Revinter	Line	신 Polygon
Rect	Elipse	( Arc
Table	Numeric Up Down	
DigitalBox	abl TextBox	A Label
A DateTimeLabel	AlamBanner	(ab) Button
BitLamp	WordLamp	CheckBox
Combo Box	E ListBox	📰 Group Panel

Istnieją trzy sposoby umieszczania powyższych obiektów na ekranie.

- 1. "Przeciągnij i upuść"
- 2. Wybranie najpierw obiektu, powiedzmy linii prostej, a następnie użycie myszy do narysowania linii na ekranie.
- 3. Wybranie najpierw obiektu, powiedzmy linii prostej, a następnie podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy (należy utrzymywać wskaźnik myszy na wybranej linii). Wówczas linia pojawi się na ekranie. Na przykład po wybraniu linii prostej i trzykrotnym podwójnym kliknięciu na niej lewym przyciskiem myszy, na ekranie pojawią się 3 linie.

Po umieszczeniu obiektu na ekranie, możliwa jest edycja właściwości za pomocą dialogu graficznego interfejsu użytkownika (GUI) lub bezpośrednio na siatce właściwości.

## Edycja za pomocą dialogu graficznego interfejsu użytkownika (GUI)

Wstawić na ekranie dowolny obiekt. Wybrać go, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać właściwości (properties).lub wstawić na ekranie dowolny obiekt. Kliknąć na nim dwukrotnie, automatycznie otworzy się dialog graficznego interfejsu użytkownika.

General	Animation	Bands	Common
Арре	arance		
	LineWid	dth	
	1		
	-	3	

## Edycja za pomocą siatki właściwości

Siatka właściwości domyślnie będzie się pojawiać w prawym dolnym rogu edytora ekranu. Jeśli jej brak, wówczas w menu należy kliknąć na "View", a następnie na "Reset Window Layout". Siatka pojawi się w prawym dolnym rogu edytora ekranu, tuż pod eksploratorem projektu.



## Siatka właściwości

Properties								
<b>₽ 2</b> ↓   <b>C</b>								
Appearance	e							
LineWidth	1							
🗉 Behavior 👘								
Animation	False;0, 0;0,							
Bands	(Collection)							
🗉 Data								
TagBinding								

## A

Przed umieszczeniem jakichkolwiek obiektów na ekranie należy sprawdzić punkt Plik-Środowisko/File-Environment i ustawić domyślną wielkość czcionki, kolor wypełnienia, kolor pierwszoplanowy i tła dla obiektów, jak ukazano poniżej.

🖩 Environment		
General Do <del>w</del> nload and Upload Snap and Grid Object default setting	TextFont Name Tahoma 💌 Size 12 Style Bold	
	FillColor	
	BackColor  Enable	
	ForeColor	

## 1.3.17.2 Właściwości wspólne

## Appearance (wygląd)

Back color (kolor tla): ustawianie koloru tła elementu.

Fore color (kolor pierwszoplanowy): ustawianie koloru pierwszoplanowego elementu.

Bevel (faseta): ustawianie otoczki, w tym otoczki wewnętrznej, zewnętrznej oraz stylu otoczki.

Inner Border (otoczka wewnętrzna): True/False (prawda/fałsz)

Outer Border (otoczka zewnętrzna): True/False (prawda/fałsz)

Style (styl): dostępne jest 9 stylów

None (brak), Flat (płaski), Single (pojedynczy), Double (podwójny), Raised (wypukły), Lowered (wklęsły), Double Raised (wypukły podwójny), Double Lowered (wklęsły podwójny), Frame Raised (ramka wypukła), Frame Lowered (ramka wklęsła)

ieneral Animation Bands	Common	Events		
Location		Size	A. Z. M.	
E4	1º		224	
Y			Height	
48	7		64	
Behavior	k			12
Visible			🗹 Enable	3
Others				
Name		2	SecurityLevel	
Rect1		(	)	~

## Behavior (zachowanie)

Visible (widoczny): True/False (prawda/fałsz), określa czy dany element/element sterujący jest widoczny czy ukryty

*Enable (włącz):* służy do kontroli zdarzeń. W połączeniu z tagiem (znacznikiem) Digital (cyfrowy), jeśli wartość znacznika = 1 podczas czasu działania, wówczas wykonane zostaną zdarzenia skonfigurowane dla obiektu. Jeśli wartość znacznika = 0, zdarzenia nie zostaną wykonane

## Data (dane)

Tag Binding (dołączenie znacznika): wybrać znacznik wartości procesowej

*Write design time value (zapisz wartość czasu projektowania)*: jeśli opcja ta zostanie wybrana, zapisuje wartość dostępną w "Text" w czasie projektowania i w czasie działania, zastępując wartość domyślną określoną w bazie danych znaczników (tagów).

## Design (projekt)

Name (nazwa): nazwa elementu

Security level (poziom bezpieczeństwa): określa poziom bezpieczeństwa dla danego elementu.

*Locked (zablokowane):* True/False (prawda/fałsz): dotyczy przenoszenia (Move) lub zmiany wielkości (Resize) elementu. *Lavout (układ)* 

Dock (dokowanie): określa, które obramowania elementu sterowania są przywiązane do pojemnika.

*Location (lokalizacja):* współrzędne lewego górnego narożnika elementu względem lewego górnego narożnika pojemnika. Ustawić współrzędne X i Y położenia na ekranie w pikselach.

Size (wielkość): wielkość elementu w pikselach. Ustawić wysokość i szerokość elementu w pikselach.

Pointer (wskaźnik): służy do odwoływania wyboru narzędzia.

## 1.3.17.2 Line (linia prosta)

*Linia prosta:* obiekt ten służy do rysowania linii i wykonywania animacji w czasie działania w połączeniu z tagiem.

Użytkownik może edytować właściwości za pośrednictwem dialogu interfejsu użytkownika i siatki właściwości. Po przeciągnięciu i upuszczeniu obiektu na ekran, kliknąć dwa razy na obiekcie, by otworzyć dialog interfejsu użytkownika lub wybrać obiekt i bezpośrednio wpisać właściwości za pomocą siatki właściwości w prawym dolnym rogu edytora ekranu.

Appearance LineWidth	ForeColor
Direction Any	
Points Point1	Point2
5	209
Y 5	Y 17
TagBinding	
TagBinding	

## General (ogólne)

## Appearance (wygląd)

Line Width (szerokość linii): określanie szerokości linii

Direction (kierunek): Horizontal (poziomy) lub Vertical (pionowy)

## Points (punkty)

Point1: określić współrzędne X i Y punktu początkowego linii, ukazane jest aktualne położenie.

Point1: określić współrzędne X i Y punktu końcowego linii, ukazane jest aktualne położenie.

## (Tag Binding) Dołączanie znacznika

Wybrać znacznik, który ma zostać połączony z tą linią. Przydaje się to, jeśli animacja ma być wykonywana na linii.

neral	Animation	Bands	Common		
Mov	ement				
	nableMove				
Sta	rtPosition			EndPositi	on
	Х			X	
	0			0	
	Y			Y	
	0			0	
Size	nableSize				
Size	nableSize IntSize			EndSize	
Size	nableSize IrtSize Width			EndSize	idth
Size	nableSize artSize Width 10			EndSize W 10	idth 0
Size	nableSize IrtSize Width 10 Height			EndSize W 10 He	idth 0 eight
Size	nableSize urtSize Width 10 Height 10			EndSize W 10 He 10	idth 0 eight 0
Size E E Sta	nableSize urtSize Width 10 Height 10			EndSize W 10 He 10	idth 10 9ight 10
Size El Sta	nableSize width 10 Height 10 Value From			EndSize W 10 He 10	idth 0 eight 0

#### Animation (animacja)

## Funkcja ta służy do wykonywania animacji na linii w czasie działania

## Movement (ruch)

Zaznaczyć pole Enable Move (umożliwienie ruchu) jeśli w czasie działania ma być wykonywana animacja ruchu.

Start position (pozycja początkowa): określić współrzędne X i Y pozycji początkowej, gdy wartość znacznika jest minimalna w czasie działania.

End position (pozycja końcowa): określić współrzędne X i Y pozycji końcowej, gdy wartość znacznika jest maksymalna w czasie działania.

Gdzie położenie X oznacza ruch w poziomie, od strony lewej do prawej, zaś położenie Y oznacza ruch w pionie z góry do dołu.

Przykład: projekt rejestrator 7" (wysoka wydajność)

800 x 480 pikseli,

Instalacja normalna, w poziomie (od lewej do prawej) = 800 pikseli,

w pionie (od góry do dołu) = 480 pikseli

Enable move (umożliwienie ruchu): wybrane

Start position X (położenie początkowe w osi X): X = 0, Y = 0

End position X (położenie końcowe w osi X): X = 800, Y = 0

Tag Value, From (wartość znacznika, od), = 0, Tag Value To (wartość znacznika, do) = 100

Teraz, w czasie działania, gdy wartość znacznika = 0, linia będzie się znajdować z lewej u góry, gdy wartość znacznika = 100, linia będzie się znajdować z prawej u góry.

## Size (wielkość)

Zaznaczyć pole Enable Size (umożliwienie zmiany wielkości) by zwiększać/zmniejszać wielkość elementu w czasie działania.

Start size (wielkość początkowa): określić współrzędne X i Y dla wielkości początkowej, gdy wartość znacznika jest minimalna w czasie działania.

End size (wielkość końcowa): określić współrzędne X i Y dla wielkości końcowej, gdy wartość znacznika jest maksymalna w czasie działania.

## Tag Value (wartość znacznika)

Wybrać znacznik, który ma zostać połączony z tą linią. Przydaje się to, jeśli animacja ma być wykonywana na linii.

#### Bands (wstęgi)

Służy do wybierania różnych wstęg pod kątem animacji w czasie działania

neral	Animation	Bands	Common		
	BandCoun	t			
	3		•		
Ban	d2 ForeCo	olor		Visible	Value 20
Ban	d3 ForeCo	olor		Visible	Value

## Band Count (liczba wstęg)

Maksymalna liczba wstęg to 32.

Przykład: na powyższym rysunku

Jeśli wartość znacznika wynosi od 0 do 20, linia będzie koloru żółtego

Jeśli 21 do 80, linia będzie zielona

Jeśli wartość ta w czasie działania jest wyższa niż 80, linia będzie czerwona.

## 1.3.17.4 Polygon (wielokąt)

Polygon: służy do rysowania wielokątów. Po zakończeniu rysowania należy dwukrotnie kliknąć myszą, by zamknąć wielokąt. Możliwe jest także połączenie wielokąta ze znacznikiem i zdefiniowanie animacji, która będzie pojawiać się w czasie działania.

Polygon1's Properties	
General Points Animation Bands Comm	on Events
Appearance ForeColor LineWidth	FillColor
TagBinding TagBinding TagBitNo	

General	Points	Animation	Bands	Common		
Poin	t1					
	5				49	
Poin	t2		42			
	×				Y 5	
Poin	t3					
	130				64	

eral	Points	Animation	Bands	Common	
-ill					
	DE	nableFill			
	Sta	rtFill			EndFill
	0				100
Nove	ment				
	ableMo	ve			
Sta	rtPositio	n			EndPosition
	×				×
	0				0
	Y				Y
	0				0
Size					
] En	ableSiz	е			
Sta	rtSize				EndSize
	Wid	lth			Width
	10				100
	Hei	ght			Height
	10				100
ag \	/alue				
	Fro	m			То
	and the second sec				1122302

## Animation (animacja)

#### Służy do wykonywania animacji na wielokącie w czasie działania

#### Fill (wypełnianie)

Wybrać opcję Enable Fill (umożliwienie wypełniania), jeśli na wielokącie ma być wykonywana animacja w czasie działania. Gdy wartość znacznika zmienia się w czasie działania, wielokąt jest wypełniany w zdefiniowanym kolorze. Przypomina to wykres słupkowy, tyle że zamiast słupka wykorzystywany jest wielokąt.

Start Fill (rozpoczęcie wypełniania): określić wartość początkową dla wypełniania

End Fill (zakończenie wypełniania): określić wartość końcową dla wypełniania

#### Movement (ruch)

Służy do definiowania ruchu i działa w taki sam sposób, jak opisano wcześniej dla linii.

#### Size (wielkość)

Służy do definiowania zwiększania/zmniejszania wielkości i działa w taki sam sposób, jak opisano wcześniej dla linii.

## Tag Value (wartość znacznika)

Wybrać znacznik, który ma zostać połączony z wielokątem. Przydaje się to, jeśli animacja ma być wykonywana na wielokącie.

🛃 Polygon1 Configuration	×
General Points Animation Bands Common	
BandCount	
Band1	
Appearance Blin	k Blink BlinkColor
Visible	
Band2	
Appearance Blin	k Blink BlinkColor
✓ Visible	/alue 20
Band3	í
Appearance Blin	k Blink BlinkColor
✓ Visible	Value

Edytor wstęg: Maksymalna liczba wstęg to 32.

Przykład: na powyższym rysunku

Jeśli wartość znacznika od 0 do 20, wypełnienie wielokąta będzie koloru żółtego

Jeśli 21 do 80, wypełnienie będzie zielone

Jeśli wartość ta w czasie działania jest wyższa niż 80, wypełnienie będzie czerwone.

W razie potrzeby można także skonfigurować "miganie" i ustawić kolor w dowolnej wstędze.

## 1.3.17.5 Rectangle (prostokąt)

*Rectangle (prostokąt):* służy do rysowania wielokątów i wykonywania animacji w czasie działania, po połączeniu ze znacznikiem.

Rect1's	Properties	and the second
General	Animation   Bands   Common   Eve	nts
	ForeColor	FillColor LineWidth
	JBinding FagBinding	
	TagBitNo ▼	

eneral	Animation Bands Common	
Fill		
	EnableFill	
	StartFill	EndFill
	0	100
Mov	rement	
	EnableMove	
	StartPosition	EndPosition
	×	X
	0	0
	Y	Y
	0	0
Size		
	EnableSize	
	StartSize	EndSize
	Width	Width
	10	100
	Height	Height
	10	100
1	i Value	
lag	From	То
lag	0	100
lag		

Obsługiwane animacje: Fill (wypełnienie), Movement (ruch) i Size (wielkość) Powyższe funkcje działają w taki sam sposób, jak w przypadku obiektów linia i wielokąt.

🔜 Rect1 Configuration	×
General Animation Bands Common BandCount 3	
Band1 Appearance ForeColor FillColor	Blink Blink BlinkColor
Band2 Appearance ForeColor FillColor Visible	Blink Blink BlinkColor Value 20
Band3 Appearance ForeColor FillColor	Blink Blink BlinkColor Value 80
	OK Cancel

Edytor wstęg: Maksymalna liczba wstęg to 32.

Przykład: na powyższym rysunku

Jeśli wartość znacznika wynosi od 0 do 20, wypełnienie wielokąta będzie koloru żółtego

Jeśli 21 do 80, wypełnienie będzie zielone

Jeśli wartość ta w czasie działania jest wyższa niż 80, wypełnienie będzie czerwone.

W razie potrzeby można także skonfigurować "miganie" i ustawić kolor w dowolnej wstędze.

## 1.3.17.6 Ellipse (elipsa)

Ellipse (elipsa): służy do rysowania elipsy i okręgu i wykonywania animacji w czasie działania, po połączeniu ze znacznikiem.

Ellipse1	's Properties		
General	Animation   Bands   Common   Events		
App	ForeColor	FillColor LineWidth	_
Тас	gBinding FagBinding		-
	FagBitNo		
Ellipset	l's Properties		
General	Animation Bands Common Events		
(= Fill			

General Animation Bands Comm	non Events
Fill Fill StartFill 0	EndFill 100
Movement EnableMove	
StartPosition X 0 Y 0	EndPosition X 0 Y 0
Size EnableSize	
StartSize Width 10 Height 10	EndSize Width 100 Height 100
Tag Value Range From 0	To [100

Obsługiwane animacje: Fill (wypełnienie), Movement (ruch) i Size (wielkość)

Powyższe funkcje działają w taki sam sposób, jak w przypadku obiektów linia i wielokąt.

😸 Ellipse1 Configuration	X
General Animation Bands Common BandCount 3	
Band1 Appearance ForeColor FillColor	Blink
Visible Band2 Appearance ForeColor FillColor Visible Visible	Blink Blink BlinkColor Value 20
Band3 Appearance ForeColor FillColor	Blink Blink BlinkColor Value 80
	OK Cancel

Edytor wstęg: Maksymalna liczba wstęg to 32.

Przykład: na powyższym rysunku

Jeśli wartość znacznika wynosi od 0 do 20, wypełnienie wielokąta będzie koloru żółtego

Jeśli 21 do 80, wypełnienie będzie zielone

Jeśli wartość ta w czasie działania jest wyższa niż 80, wypełnienie będzie czerwone.

W razie potrzeby można także skonfigurować "miganie" i ustawić kolor w dowolnej wstędze.

## 1.3.17.7 Arc (łuk)

(Arc (luk): służy do rysowania łuku i wykonywania animacji w czasie działania, po połączeniu ze znacznikiem.

Arc1's Properties General Animation Bands Common E	vents
Appearance ForeColor	LineWidth
Shape StartAngle	SweepAngle
TagBinding TagBinding	
TagBitNo	<u>·</u>

Start angle (kąt początkowy): określić kąt początkowy Sweep angle (kąt odchylenia): określić kąt końcowy

Arc1's Properties General Animation Bands Common E	Events
⊂Movement	
StartPosition X 0 Y 0	EndPosition X [100] Y 0
Size Size	
StartSize Width 10 Height 10	EndSize Width 100 Height 100
Tag Value Range From 0	To [100

Obsługiwane animacje: Movement (ruch) i Size (wielkość)

General	Animation Band	ds Common	
J	3andCount		
14	2	•	
Ban	d1 ForeColor	Visible	
Ban	d1 ForeColor d2	Visible	Value

Edytor wstęg: Maksymalna liczba wstęg to 32. Edytor wstęg dla łuku działa w taki sam sposób, jak w przypadku obiektu linia opisanego wcześniej.

## 1.3.17.8 Table (tabela)

Służy do rysowania tabeli w czasie projektowania poprzez określenie liczby wierszy i kolumn. Wszystkie wiersze/kolumny będą miały jednakową szerokość i wysokość. Możliwe jest umieszczanie etykiet w wierszach (połączonych ze znacznikami) by wartości procesowe wyświetlane były w formie kolumny w tabeli. Użytkownik może edytować właściwości za pomocą dialogu graficznego interfejsu użytkownika lub siatki właściwości. Po przeciągnięciu i upuszczeniu obiektu na ekran, należy kliknąć na obiekcie dwa razy by otworzyć dialog graficznego interfejsu użytkownika.

0

Podczas pracy z tabelą, we właściwościach strony, wybrać Snap to Grid = False (fałsz) aby łatwo było umieścić etykiety/ okno tekstowe w potrzebnym miejscu.



Przeciągnąć i upuścić tabelę z zestawu obiektów podstawowych na ekran i kliknąć na niej dwukrotnie. Pojawi się poniższy ekran.

Table1's Properties	
General Common Events	
Appearance BackColor LineWidth	ForeColor
Columns SameWidth	ColumnCount 10
Rows SameHeight	RowCount 5

Uwaga: odznaczyć pole "Same Width" (taka sama szerokość) by wyregulować szerokość kolumny w tabeli Uwaga: odznaczyć pole "Same Height" (taka sama wysokość) by wyregulować wysokość wiersza w tabeli

#### Siatka właściwości

P	roperties	ą×
	2↓ 🔤	
	Appearanc	e
	BackColor	Control
	ForeColor	ControlText
	LineWidth	2
	Behavior	
	Visible	True

🗄 Design			
	(Name)	Table1	
	Columns	5	
	Locked	False	
	Rows	5	
E Layout			
	Dock	None	
Ŧ	Location	80, 192	
Ŧ	Size	480, 176	

#### Properties (właściwości)

Back Color: określa kolor tła w tabeli

Fore Color: kolor linii w tabeli

Line Width: określa szerokość linii

Columns: określa liczbę kolumn w tabeli

Rows: określa liczbę wierszy w tabeli

Name: niepowtarzalna nazwa tabeli na konkretnej stronie

*Locked:* określa, czy tabela jest zablokowana pod kątem późniejszego przenoszenia i zmiany wielkości w czasie projektowania – można to ustawić w siatce właściwości.

#### 1.3.17.9 Numeric Up/Down (widżet numeryczny góra/dół)

Jest to widżet numeryczny graficznego interfejsu użytkownika, umożliwiający użytkownikowi zwiększanie lub zmniejszanie wartości znacznika poprzez wciskanie klawiszy kursora góra/dół w czasie działania lub przez wprowadzanie wartości numerycznej bezpośrednio z klawiatury. Użytkownik może edytować właściwości za pośrednictwem dialogu graficznego interfejsu użytkownika lub siatki właściwości. Po przeciągnięciu/upuszczeniu obiektu na ekran, kliknąć na nim dwukrotnie by otworzyć dialog graficznego interfejsu użytkownika. Każdy przycisk widżetu numerycznego góra/dół powinien być połączony ze znacznikiem (tagiem) analogowym.

0	
---	--



Z wyjątkiem klawiszy kursora góra/dół, jeśli użytkownik wciśnie inny obszar komponentu numerycznego góra/dół rejestratora w czasie działania, otworzy się klawiatura numeryczna. Wówczas użytkownik może wprowadzić bezpośrednio wartość numeryczną. Klawiatura numeryczna nie będzie się pojawiać na PC w trakcie symulacji online/offline i można używać klawiatury bezpośrednio do wprowadzenia wartości numerycznej.

eral Common Events	
Appearance	
BackColor	ForeColor
WriteDesignTimeValue	Decimal
1 Whitebeaughthine value	2
Rounding	
TextFont	
Name	Size
Tahoma 🔹	12
Style	
Bold	
Tabindex	
0	
Values	
Value	Minimum
0	0
Increment	Maximum
1	100
Soft Keyboard	
E Frankla	Alignment
	MiddleCenter
TagBinding	
TagBinding	

Increment (przyrost): wybrać wartość, która ma być zwiększana/zmniejszana za każdym razem, gdy w trybie działania wciśnięty zostanie klawisz kursora góra/dół.

## Properties (właściwości)

*Write design time value (zapisz wartość wykorzystywaną w czasie projektowania):* Jeśli opcja ta została wybrana, zapisuje wartość dostępną w parametrze "Text" w czasie projektowania, a także w czasie działania, zastępując wartość domyślną określoną w bazie danych tagów.

Rounding (zaokrąglanie): zaokrąglanie do najbliższej wartości

Decimal (dziesiętne): wprowadzić liczbę miejsc po przecinku

*Value (wartość):* aktualna wartość tagu (znacznika). Służy do wprowadzania wartości w czasie projektowania i sprawdzania, jak wartość jest wyświetlana w czasie działania.

Increment (przyrost): wartość, która ma być zwiększana w czasie działania po wciśnięciu klawisza góra/dół.

Minimum: określić wartość minimalną

Maximum: określić wartość maksymalną

	Aligunary
The second	Alignment

*Soft keyboard ("miękka" klawiatura):* jeśli opcja ta jest aktywna, wówczas można kontrolować wygląd klawiatury w czasie działania. Na przykład, jeśli ustawienie to "middle/center" wówczas – gdy klawiatura pojawi się w czasie działania – będzie ustawiona w środkowej części ekranu

*Events (zdarzenia):* określić zdarzenia, które mają być wykonywane gdy operator wciśnie klawisz kursora góra/dół i w czasie działania nastąpi zmiana wartości.



## 1.3.17.10 Digital LED – Cyfrowa dioda LED

Służy do prezentacji wartości procesowej w formacie cyfrowym. Ogólnie rzecz biorąc, jest ona połączona z tagiem typu analogowego (analogowym tagiem typu wejściowego w PLC, odbieranym w postaci sygnałów 4÷20 mA z przetworników polowych, takich jak temperatura, ciśnienie, przepływ, poziom, położenie itp.)



Jeśli chodzi o właściwości wspólne, takie jak Back color (kolor tła), Bevel (faseta) - patrz punkt "Właściwości wspólne".

eneral Common Events	
Appearance	Velice
BackColor	
Bevel	
InnerBorder	CoutterBorder
Style	
DoubleRaised 🗸	
Digits	3 <u>0</u>
ActiveColor	InactiveColor
DigitHeight	DigitWidth
DigitSpace	SegmentSpace
3	1
SegmentThickness	
4	
Decimal	Rounding
0	r Kounding
TagBinding	
TagBinding	

Property grid (siatka właściwości)

=	Digits	Red,80,3,40,Color [Silver].
	ActiveColor	Red Red
	DigitHeight	80
	DigitSpace	3
	DigitWidth	40
	InactiveColor	Silver
	SegmentSpace	1
	SegmentThickness	10

## Properties (właściwości)

Back Color: określić kolor tła dla elementu

Inner border: wybrać, czy element ma mieć otoczkę wewnętrzną

Outer border: wybrać, czy element ma mieć otoczkę zewnętrzną

*Style:* określić styl otoczki. Dostępne style: Single (pojedynczy), Double (podwójny), Raised (wypukły), Lowered (wklęsły), Double Raised (wypukły podwójny), Double Lowered (wklęsły podwójny), Frame Raised (ramka wypukła), Frame Lowered (ramka wklęsła)

Active Color: określić aktywny kolor elementu dla cyfr

*Inactive Color:* określić kolor elementu nieaktywnego. Na siedmiosegmentowym wyświetlaczu LED, niektóre segmenty mogą być aktywne, a inne nieaktywne – w zależności od wartości numerycznej

Digit Height: określić wysokość cyfr

Digit Width: określić szerokość cyfr

Digit Space: określić odstępy między cyframi

Segment Space: określić odległość między segmentami wyświetlającymi cyfry

Segment Thickness: określić grubość segmentów wyświetlających cyfry

Decimals: określić liczbę miejsc po przecinku

Tag Binding: wybrać tag analogowy wartości procesowej

#### 1.3.17.11 Digital Box – okienko cyfrowe

Jest to widżet graficznego interfejsu użytkownika wyświetlający wartość cyfrowego tagu wraz z czterema etykietami zdefiniowanymi wcześniej jako atrybuty dla wartości procesowej w czasie działania.



Każde okienko cyfrowe jest normalnie wykorzystywane z tagiem analogowym do wyświetlania wartości takich jak temperatura, ciśnienie, przepływ itp. Możliwe jest także stosowanie 4 różnych etykiet jako atrybutów do wyświetlania informacji związanych z tagami.

al Common Events	
Appearance	
BackColor	ForeColor
Attribute	
Attribute1	Attribute2
T10	°C
Attribute3	Attribute4
Mill1	Outlet
AttributeFont	
	Size
Tahoma 💌	20
Style	
Regular	
Malua	
Decimal	
2	Rounding
Value	
0	
_ ValueFont	î
Name	Size
Tahoma 💽	20
Style	
Regular 🔹	
agBinding	

Ξ	Appearance				
	Attribute1	T10			
	Attribute2	*C			
	Attribute3	Mill 1			
	Attribute4	Outlet			
Ð	AttributeFont	Microsoft Sans Serif			
	BackColor	📃 Khaki			
	Decimal	2			
	ForeColor	Blue			
Ŧ	ValueFont	Arial,20,Bold			



## Properties (właściwości)

Attribute1 (atrybut1): atrybut, który ma być wyświetlany w lewym górnym rogu okienka cyfrowego

Attribute2: atrybut, który ma być wyświetlany w prawym górnym rogu okienka cyfrowego

Attribute3: atrybut, który ma być wyświetlany w lewym dolnym rogu okienka cyfrowego

Attribute4: atrybut, który ma być wyświetlany w prawym dolnym rogu okienka cyfrowego

Attribute font (czcionka atrybutu): określić czcionkę dla atrybutu, wybrać typ czcionki okna, wielkość i styl czcionki. Dostępne style: Regular (zwykły), Bold (wytłuszczony), Italic (kursywa), Underline (podkreślony) i Strike out (przekreślony).

Back Color: określić kolor tła

Fore Color: określić kolor pierwszoplanowy dla czcionki

Decimal: wprowadzić liczbę miejsc po przecinku dla wyświetlanej wartości

*Value font:* służy do zmiany wielkości czcionki, przy użyciu której wyświetlana jest wartość procesowa, wybrać typ czcionki, wielkość i styl czcionki. Dostępne style: Regular (zwykły), Bold (wytłuszczony), Italic (kursywa), Underline (podkreślony) i Strike out (przekreślony).

## 1.3.17.12 Text box (okienko tekstowe)

Służy do odczytu/zapisu tekstu alfanumerycznego w czasie działania. Można je połączyć z dowolnym typem tagu.

## TextBox1

Jeśli obiekt jest połączony z tagiem typu ciąg, wówczas klawiatura alfanumeryczna otwiera się w czasie działania, jeśli użytkownik "dotknie" obiektu. Jeśli obiekt jest powiązany z tagiem analogowym lub cyfrowym, wówczas klawiatura alfanumeryczna otwiera się w czasie działania, jeśli użytkownik będzie próbował "dotknąć" obiektu. Jeśli wykorzystywany jest tag cyfrowy, wówczas należy się upewnić, że dziesiętne ustawione są na 0.

nput											
USER1											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	2	
Q	w	E	R	τ	Y	U	(I	0	Р	I	J
A	s	D	F	G	н	t.	к	È	3	8	•
z	×	С	v	В	N	м			1	X	2
Shift	Caps	Alt				·		Back	space	<	->
Co	ру	Pa	ste	ľ				C	к	Car	ncel

#### Klawiatura alfanumeryczna



Klawiatura numeryczna

TextBox1's Properties	
General Common Events	
BackColor	ForeColor
Text	Decimal
TextBox1	2
WriteDesignTimeValue	Rounding
TextFont	Cine
Tahoma	5ize
Style	12
Bold	
Tabladov	
Minimum	Maximum
0	100
Soft Keyboard	
	Alignment
	MiddleCenter
TagBinding	
TagBinding	
	·

Uwaga: jeśli chodzi o wspólne właściwości wszystkich elementów – patrz początek tego rozdziału.

*Write design time value (zapisz wartość czasu projektowania)*: jeśli opcja ta zostanie wybrana, zapisuje wartość dostępną w "Text" w czasie projektowania i w czasie działania, zastępując wartość domyślną określoną w bazie danych znaczników (tagów).

	Alignmont
✓ Enable	Alghment
	MiddleCenter 🗸

*Soft keyboard ("miękka" klawiatura):* jeśli opcja ta jest aktywna, wówczas można kontrolować wygląd klawiatury w czasie działania. Na przykład, jeśli ustawienie to "middle/center" wówczas – gdy klawiatura pojawi się w czasie działania – będzie ustawiona w środkowej części ekranu

			Ξ	Design	
100				(Name)	TextBox1
Ξ	Appearan			Locked	False
	BackColo	white		SecurityL	0
	Decimal	Z ControlTout	⊡	Events	
	Password	Controllext		Changed	
	Text	TextBox1		Layout	
Ŧ	TextFont	Tahoma,12,Bold		Dock	None
	Behavior		Ŧ	Location	96, 96
	Visible	True	Đ	Size	112, 24
8	Data	ta		Misc	
	TagBindin	Tag1		WriteDes	i False

## 1.3.17.13 Label (etykieta)

Etykieta służy do zapisu prostego tekstu zawierającego informacje przeznaczone dla użytkownika, by operator miał lepszą orientację. Przykład: nazwa znacznika, numer pompy itp. Służy także do wyświetlania wartości procesowej (tylko do odczytu) poprzez połączenie ze znacznikiem.



• • • •				
bel1's Properti	es			<u>&gt;</u>
eneral Common E	Events			
Appearance BackC Text P102	olor	1	ForeColor TextAlign TopLeft	×
Name Tahoma Style Bold	•	]	Size 12	
Decimal 2			Rounding	
TagBinding TagBinding Tag3 TagBitNo	×.			
	Properties		Ŧ	
E	Appearance	Vollow	-	
	Decimal	2		
	ForeColor	Blue		
	Rounding	False		
	Text	P102		
	TextAlign	TopLeft		
8	E TextFont	Tahoma	a,12,Bold	
E	Behavior			
	El Enable			
E	E Data		•	
	⊞ TaqBin	dina	Tag3	
	E Design	1		
	Name		Label1	
	E Events			
	Clicked			

Uwaga: jeśli chodzi o wspólne właściwości wszystkich elementów – patrz początek tego rozdziału.

□ Layout
⊡ Location

🗉 Size

224;126

112;38

## Properties (właściwości)

Text: określić tekst związany z danym elementem; powinno się go wprowadzać tylko w czasie projektowania.

*Text Align:* służy do ustawiania pozycji tekstu – dostępne opcje to: Top Left (u góry po lewej stronie), Top Center (u góry pośrodku), Top Right (u góry po prawej stronie), Middle Left (pośrodku po lewej stronie), Middle Center (pośrodku), Middle Right (pośrodku po prawej stronie), Bottom Left (na dole po lewej stronie), Bottom Center (na dole pośrodku), Bottom Right (na dole po prawej stronie)

*Text Font:* określanie czcionki dla tekstu, w tym typu czcionki, wielkości czcionki i stylu czcionki. Dostępne style to: Regular (zwykły), Bold (wytłuszczony), Italic (kursywa), Underline (podkreślony) i Strike out (przekreślony).

Tag Binding: wybrać analogowy tag wartości procesowej.

Decimal: wprowadzić liczbę miejsc po przecinku

## 1.3.17.14 Etykieta daty i godziny

## 1/20/2010 PM 4:43:03

Umożliwia wyświetlanie Daty i godziny na ekranie.

General	Common	
Арре	earance BackColor TextAlign	ForeColor
	TopLeft 🖌	
Tex	tFont	
	Name	Size
	Tahoma 🖌	12
	Style	
	Bold	
Dat	eTimeFormat	
	DateFormat	TimeFormat
	M/d/yyyy 🗸	H:mm:ss
	DateTimeFormat	
	DateTime V	

0

Jeśli data i godzina są potrzebna na kilku ekranach, lepiej jest utworzyć ekran, wybrać typ ekranu "Template" (szablon), a następnie powiązać ten szablon ze wszystkimi pozostałymi żądanymi ekranami, na których Data i godzina będzie wyświetlana automatycznie. Jest to bardziej efektywny sposób, niż tworzenie etykiety Daty i godziny na kilku ekranach.

## 1.3.17.15 Przycisk



Przycisk służy do wykonywania działania – po naciśnięciu przez operatora lub po kliknięciu myszą w czasie działania. Zazwyczaj z pomocą przycisku włącza się lub wyłącza bity, itp. wykorzystywane wraz z tagami cyfrowymi. Przykład: Uruchom

## pompe, Wyłacz pompe, itp.

W przypadku przycisku obsługiwane są trzy rodzaje zdarzeń. Kliknięcie, wciśnięcie i zwolnienie. Obsługiwanych jest kilka funkcji, które można skonfigurować w Zdarzeniach. Wszystkie z nich zostały opisane w następnej części "Edytor funkcji".

eneral Bands Common Events	
Appearance BackColor Text Button1 ShowSelect	ForeColor BorderStyle Fixed3D TextAlign MiddleCenter
Image BitmapFile arrow2-b.wmf Transparent Transparent	ImageLayout None TransparentColor
Flip None	Rotate
TextFont Name Tahoma Style Bold	Size 12

## Właściwości

*Back Color:* Umożliwia wybranie koloru tła obiektu. Ponadto, od V1.20, możliwe jest wybranie w razie potrzeby trybu przezroczystego.

🔚 Select Color	×
Color	
O Transparent	
• Select Color	
OK Cane	cel

*Text:* Umożliwia zdefiniowanie żądanego tekstu, jaki będzie wyświetlany na obiekcie. Od V1.20 możliwe jest wprowadzanie kilku wierszy tekstu.

Appearance	BackColor
Text Button1	hello
	Text
But	oni 2

*Show select:* True/False (prawda/fałsz). Jeśli niniejsza opcja zostanie wybrana, po naciśnięciu przycisku przez operatora w jego wnętrzu pokazana zostanie wykropkowana linia. Kiedy operator wciśnie inny przycisk, automatycznie pokazany zostanie dla niego status "wybrany", natomiast w przypadku pozostałych przycisków status ten będzie anulowany.

Border Style: Pozwala określić styl otoczki. Dostępne opcje: brak, stała pojedyncza i stała 3D

*Image*: Pozwala wybrać Obraz, który będzie wyświetlany na obiekcie. Obraz można wybrać spośród Basic symbols (symboli podstawowych), Symbol factory (generatora symboli) lub obrazu niestandardowego w formacie bmp, wmf, jpg, gif i png.

Screen1	Button1's Properties
	General Bands Common Events
	Appearance BackColor Text
	C ShowSelect
	Image BitmapFile Valves-1-r.wmf

Text font: Pozwala określić czcionkę, w tym nazwę czcionki, jej wielkość i styl.

Pressed
AutoRepeat
Interval (ms)
<u> </u>

*Timing:* Jest to funkcja zaawansowana, wykorzystywana w celu upewnienia się, że działanie operatora zostało poprawnie odebrane przez PLC, gdy ustawiony jest długi czas skanowania PLC.

*Hold time:* Generalnie stosowany do zdarzenia "Kliknięcie". Umożliwia powtarzanie działania zdefiniowanego w zdarzeniu Kliknięcie przez czas określony w Czasie utrzymania. Producent zaleca korzystanie raczej z czasu utrzymania przycisku, niż z czasu skanowania PLC. Przykład: 300 msek.

## Przykład:

## Funkcja przycisku

🔜 Button1 Configuration 🛛 🗙	
General	Bands Common Events
	Clicked
	TurnBitOn(Tag1);
	Pressed
	Released
	TurnBitOff(Tag1);
**Przykład:** Operator wciska przycisk tylko na 200 msek. Kiedy operator kliknie w przycisk, Tag1 = 1, a gdy go zwolni, Tag1 = 0, czas utrzymania = 1000 msek.

Ponieważ czas utrzymania ustawiony jest dla klikniętego działania, zwolnienie, "TurnBitOff", zostanie wykonane dopiero po upływie 1000 msek., a nie natychmiast po zwolnieniu przycisku przez operatora. W tym przypadku czas skanowania PLC wynosi 800 msek., jednak kliknięcie operatora nadal będzie poprawnie wykryte, ponieważ polecenie operatora będzie dostępne przez 1000 msek.



Holding time = 1000 m sec

Auto Repeat & Interval time: Generalnie stosowane do zdarzenia "Wciśnięcie". Umożliwia powtórzenie działania zdefiniowanego dla zdarzenia "Wciśnięcie" po ustawionym odstępie czasu.

**Przykład:** Jeśli operator wciśnie i przytrzyma przycisk, nastawa powinna być zwiększona o 1 w przypadku każdej 1 sek. (Tag1 ma postać liczby całkowitej).



Powtarzanie automatyczne nie może być wykorzystywane łącznie z odstępem czasu i czasem utrzymania.

*Tag binding:* Wybrać tag, który powinien być powiązany z przyciskiem, aby podczas działania pokazywany był inny ekran oparty na konfiguracji dostępnej w Edytorze wstęg. Również analogowy

agBinding TagBinding	
Tag1	2
TagBitNo	
Disable 🔹	

Jeśli Tag1 jest typu analogowego (32 bitowy), możliwe jest również wyświetlanie różnych ekranów w oparciu o indywidualne bity. Domyślnie opcja ta jest wyłączona. Bit wybrać można z pola kombi, a następnie skonfigurować edytor wstęg zgodnie z wymaganiami projektu.

Button1 Configuration	
General Bands Common Events	
Bendi	
Daliul	Text
BackColor	START
ForeColor	Visible
Blink	BlinkColor
Image BitmapFile	ImageLayout
	None
- Transparent	TransparentColor
Flip	Rotate
None	0
Value	

Bands: Zdefiniować wstęgi dla przycisku.

Back color: Zdefiniować kolor tła dla wybranej wstęgi.

Fore color: Zdefiniować kolor pierwszoplanowy, który będzie pokazywany w czasie działania w przypadku wybranej wstęgi.

Text: Zdefiniować tekst, który będzie pokazywany w czasie działania w przypadku wybranej wstęgi.

Visible: Kontrola widoczności.

*Blink:* Wybrać, czy żądane jest miganie, gdy wartość tagu w czasie działania osiągnie wybraną wstęgę. Jeśli wybrana zostanie opcja tak, możliwe będzie również wybranie koloru migania.

Bitmap file: Wybrać obraz, który będzie wyświetlany na przycisku, gdy wartość tagu osiągnie tę wstęgę w czasie działania.

**Na przykład:** Kiedy Tag1=0, na przycisku wyświetlony ma być Czerwony symbol. Kiedy Tag1=1, na przycisku wyświetlony ma być Zielony symbol.

Uwagi: W powyższym przypadku wymagane są dwa różne symbole.

Obsługiwane są formaty bmp, wmf, jpg, gif i png. Jeśli wybrany plik jest innego typu niż wmf, możliwe jest również wybranie układu obrazu i opcji przezroczystości.

Image			
	• From f	file browser	
	C From I	Basic Symbol	h.
	C From S	Symbol Facto	ory
		2	-

From File browser: Umożliwia wybranie obrazu z żądanej lokalizacji.

*From Basic Symbol*: Umożliwia wybranie obrazów spośród symboli podstawowych (format: \*.wmf), dostępnych w oprogramowaniu edycyjnym rejestratora.

From symbol factory: Umożliwia wybranie symbolu w formacie wmf z generatora symboli.

*Image layout*: Dostępne są opcje: brak, na środku i rozciągnięcie. Stretch (rozciągnięcie) oznacza, że wybrana mapa bitowa zostanie dopasowana do rozmiaru przycisku. Uwagi: Jeśli mapa bitowa ma małą rozdzielczość, po zastosowaniu rozciągnięcia jej jakość na ekranie może okazać się niska.

*Flip*: Umożliwia przerzucenie przycisku. Wymaga konfiguracji w chwili projektowania. Dostępne opcje: Brak, Poziomo, Pionowo oraz W obu kierunkach.

*Rotation*: Umożliwia obrócenie przycisku o wstępnie zdefiniowane kąty. Wymaga konfiguracji w chwili projektowania. Dostępne opcje: 0°, 90°, 180° i 270°.

*Value:* Umożliwia zdefiniowanie maksymalnego zakresu wybranej wstęgi. Niski zakres oznaczać będzie wartość zdefiniowaną dla poprzedniej wstęgi. Wprowadzanie wartości dla wstęgi 1 nie jest konieczne, ponieważ jej wartość wynosi 0 i należy do niskiego zakresu.

A

Jeśli przycisk jest powiązany z Tagiem cyfrowym, wtedy w edytorze wstęg pokazywane są tylko dwie wstęgi: dla wartości 0 i 1. Jeśli przycisk jest powiązany z Tagiem analogowym, możliwe jest skonfigurowanie do 32 wstęg pokazujących różne stany przycisku w oparciu o wartość tagu, tzn. pokazywane są stany podobne do lampy wyrazu.

General	Bands Common	Events		
- Locatio	on × 76 Y 62		Size Width 160 Height 76	
Beh Vis	avior sible TagBinding TagBitNo	,		<b>.</b>
- En	able TagBinding TagBitNo			<b>.</b>
Othe	ers Name Button1		SecurityLevel	

*Security control*: Umożliwia określenie poziomu zabezpieczeń dla przycisku. Pozwala użytkownikowi korzystać z przycisku jedynie, gdy poziom zabezpieczeń operatora jest równy lub wyższy, niż poziom zabezpieczeń zdefiniowany w tym miejscu. Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji zabezpieczeń, patrz część "Zabezpieczenia" w Eksploratorze projektu.

## Zdarzenia

*Clicked*: Zdefiniować działanie następujące po naciśnięciu przycisku w czasie działania przez użytkownika. Jeśli zachodzi taka potrzeba, możliwe jest skonfigurowanie czasu utrzymania dla tego działania.

# 6

Czas utrzymania to bardzo użyteczna funkcja. Jeśli czas skanowania PLC jest długi, czasem kliknięcie wykonane przez operatora może nie zostać wykryte przez PLC. W takim przypadku możliwe jest ustawienie czasu utrzymania dla zdarzenia kliknięcia tak, aby działanie operatora było obecne przez czas zdefiniowany w utrzymaniu, dzięki czemu PLC będzie mógł poprawnie odebrać działanie operatora.

0

Dotknięcie przycisku przez operatora i natychmiastowe zwolnienie go nazywane jest Kliknięciem. Możliwe jest wykonanie trzech działań: kliknięcia, wciśnięcia i zwolnienia.

General	Bands	Common	Events
	Clicked	t	
	AddVa	luetoTag(1	[ag1,1);
	Presse	d	
	AddVa	luetoTag(1	[ag1,1);
	Releas	ed	
	AddVa	luetoTag(1	[aq1,1);

Przypadek 1

Czas utrzymania = 0

W powyższym przykładzie wartość Tag1 zmienia się i wynosi 3.

Przypadek 2

Czas utrzymania = 5000 msek.

W powyższym przykładzie, jeśli czas skanowania Tagu1 wynosi 1000 msek., to wartość Tagu1 zmienia się i wynosi około 8.

Kiedy przycisk zostanie kliknięty, miejsce ma działanie Kliknięcie i Wciśnięcie, a wartość Tagu1 zaczyna wynosić 2. Ponieważ czas utrzymania jest równy 5 sek., przez kolejne 5 sekund wartość Tagu1 jest zwiększana o 1 w każdej 1 sek., co powoduje, że ostatecznie wartość Tagu1 wynosi 7. Po zwolnieniu przycisku wartość Tagu1 zwiększana jest ponownie o 1 i wynosi 8.

Powyższy przykład stanowi jedynie ilustrację pozwalającą zrozumieć zachowanie zdarzeń odnoszących się do obiektu przycisku. *Pressed*: Zdefiniować działanie następujące, gdy użytkownik wciśnie i przytrzyma przycisk. Jeśli zachodzi taka potrzeba, możliwe jest skonfigurowanie Automatycznego powtarzania i odstęp czasu dla tego działania.

# A

Kiedy operator dotknie przycisku, w pierwszej kolejności wykonane zostanie działanie przypisane do Kliknięcia, a kiedy operator przytrzyma przycisk, wykonywane zacznie być działanie przypisane do Wciśnięcia. Gdy operator zdejmie palec z przycisku, wykonane będzie działanie przypisane do zwalniania.

Powtarzanie automatyczne: Wł., Odstęp czasu=1000 msek. W tym przypadku wartość Tag1 zostanie najpierw zwiększona o 1, a następnie będzie zwiększana o 1 co 1000 msek. tak długo, jak operator będzie wciskał przycisk. Po zwolnieniu przycisku wartość ponownie zostanie zwiększona o 1.

Released: Zdefiniować działanie następujące, gdy użytkownik zwolni przycisk.

# Switch Function (funkcja przełączania)

W tym przypadku konieczne jest użycie dwóch przycisków. Jeden przycisk umożliwi WŁ. Tagu, a drugi WYŁ. Tagu.

😸 Button1 Configuration	📰 Button2 Configuration
General Bands Common Events	General Bands Common Events
Clicked	Clicked
TurnBitOn(Tag1);	TurnBitOff(Tag1);
Pressed	Pressed
Released	Released

Kiedy operator kliknie Przycisk1, Tag1 = 1. Teraz Tag1 = 1 nawet, gdy operator zwolni przycisk. Wcześniejszy stan będzie utrzymany. Kiedy operator kliknie Przycisk2, Tag1 = 0.

# 1.3.17.16 Edytor funkcji

Umożliwia wybieranie różnych funkcji do wykonania w zależności od działań operatora w czasie działania. Ponadto, zapewnia projektantowi aplikacji łatwy sposób korzystania z gotowych makr zamiast pisania skryptów. Wystarczy wstawić przycisk do dowolnego ekranu i skonfigurować zdarzenia. Dostępne są następujące funkcje:



## Funkcje kontrolowania strony

🗐 - F	'age	
	GotoFirstPage	
	- GotoPreviousPage	
	- GotoNextPage	
	GotoLastPage	
	GotoPage	
	- GotoPageByNumber	
	GotoPopup	
	ClosePopup	

Każdy ekran opatrzony jest numerem. Wskaźnik będzie umożliwiał nawigowanie po nich. *GotoFirstPage*: Umożliwia przejście z bieżącego ekranu do pierwszego ekranu.

*GotoPreviousPage*: Umożliwia przejście z bieżącego ekranu do poprzedniego ekranu.

GotoNextPage: Umożliwia przejście z bieżącego ekranu do następnego ekranu.

GotoLastPage: Umożliwia przejście z bieżącego ekranu do ostatniego ekranu.

GotoPage: Umożliwia przejście z bieżącego ekranu do ekranu o określonej przez użytkownika nazwie.

GotoPageByNumber: Umożliwia przejście z bieżącego ekranu do określonej strony według numerów.

GotoPopUp: Umożliwia otwarcie określonego ekranu wyskakującego według nazwy.

ClosePopUp: Umożliwia zamknięcie określonego ekranu wyskakującego według nazwy.

Funkcje tagów



SetValuetoTag: Umożliwia zapisanie w tagu wartości.

Przykład: Dla TaguA ustawiane jest 90, gdy operator wciśnie przycisk w czasie działania.

Tag	Tag1
Value	90

AddValuetoTag: Umożliwia dodanie wartości do Tagu.

SubtractValuefromTag: Umożliwia odjęcie wartości od Tagu.

CopyTagBtoTagA: Umożliwia skopiowanie wartości TaguB do TaguA.

Parameter Settin	g	
TagA	Tag1	~
TagB	Tag2	~

AddTagBtoTagA: Umożliwia dodanie TaguB do TaguA i zapisanie uzyskanego wyniku w TaguA.

SubtractTagBfromTagA Umożliwia odjęcie TaguB od TaguA i zapisanie uzyskanego wyniku w TaguA.

SwapTagAforTagB Umożliwia zamienienie TaguB z TagiemA.

CopyStringTagBtoTagA Umożliwia skopiowanie typu ciągu z TaguB do TaguA.

SetStringto Tag: Umożliwia zapisanie ciągu w Typie ciągu Tagu.

Parameter Settin	g		
Tag	Tag7	~	
String	Hello		

CopyBlockfrom TagBtoTagA: Umożliwia skopiowanie bloku tagów z TaguB do Tagu1.

Na przykład: Kopiowane są 4 nieprzerwane tagi, rozpoczynając od Tagu1, z Tagu5 do lokalizacji docelowej. Oznacza to, że Tag5 jest kopiowany do Tagu1, Tag6 jest kopiowany do Tagu2, itp.

Uwagi: Maksymalna wielkość bloku ograniczona jest do 80 tagów.

Parameter		
TagA	Tag1	
TagB	Tag5	
Block Size	4 1~80 ОК	

*EditValuetoTag:* Umożliwia edytowanie z klawiatury wartości tagu w czasie działania. Na przykład, jeśli ta funkcja zostanie wywołana poprzez zdarzenie Kliknięcie przycisku, w czasie działania otwarta zostanie klawiatura i użytkownik będzie mógł wprowadzić nastawę.

TurnBitOn: Umożliwia włączenie bitu.

Jeśli żądane jest chwilowe włączenie, w działaniu "Kliknięcie" należy wybrać Włącz, a następnie w działaniu "Zwolnienie" wybrać "Wyłącz".

TurnBitOFF: Umożliwia wyłączenie bitu.

*Togglebit*: Umożliwia przełączenie bitu.





Rys.: Język drabinkowy w PLC

Button10's Properties		
General	Bands Common Events	
	Clicked	
	TurnBitOn(Bit0,0);	
	Pressed	
	Released	
	TurnBitOff(Bit0,0);	

General	Bands	Common	Events	
- T				
	ming			
1 C	ming Clicked			Pressed
	ming Clicked V H	łold		Pressed
	ming Clicked V Hold	fold Time (ms)		Pressed AutoRepea

Rys.: Konfiguracja włączania przycisku

Jeśli przycisk nie zostanie poprawnie włączony w PLC, w Zakładce ogólnej zaznaczyć należy pole wyboru "Hold" (utrzymaj) i wprowadzić czas utrzymania. Wartość domyślna wynosi 50 msek. Jeśli zachodzi taka potrzeba, można ją wyregulować na 100 msek. i ponownie sprawdzić.

	Butto	n1's Prope	rties	
	General	Bands Common	Events	
		Clicked		
		TurnBitOn(Bit1,0);		
		Pressed		
		Released		
		TurnBitOff(Bit1,0);		
Button1'	s Prop	oerties		
General Ban	ds Comm	on Events		
Timing Clicke	d 1 Hold	[	Pressed	epeat
H 50	oldTime (m )	\$]	Interval (m 50	s)

Rys.: Konfiguracja wyłączania przycisku

Jeśli przycisk nie zostanie poprawnie włączony w PLC, w Zakładce ogólnej zaznaczyć należy pole wyboru "Hold" (utrzymaj) i wprowadzić czas utrzymania. Wartość domyślna wynosi 50 msek. Jeśli zachodzi taka potrzeba, można ją wyregulować na 100 msek. i ponownie sprawdzić.



General Bands Common Fuents	
General Bands Common Evenis	
Band1	
Paral/Cales	Text
BackColor	OFF
ForeColor	Visible
Blink	
🔲 Blink	<b>BlinkColor</b>
BitmapFile	ImageLayout
	None
Transparent	
Transparent	TransparentColor
	Bitt
Flip	Hotate
None	U
Value	
0	
Band2	
Parak Calar	Text
Backcolor	ON
ForeColor	Visible
Blink	
🔲 Blink	<b>BlinkColor</b>
Image	
BitmapFile	ImageLayout
	None
Transparent	
Transparent	TransparentColor
Flip	Botate
None	
None	
Value	

Rys.: Status lampy bitów

#### 1.3.17.17 Lampa bitów

Jest ona wykorzystywana do pokazywania stanu wejścia cyfrowego operatorowi. Powiązana jest z tagiem typu Wejście cyfrowe lub tagiem typu Wejście analogowe. Korzystając z edytora wstęg, gdy wartość Tagu wynosi 0 lub 1, możliwe jest wyświetlanie różnych kolorów pierwszoplanowych, kolorów tła, różnych tekstów, symboli, kolorów migania oraz kontrolowanie widoczności.

Jeśli mapa bitowa jest powiązana z Tagiem typu cyfrowego, posiada tylko dwie wstęgi. Domyślnie wartość Wstęgi1 wynosi 0, a Wstęgi2 wynosi 1.

Na przykład: Jeśli Tag1 = 0, pokazywany jest czerwony kolor tła i storczykowy kolor migania. Jeśli Tag9=1, pokazywany jest zielony kolor tła.



eneral Bands Common Events	
Leave Leave Leave L	
Appearance	EnreColor
Text	BorderStyle
BitLamp1	FixedSingle
	TextAlian
Circle	MiddleCenter
- Image	
BitmapFile	ImageLayout
	None
Transparent	
Transparent	TransparentColor
	Datata
Filp	Rotate
INone	
TextFont	
Name	Size
Tahoma	12
Style	
Bold	
BitLamp1 Configuration	
BitLamp1 Configuration General Bands Common	
BitLamp1 Configuration ieneral Bands Common Band1	
BitLamp1 Configuration General Bands Common Band1 Back Color	Text
BitLamp1 Configuration ieneral Bands Common Band1 BackColor	Text BitLamp1
BitLamp1 Configuration ieneral Bands Common Band1 BackColor ForeColor	Text BitLamp1 ♥ Visible
BilLamp1 Configuration eneral Bands Common Band1 BackColor ForeColor Blink V Blink	Text BitLamp1 Visible BlinkColor
Billamp1 Configuration ieneral Bands Common Band1 BackColor Blink V Blink Image	Text BitLamp1 ♥ Visible ■ BlinkColor
Billamp1 Configuration ieneral Bands Common Band1 BackColor Blink Blink Blink Image BitmapFile	Text BitLamp1 Visible BlinkColor
BitLamp1 Configuration ieneral Bands Common Band1 BackColor ForeColor Blink Image BitmapFile 	Text BitLamp1 Visible BlinkColor ImageLayout None
Billamp1 Configuration ieneral Bands Common Band1 BackColor ForeColor Blink Blink Blink Image BitmapFile Transparent Transparent	Text BitLamp1 Visible BlinkColor ImageLayout None
BitLamp1 Configuration ieneral Bands Common Band1 BackColor ForeColor Blink Mage BitmapFile Transparent Transparent	Text BitLamp1 Visible BlinkColor ImageLayout None
BitLamp1 Configuration ieneral Bands Common Band1 BackColor ForeColor Blink Blink Image BitmapFile Transparent Transparent Flip	Text BitLamp1 Visible BlinkColor ImageLayout None
Billamp1 Configuration Seneral Bands Common Band1 BackColor ForeColor Blink Blink Blink Image BitmapFile Transparent Flip None	Text BitLamp1 Visible BlinkColor ImageLayout None
BitLamp1 Configuration ieneral Bands Common Band1 BackColor ForeColor Blink Blink Image BitmapFile Transparent Transparent Flip None Value	Text BitLamp1 Visible BlinkColor ImageLayout None
Billamp1 Configuration ieneral Bands Common Band1 BackColor ForeColor Blink Blink Blink Image BitmapFile Transparent Flip None Value 0	Text BitLamp1 Visible BlinkColor ImageLayout None TransparentColor Rotate 0
Billamp1 Configuration  Seneral Bands Common  Band1 BackColor ForeColor Blink Blink Blink Blink Image BitmapFile Transparent Flip None Value 0 Band2	Text BitLamp1 Visible BlinkColor ImageLayout None TransparentColor Rotate 0
Billamp1 Configuration ieneral Bands Common Band1 BackColor ForeColor Blink Blink Blink Image BitmapFile Transparent Transparent Flip None Value 0 Band2	Text BitLamp1 Visible BlinkColor ImageLayout None TransparentColor Rotate 0
BitLamp1 Configuration ieneral Bands Common Band1 BackColor ForeColor Blink Blink Image BitmapFile Transparent Transparent Flip None Value 0 Band2 BackColor	Text BitLamp1 Visible BlinkColor ImageLayout None TransparentColor Rotate 0 V

*Bitmap file:* Wybrać obraz, który będzie wyświetlany, gdy wartość tagu osiągnie tę wstęgę w czasie działania. Na przykład: Gdy Tag1=0, pokazywany będzie czerwony symbol. Kiedy Tag1=1, pokazywany będzie zielony symbol. Uwagi: W powyższym przypadku wymagane są dwa różne symbole.

Obsługiwane są formaty bmp, wmf, jpg, gif i png. Jeśli wybrany plik jest innego typu niż wmf, możliwe jest również wybranie układu obrazu i opcji przezroczystości.



From File browser: Umożliwia wybieranie obrazów w formatach: bmp, wmf, jpg, gif i png.

From Basic Symbol: Umożliwia wybieranie spośród symboli podstawowych obrazów w formacie wmf.

From symbol factory: Umożliwia wybieranie symbolu w formacie wmf z generatora symboli.

*Image layout*: Dostępne są opcje: brak, na środku i rozciągnięcie. Stretch (rozciągnięcie) oznacza, że wybrana mapa bitowa zostanie dopasowana do rozmiaru lampy bitów.

Uwagi: Jeśli mapa bitowa ma małą rozdzielczość, po zastosowaniu rozciągnięcia jej jakość na ekranie może okazać się niska.

*Flip*: Umożliwia przerzucenie lampy bitów. Wymaga konfiguracji w chwili projektowania. Dostępne opcje: Brak, Poziomo, Pionowo oraz W obu kierunkach.

*Rotation*: Umożliwia obrócenie lampy bitów o wstępnie zdefiniowane kąty. Wymaga konfiguracji w chwili projektowania. Dostępne opcje: 0°, 90°, 180° i 270°.

*Circle*: Domyślnie kształt obiektu lampa bitowa to prostokąt. Należy wybrać, czy kształt ten ma być zamieniony na okrąg. Opcja ta jest bardziej przydatna w przypadku pokazywania operatorowi statusów wejść cyfrowych w czasie działania.

# Sposób pokazywania statusu indywidualnych bitów w tagu analogowym

Czasem użytkownik z PLC uzyskiwał będzie tagi 16 bitowe/32 bitowe zawierające różne informacje diagnostyczne i będzie potrzebował wyświetlić w ekranie rejestratora lampy 16 bitowe/32 bitowe.

**Przykład** – lampa bitowa powiązana z tagiem analogowym: Int16/Int32 również posiada dwie wstęgi, gdzie domyślna wartość Wstęgi l wynosi 0, a Wstęgi 2 wynosi 1. W tym przypadku, kiedy wykorzystane są obydwie lampy bitowe, możliwe jest wyświetlenie statusu poszczególnych bitów należących do 32 bitów, zgodnie z konfiguracją dostępną w edytorze wstęg.

TagBinding TagBinding	
Tag2	•
TagBitNo	
0	

Na powyższym rysunku Tag2 jest typu analogowego (4 bajty), w związku z czym pokazane zostanie pole kombi TagBitNo (liczba bitów tagu) umożliwiające wybór żądanego bitu należącego do 32 bitów (od 0 do 31).

Jeśli Tag2 jest typu cyfrowego, wtedy pole kombi TagBitNo. (liczba bitów tagu) nie będzie widoczne.

#### 1.3.17.18 Lampa wyrazu



Jest ona zbliżona do Lampy bitowej, ale powiązana wyłącznie z tagiem typu analogowego. Może posiadać wiele wstęg. Korzystając z edytora wstęg, gdy wartość Tagu zmienia się w czasie działania, możliwe jest wyświetlanie różnych kolorów pierwszoplanowych, kolorów tła, różnych tekstów, symboli, kolorów migania oraz kontrolowanie widoczności.

Na przykład: Wskaźnik poziomu zbiornika

Kiedy wartość Tag1 wynosi

od 0 do 10, Tekst = Low Low Level (poziom bardzo niski), Kolor = żółty migający

od 11 do 20, Tekst = Low Level (poziom niski), Kolor = żółte tło

od 21 do 80, Tekst = Normal (normalny), Kolor = zielone tło

od 81 do 90, Tekst = High level (wysoki poziom), Kolor = czerwone tło

od 91 do 100, Tekst = High High Level (poziom bardzo wysoki), Kolor = czerwony migający

Utworzyć można 5 wstęg, zgodnie z przykładem.

eneral Bands Common Events	
Appearance BackColor Text	ForeColor BorderStyle
WordLamp1	FixedSingle
	MiddleCenter
BitmapFile	ImageLayout
Transparent	TransparentColor
Flip None	Rotate
TextFont Name Tahoma	Size
Style Bold	
TagBinding	

Vugatoulatura	dialogous	and and and	int aufairs.	
<b>Λ</b> realor/okno	atatogowe	grajicznego	inierjejsu	изускотпка

General E	Bands Common	
E	BandCount	
5	i 🟮	
Band	I	-
	BackColor	lext
	-	Low Low Level
	ForeColor	Visible
Blin	<	
	🕑 Blink	BlinkColor
Imag	je	
	BitmapFile	ImageLayout
		None
Tru	insparent	
	Transparent	TransparentColor
	Flip	Rotate

Zakres Wstęgi1 = od 0 do wartości zdefiniowanej dla Wstęgi2-1. np., od 0 do 10

	Text Low Level Visible	
BackColor		
ForeColor		
Blink	BlinkColor	
Image		
BitmapFile	ImageLayout	
	None	
Transparent		
Transparent	TransparentColor	
Flip	Rotate	
None	0	
Value		
11		

Zakres Wstęgi2: od wartości Wstęgi2 do wartości Wstęgi3-1, np., od 11 do 20

Band3	Text	
BackColor	Normal	
ForeColor	Visible	
Blink	BlinkColor	
Image Bitman File	Impred suppl	
	None	
Transparent	TransparentColor	
Flip	Rotate	
None	0	
Value		
21		

Zakres Wstęgi3: od wartości Wstęgi3 do wartości Wstęgi4-1, np., od 21 do 80

Band4	Text	
BackColor	High Level	
ForeColor		
Blink	BlinkColor	
Image		
BitmapFile	ImageLayout	
	None	
Transparent		
I ransparent	IransparentColor	
Flip	Rotate	
None	0 💌	
Value		
81		

Zakres Wstęgi4: od wartości Wstęgi4 do wartości Wstęgi5-1, np., od 81 do 90

Band5	Text		
BackColor	High High Level		
ForeColor			
Blink	BlinkColor		
Image BitmapFile	ImageLayout		
	None		
Transparent			
Transparent	TransparentColor		
Flip	Rotate		
None	0 💌		
Value			
91			

Zakres Wstęgi5: większy lub równy wartości zdefiniowanej dla Wstęgi5 (w tym przypadku liczba wstęg = 5), tzn. większy niż 91

#### 1.3.17.19 Pole wyboru

Pole wyboru to widżet graficznego interfejsu użytkownika, umożliwiający wybieranie wielu elementów spośród opcji dostępnych w czasie działania. Generalnie, powiązany z pamięcią Flagi/Bitu tagu cyfrowego w PLC, pozwalający na jej użycie w programowaniu drabinkowym nastawionym na odbieranie działań operatora.



# Pole wyboru

Każde pole wyboru we właściwościach jest powiązane z pojedynczym tagiem cyfrowym.

W powyższym białym polu zazwyczaj

kolor biały oznacza Brak wyboru, Fałsz, Wartość tagu = 0

symbol zaznaczenia oznacza Prawda, Wartość tagu = 1

Opis podający znaczenie pola wyboru zazwyczaj jest pokazywany obok tego pola. Stan pola wyboru można odwrócić dotykając lub klikając w pole albo opis myszą.



ked

#### Właściwości

*Write design time value*: Jeśli opcja ta zostanie zaznaczona, spowoduje nadpisanie wartości domyślnej zdefiniowanej w bazie danych tagów.

Checked: Ustawienie domyślne, dostępne opcje: True/False (prawda/fałsz).

Na przykład: Tag1 jest powiązany z PolemWyboru 1. Jeśli Zaznaczone = False (fałsz), oznacza to, że Tag1=0, jeśli Zaznaczone = true (prawda), oznacza to, że Tag1 = 1.

*Text*: Jest to tekst pokazywany obok Pola wyboru jako opis. Przykład: Tekst = P101

#### Zdarzenia

*Changed*: Działanie należy zdefiniować korzystając z edytora funkcji. Kiedy operator naciśnie pole wyboru w czasie działania, wykonywane będzie działania tu zdefiniowane.

**Przykład:** Dostępne są trzy pompy nazwane P101, P102 i P103. Na początek operator chce wybrać pompę P101. Następnie, korzysta z pola wyboru, używając właściwości "TEXT" wpisuje odpowiedni opis, który pojawi się z prawej strony pola wyboru, a następnie łączy każde z powyższych pól wyboru z poprawnymi Tagami, np. P101, P102 i P103.

Kiedy P101 zostanie wybrane przez operatora w czasie działania, wartość Tagu P101 zacznie wynosić 1.

0

Jeśli w czasie projektowania wybrane zostanie, że zaznaczenie = fałsz, wtedy wartość Tagu = 0. Kiedy operator wciśnie pole wyboru w czasie działania, pokazany zostanie symbol  $\sqrt{}$ , a wartość Tagu zacznie wynosić 1.

Jeśli w czasie projektowania wybrane zostanie, że zaznaczenie = prawda, wtedy wartość Tagu = 1, a w czasie działania pokazane będzie  $\sqrt{}$ . Kiedy operator wciśnie pole wyboru w czasie działania, symbol  $\sqrt{}$  przestanie być pokazywany, a wartość Tagu zacznie wynosić 0.

Jeśli użytkownik nie ma możliwości dokonania żądanego wyboru z wykorzystaniem pola wyboru w czasie działania, powinien przeprowadzić kalibrację ekranu dotykowego.

Jeśli pole wyboru jest powiązane z tagiem typu analogowego, możliwe jest wybieranie indywidualnych bitów.

General	Common Events			
Арр	earance			
	BackC	olor	l ext	
	-		Checkboxi	
	ForeCi	olor	🗋 Слескеа	
	WriteDe:	signTimeValue		
Te	dFont		0.	
	Tahoma		Size	1
	Tahoma M		12	
	Bold	~		
	TagBinding		TagBitNo	
	Tag2	~		~
			0	^
			2	
			3	
			4	
			6	
			7	~

#### 1.3.17.20 Pole kombi



Pole to pozwala zaoszczędzić miejsce w ekranie Rejestratora poprzez umożliwienie operatorowi wyboru jedynie, gdy jest to konieczne – wystarczy, że dotknie on strzałkę w dół znajdującą się z prawej strony pola kombi.

Każde pole kombi we właściwościach jest powiązane z pojedynczym tagiem analogowym.

eneral	Items Common Events	
Appe	BackColor ButtonWidth	ForeColor
Те	xtFont	Size
	Tahoma 🖌	12
	Bold	

# 🔜 ComboBox1 Configuration

General	Items	Common	Events
Option A			
Option B			
Option C	i.		
Option D	1		
Option E			
Option F			
Option G			

**Uwagi:** Pomiędzy wprowadzanym tekstem nie należy pozostawiać pustych miejsc, ponieważ może to powodować pojawianie się nieoczekiwanych rezultatów.

# Siatka właściwości

Ξ	Appearance			
	BackColor	🔄 White		-
	ButtonWidth	20		Option A
	ForeColor	ControlText		Ontion B
Ŧ	TextFont	Tahoma,12,Bold		Option C
Ξ	Behavior			option c
	Visible	True		Option D
	Data	1100	Write List of	Option E
-	Dala		Options in	Option E
	Items	(Collection) 🦳 🧹	Design time	Option F
	TagBinding	Tag10	Design unie	Option G

	Design	
	(Name)	ComboBox1
	Locked	False
	SecurityLevel	0
Ξ	Events	
	Changed	
Ξ	Layout	
	Dock	None
Ð	Location	128, 96
Ð	Size	224, 24

#### Właściwości

*Button Width*: Umożliwia zdefiniowanie szerokości przycisku. Pozwala zmieniać szerokość strzałki w dół znajdującej się z prawej strony przycisku kombi.

Items: Wszystkie dostępne opcje należy zdefiniować w chwili projektowania.

Na przykład: Dostępnych jest 7 opcji pozwalających wybrać proces.

Tag1, tag analogowy powiązany jest z Polem kombi1.

Jeśli teraz wybrana zostanie Opcja A, wtedy w czasie działania wartość Tagu1 = 0.

Jeśli wybrana zostanie Opcja B, wtedy wartość Tagu1 = 1.

. . . . .

Jeśli wybrana zostanie Opcja G, wtedy wartość Tagu1 = 6.

#### Zdarzenia

*Changed*: Działanie należy zdefiniować korzystając z edytora funkcji. Kiedy operator naciśnie pole kombi w czasie działania, wykonywane będą działania tu zdefiniowane.

# 🕨 Aby zwiększyć wielkość strzałki w górę/w dół na polu kombi, należy zwiększyć wielkość czcionki.

# 1.3.17.21 Pole listy



Pole listy to widżet graficznego interfejsu użytkownika umożliwiający użytkownikowi wybranie pojedynczego elementu z listy dostępnych opcji. Dostępne opcje są wprowadzane w chwili projektowania, a wybierać je można w czasie działania. W chwili wyboru pole to zapisuje wartość do Tagu w oparciu o numer kolejny.

Każde pole listy powinno być powiązane z tagiem *analogowym*.

Kreator/okno dialogowe graficznego interfejsu użytkownika str 257

eneral	Items	Common	Events	
Арре	earance Sci	BackColo rollBarWidt	r h	ForeColor
	20			
Tex	tFont			
	Na	me		Size
	Tat	homa	*	12
	Sty	/le		
	Bo	ld	~	



**Uwagi:** Pomiędzy wprowadzanym tekstem nie należy pozostawiać pustych miejsc, ponieważ może to powodować pojawianie się nieoczekiwanych rezultatów.

# Siatka właściwości

	Appearance					
	BackColor	White			Design	
	ForeColor	ControlText		-	(Name)	LietBo
	ScrollBarWidth	20			Locked	Falso
Ŧ	TextFont	Tahoma,12,Bold			Securitul evel	n aise
	Behavior				Fuente	U
	Visible	True	Enter List of	-	Changed	
	Data		Options in		Lauout	1
	Items	(Collection) -	Design time		Dock	None
	TagBinding	Tag10 —	Select Analog	F	Location	176 1
			Tag	Ē	Size	160 1

# Właściwości

*Scroll Bar Width:* Umożliwia zdefiniowanie szerokości paska przewijania znajdującego się z prawej strony Pola listy. *Items:* Wszystkie dostępne opcje należy zdefiniować w chwili projektowania.

Na przykład: Dostępnych jest 6 opcji pozwalających wybrać proces.

Tag1, tag analogowy powiązany jest z Polem listy1.

Jeśli wybrane zostanie Wybierz A, wtedy wartość Tagu1 = 0.

Jeśli wybrane zostanie Wybierz B, wtedy wartość Tagu1 = 1.

• • • • •

Jeśli wybrana zostanie Opcja G, wtedy wartość Tagu1 = 5.

# Zdarzenia

*Changed*: Działanie należy zdefiniować korzystając z edytora funkcji. Kiedy operator naciśnie element pola listy w czasie działania, wykonywane będą działania tu zdefiniowane.

# 1.3.17.22 Panel grupowania

Używany jest do grupowania obiektów na ekranie.

## Procedura

Kliknąć na "Group Panel" (panel grupowania) w Obiektach podstawowych.

Na ekranie z użyciem myszy narysować prostokąt obejmujący obiekty, które mają zostać zgrupowane. Będzie to wyglądało w następujący sposób.



Teraz należy dwukrotnie kliknąć na obiekt Panelu grupowania.

GroupPanel1's Properties		×
General Common		
Appearance BackColor	GroupControls	

Zaznaczyć pole wyboru "Group Controls" (opcje sterowania grupowaniem) i kliknąć "OK".

Użytkownik będzie mógł teraz przenieść panel grupowania w inną lokalizację lub zmienić jego wielkość tak, by dopasować go do wielkości innego ekranu, itp.

Group Controls: Aby zastosować funkcję grupowania, należy zaznaczyć pole wyboru. Aby rozgrupować, należy anulować zaznaczenie w polu wyboru.

## 1.3.18 Obiekty rozszerzone

W przypadku interfejsu użytkownika i wyświetlacza dostępne są drobne elementy. Elementy te obejmują Pokrętło, Cyfrową diodę LED, Poziom, Miernik, Suwak, Wyłącznik, Termometr i Przełącznik.

# 1.3.18.1 Wspólne właściwości

#### Wygląd

Back Color: Umożliwia ustawienie koloru tła elementu.

Bevel: Umożliwia ustawienie krawędzi, w tym krawędzi wewnętrznej, krawędzi zewnętrznej oraz stylu krawędzi.

Krawędź wewnętrzna: True/False (prawda/fałsz).

Krawędź zewnętrzna: True/False (prawda/fałsz).

Styl: dostępnych jest 9 stylów:

Brak, Płaska, Pojedyncza, Podwójna, Podniesiona, Opuszczona, Podwójnie podniesiona, Podwójnie opuszczona, Podniesione obramowanie, Opuszczone obramowanie.

#### Zachowanie

Visible: True/False (prawda/falsz), umożliwia określenie, czy element sterowania ma być widoczny, czy ukryty.

*Enable*: Jest to element umożliwiający kontrolowanie zdarzeń. Jeśli zostanie powiązany z tagiem cyfrowym: gdy wartość tagu = 1 w czasie działania, wykonywane będą zdarzenia skonfigurowane dla obiektu. Jeśli wartość tagu = 0, zdarzenia nie będą wykonywane.

# Dane

Tag binding: Należy wybrać Tag (znacznik) analogowy wartości technologicznej.

*Write design time value*: Jeśli opcja ta zostanie wybrana, wartość wprowadzona w tym miejscu w chwili projektowania zostanie zastąpiona wartością domyślną zdefiniowaną w bazie danych tagów.

#### Wygląd

*Name:* Etykieta1, jest to nazwa elementu. Każdy element posiadał będzie UNIKALNY numer na stronie. Jeśli na tej samej stronie dostępnych jest kilka Etykiet, numer zostanie zwiększony automatycznie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, użytkownik może również zmienić nazwę tego elementu.

Właściwość "Name" (nazwa) elementu jest bardzo użyteczna. Może ona również być wykorzystywana w skryptach.

Przykład: Zadanie: Zmienić kolor tła Etykiety1 na niebieski w czasie działania, gdy wartość Tagu1 jest równa 1.

if(Tag1 == 1) { Screen1.Label1.BackColor=Color.Blue;

}

Screen1: Jest to lokalizacja Etkiety1.

Label1: Jest to nazwa obiektu (Etykieta1).

BackColor: Jest to właściwość Etykiety związana z kolorem tła.

Color.Blue: Jest to kolor docelowy.

Jeśli powyższy skrypt będzie wykonywany w harmonogramie raz na sekundę, to gdy Tag1 == 1, w czasie działania kolor tła Etykiety1 zmieniony zostanie na kolor niebieski.



We właściwościach rozróżniane są wielkie i małe litery.

BackColor : OK.

Backcolor : niepoprawne.

*Security Level*: Umożliwia zdefiniowanie poziomu zabezpieczeń dla elementu, który ma być używany przez operatora. Jeśli poziom zabezpieczeń operatora będzie niższy, niż poziom zabezpieczeń zdefiniowany dla elementu, operator nie będzie mógł wykorzystać elementu.

Locked: True/False (prawda/falsz): Umożliwia Przeniesienie lub Zmianę rozmiaru elementu.

Układ

Dock: Umożliwia określenie które krawędzie elementu sterowania będą zadokowane do kontenera.

*Location*: Współrzędne górnego lewego rogu elementu względem górnego lewego rogu kontenera. Położenie X i Y należy ustawić na ekranie w pikselach.

Size: Oznacza wielkość elementu w pikselach. Należy tu ustawić wysokość i szerokość elementu w pikselach.

*Position*: Umożliwia zdefiniowanie Etykiety, Wartości, itp. dla niektórych elementów. Dostępne opcje: Brak, U góry z lewej, Na dole z prawej, Oba położenia i Wewnątrz.



# Konwencja odnosząca się do nadawania nazw położenia elementów

Na przykład: Element poziomu, położenie etykiety = *Bottom Right (na dole z prawej)* Jeśli ułożenie jest pionowe, etykieta będzie pokazywana *Right (z prawej)* strony elementu. Jeśli ułożenie jest poziome, etykieta będzie pokazywana *Bottom (u dołu)* elementu.

# 1.3.18.2 Poziom

Zazwyczaj jest on wykorzystywany do wyświetlania w kilku krokach wartości parametru procesu. Generalnie, powiązany jest z tagiem typu analogowego (tag wejścia analogowego w PLC, odbierany jako sygnał 4÷20 mA z nadajników polowych takich, jak nadajniki umieszczane na wysokości uszu (wykrywacze dźwięku w młynach kulowych, itp.).



🔡 Level1	Configurat	tion				(	×
General	Advanced	Values	SectionsColors	ActiveColorSection	Inactive	Ł	>
⊂Арре	arance						
	📕 Ba	ackColor		LabelsPosition			
	Ovientetiev			Both	<b>*</b>		
	Orientation	1			_		
Тал	Vertical			32			
( re)	Name			Size			
	Tahoma		<b>~</b>	12			
	Style				_		
	Bold		<b>~</b>				
Ber	vel						
	🔲 InnerB	order		🔲 OutterBorder			
	Style						
	None		<b>~</b>				
	Decimal						
	이						
Taç	gBinding						
			<b>×</b>				

# Właściwości

Back Color: Umożliwia zdefiniowanie koloru tła elementu.

*Labels Position*: Umożliwia zdefiniowanie położenia etykiet. Dostępne opcje: U góry z lewej, Na dole z prawej i Oba położenia. Konwencja dotycząca nadawania nazw zależy od ułożenia. Jeśli ułożenie = Pionowe: gdy wybrane zostanie "Top left" (u góry z lewej), etykieta będzie pokazywana "Left" (z lewej) strony. Jeśli ułożenie = Poziome: gdy wybrane zostanie "Top left" (u góry z lewej), etykieta będzie pokazywana "Top" (u góry) elementu.

Orientation: Pionowe/Poziome. Należy wybrać ułożenie.

*Text Font:* Umożliwia ustawienie czcionki użytej na etykiecie, w tym Nazwy czcionki, Wielkości czcionki i Stylu czcionki. Obsługiwane style: Regular (zwykła), Bold (pogrubiona), Italic (kursywa), Underline (podkreślenie) i Strikeout (przekreślenie).

*Bevel*: Umożliwia zdefiniowanie wewnętrznej i zewnętrznej krawędzi elementu. Aby poznać więcej szczegółów, należy zapoznać się ze Wspólnymi właściwościami na początku niniejszej części.

*Decimals*: Umożliwia zdefiniowanie liczby miejsc po przecinku, jakie będą wyświetlane w przypadku wartości pokazywanej wraz z elementem poziomu w czasie działania.

Tag binding: Należy wybrać Tag analogowy wartości technologicznej.

📕 Level	1 Configu	ration			D		
General	Advanced	Values	SectionsColors	ActiveColorSection	Inactive 📢		
Tick	s						
	TicksPositi	on		TicksLength			
	Both		~	32			
Seal	0						
Jua	ScaleDivi	sions		ScaleLabelDivision	ns		
	10			5			
	ScaleSub	Divisions		ScaleWidth			
	5			10			
Bar							
	BarWidth			Divisions			
	30			50			
	Space		_				
	1						

# Zaznaczenia:

*Ticks Position*: Umożliwia zdefiniowanie położenia Zaznaczeń. Dostępne opcje: U góry z lewej, Na dole z prawej, Oba położenia i Brak.

Ticks length: Umożliwia zdefiniowanie długości Zaznaczeń w pikselach.

## Skala:

Scale divisions: Umożliwia zdefiniowanie liczby Dużych zaznaczeń na wykresie poziomu.

Scale Sub Divisions: Umożliwia zdefiniowanie liczby zaznaczeń znajdujących się pomiędzy dwoma Dużymi zaznaczeniami.

*Scale Label Divisions*: Umożliwia zdefiniowanie liczby Etykiet, które będą wyświetlane. Przykład: Jeśli podział etykiet skali = 5, Skala = 0÷100, będą wyświetlane etykiety: 0, 20, 40, 60, 80 i 100.

*Scale Width*: Umożliwia zdefiniowanie szerokości skali. Jeśli wybrane zostało wyświetlanie zaznaczeń w obu kierunkach, w tym miejscu można zdefiniować szerokość pomiędzy dwoma skalami z obu stron.

## Słupek

Bar Width: Umożliwia zdefiniowanie szerokości słupka wykresu.

Divisions: Umożliwia zdefiniowanie liczby podziałów (takich jak segmenty) widocznych na słupku wykresu.

Space: Umożliwia zdefiniowanie odstępu pomiędzy podziałami (segmentami) w pikselach.

General	Advanced	Values	SectionsColors	ActiveColorSection	InactiveColorSection
Scal	e				
	Maximu	Im		Minimum	
	100			0	
Beh	avior Step			Value	
Beh	Step 2			Value 10	
Beh	Step 2 2 V IsInd	icatorOnl	y	Value 10 C WriteDes	signTimeValue
Beh	Step 2 2 ValuePos	icatorOnl ition	у	Value 10 D WriteDes	signTimeValue

Maximum: Jest to maksymalny zakres wartości technologicznej (tag wejścia analogowego).

Minimum: Jest to minimalny zakres wartości technologicznej (tag wejścia analogowego).

Przykład: Jeśli zakres nadajnika na wysokości uszu wynosi od 0 do 100, należy ustawić Minimum = 0, Maksimum = 100.

*Reverse Scale*: True/False (prawda/fałsz). Jeśli opcja ta zostanie zaznaczona, zero znajdzie się na dole, a 100 u góry w ułożeniu pionowym.

*Step*: Jest to wartość minimalna pokazująca zmiany położenia na wykresie słupkowym. Ustawienia Kroków słupka i Podziału słupka są ze sobą blisko powiązane. Jeśli Podział słupka = 50 w przypadku wartości skali 0÷100, to gdy Krok = 2 i wartość technologiczna zmienia się o wartość 2, zmiana wartości poziomu jest wyraźnie pokazywana na wykresie poziomu.

*Value:* Wykorzystywana do wprowadzania wartości technologicznej w chwili projektowania i sprawdzania statusu wyświetlania wykresu słupkowego na komputerze PC. Konieczne jest wprowadzenie przez operatora wartości w formie wielokrotności wartości kroków. W przeciwnym razie wprowadzona wartość zostanie automatycznie skorygowana do wielokrotności wartości kroku.



*Is Indicator only:* Jeśli opcja ta zostanie wybrana, wykres poziomu będzie wykorzystywany wyłącznie do odczytu. Jeśli opcja ta nie będzie zaznaczona, użytkownik będzie mógł wykorzystywać wykres poziomu do zapisywania, podobnie jak Suwak do przesyłania nastawy z Rejestratora do PLC, itp. Aby ustawić żądaną wartość, wystarczy palcem dotknąć w odpowiednim miejscu na wykresie poziomu.

*Value Position*: Umożliwia zdefiniowanie położenia wartości technologicznej, która będzie wyświetlana w czasie działania wraz z wykresem poziomu. Dostępne opcje: Brak, U góry z lewej, Na dole z prawej i Oba położenia.

🔜 Level1 Configuration			X	
General Advanced Values	SectionsColors	ActiveColorSection	Inactive 🔹	
Section1		MaximumPercent 60		
Section2		MaximumPercent 80		
Section3		MaximumPercent 100		

*Sections colors*: Umożliwia skonfigurowanie wstęg wybranych elementów tak, aby Etykiety i Zaznaczenia były pokazywane na wykresie poziomu z użyciem innych kolorów.

#### Przykład: Trzy wstęgi

Część 1, Maks. % = 60 – oznacza to, że ta wstęga obejmuje od 0 do 60% i pokazuje etykiety i zaznaczenia w kolorze czarnym.

Część 2, Maks. % = 80 - oznacza to, że ta wstęga obejmuje od 61 do 80%. Część 3, Maks. % = 100 - oznacza to, że ta wstęga obejmuje od 81 do 100%.

Uwagi: Wstęgi są ustawiane w % dla zdefiniowanej skali całkowitej (od minimum do maksimum).

/alues SectionsColors	ActiveColorSection	InactiveColorSection	Commor 4
Section		MaximumPercent	
Lo	lor	50	
Section2			
Co	lor	MaximumPercent	-
		80	
Section3		MaximumPercent	
C-	lor		_

*Active Color Section*: Należy tu zdefiniować kolor aktywności dla wstęgi wartości technologicznej. Na przykład: Jeśli zakres wartości technologicznej wynosi 0-100, należy ustawić różne wstęgi w % dla wartości technologicznej oraz zdefiniować kolory jakie będą pokazywane na wykresie słupkowym w czasie działania.

Jeśli wartość technologiczna wynosi od 0 do 50% skali, segmenty wyświetlane będą w kolorze limonkowym.

Jeśli wartość technologiczna wynosi od 51 do 80% skali, segmenty wyświetlane będą w kolorze żółtym.

Jeśli wartość technologiczna wynosi od 81 do 100% skali, segmenty wyświetlane będą w kolorze czerwonym.

Konfiguracja z siatki właściwości

ActiveColorSection	ColorSection[] Array
InactiveColorSection     ■	ColorSection[] Array

Kliknąć "ColorSection[] Array (tablicę wyboru koloru). Wyświetlony zostanie poniższy ekran. Następnie należy ustawić wszystkie wstęgi i kolory.

ColorSection Collection Editor			? 🗙
Members: O Color [Lirne] - 50% 1 Color [Yellow] - 80% 2 Color [Red] - 100% Add Remove	•	Color [Lime] - 50% properties:	
		OK Ca	incel

*Inactive Color Section:* Kolor braku aktywności dla wartości technologicznej należy zdefiniować w sposób opisany powyżej. Generalnie, kolory jasne są wybierane jako kolory Braku aktywności, a kolory ciemnie o większym kontraście jako kolory Aktywności – dzięki temu użytkownicy/operatorzy mogą łatwo je odróżnić.

E. E. C. V.	an configurat	1900	The case description of		_
Values	SectionsColors	ActiveColorSection	InactiveColorSection	Commor	< >
-					
5	ection I	i.	MaximumPercent		
		lor	50		
S	ection2				
	E Co	lor	MaximumPercent	_	
			80	_	
S	ection3		MaximumPercent		
	Co	lor	100		

*Events*: Umożliwia wyzwolenie funkcji/zadań, które mają być wykonane, gdy wartość technologiczna tagu powiązanego z wykresem słupkowym poziomu ulegnie zmianie w czasie działania.

## 1.3.18.3 Miernik

Miernik generalnie jest elementem wykorzystywanym do wyświetlania takich wartości technologicznych, jak ciśnienie, temperatura, przepływ, itp. Jest on powiązany z tagiem typu analogowego (tag wejścia analogowego w PLC, który jest odbierany jako sygnał 4-20 mA z nadajników polowych i dotyczy temperatury, ciśnienia, itp...).



heral	Advanced	Values	SectionsColors	Common	Events
Арр	bearance	1.5250		-	
B	Ba	ackColor		Pi	ointerColor
	InnerB	order		🔽 Out	terBorder
	CL I.				
	Style				
	DoubleRa	vised	~		
T	DoubleRa	aised	~		
T	DoubleRa extFont Name	aised	<b>•</b>	Size	
T	DoubleRa extFont Name Tahoma	aised	×	Size	
T	Style DoubleRa extFont Name Tahoma Style	aised	×	Size 12	

#### Właściwości

Back color: Umożliwia ustawienie koloru tła Miernika.

Pointer Color: Umożliwia ustawienie koloru Wskaźnika.

Bevel: Umożliwia ustawienie krawędzi, w tym krawędzi wewnętrznej, krawędzi zewnętrznej oraz stylu krawędzi.

Krawędź wewnętrzna: True/False (prawda/fałsz).

Krawędź zewnętrzna: True/False (prawda/fałsz).

Styl: dostępnych jest 9 stylów:

Brak, Płaska, Pojedyncza, Podwójna, Podniesiona, Opuszczona, Podwójnie podniesiona, Podwójnie opuszczona, Podniesione obramowanie, Opuszczone obramowanie.

*Text Font*: Umożliwia ustawienie czcionki użytej na etykiecie, w tym Nazwy czcionki, Wielkości czcionki i Stylu czcionki. Obsługiwane style: Regular (zwykła), Bold (pogrubiona), Italic (kursywa), Underline (podkreślenie) i Strikeout (przekreślenie).

Tag binding: Należy wybrać Tag analogowy wartości technologicznej.

General	Advanced	Values	SectionsColors	Common	Events
Label	s				
	LabelsCo	ount		Labe	IsRadius
	10			120	
	☑ Labels	Visible			
Point	er				
	ExternalP	ointerRa	odius	Interr	nalPointerRadius
	80			20	
	PointerSi	ze		Pointe	erType
	7			Trian	gle 🛛 🎽
Ticks					
	TicksCou	int		Ticks	sLength
	10			32	
	TicksRad	lius		Ticks	SubDivisionsCoun
	50			5	
	TicksV	isible			
Cente	sr			2222	
	Width			Heig	ht
	0			0	
Circle				1000	- 10 (10)
	CircleRac	rCircleC lius	olor		CircleColor
	150				

#### Etykiety:

LabelsCount: Liczba etykiet, które mają być wyświetlone wokół Miernika.

*Przykład*: Zakres nadajnika ciśnienia 0-100 bar. Liczba etykiet: 10. W takim przypadku wokół Miernika wyświetlone zostaną etykiety oznaczone: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 i 100.

LabelsRadius: Umożliwia ustawienie promienia etykiet, które mają być wyświetlone wokół Miernika.

Labels Visible: True/Flase (prawda/fałsz), umożliwia ustawienie widoczności etykiet.



*External Pointer Radius*: Umożliwia ustawienie zewnętrznego promienia wskaźnika i zdefiniowanie położenia końcowego. *Internal pointer Radius*: Umożliwia ustawienie wewnętrznego promienia wskaźnika i zdefiniowanie położenia początkowego. *Pointer Size*: Umożliwia ustawienie wielkości wskaźnika w pikselach.

Pointer Type: Umożliwia ustawienie typu wskaźnika. Dostępne typy: Trójkąt, Okrąg i Linia.

## Zaznaczenia

Ticks Count: Umożliwia ustawienie liczby zaznaczeń pomiędzy etykietami.

Ticks Length: Umożliwia ustawienie w pikselach długości zaznaczenia.

Ticks Radius: Umożliwia ustawienie promienia zaznaczenia.

Ticks subdivision counts: Umożliwia ustawienie liczby podpodziałów zaznaczenia.

Ticks Visible: True/False (prawda/fałsz), umożliwia ustawienie widoczności zaznaczenia.

# Środek

Width: Umożliwia wyregulowanie szerokości miernika wewnątrz krawędzi.

*Height:* Umożliwia wyregulowanie wysokości miernika wewnątrz krawędzi. Jest to użyteczna opcja, gdy żądany jest miernik półokrągły, który musi zostać wyregulowany względem środka, jak zostało to pokazane.



#### Okręgi

*Border circle Color*: Umożliwia ustawienie koloru krawędzi okręgu. *Circle Color*: Umożliwia ustawienie koloru okręgu.

Circle Radius: Umożliwia ustawienie promienia okręgu.



**Uwagi:** Jeśli ustawiony zostanie kolor krawędzi okręgu, kolor okręgu będzie taki sam, jak kolor tła. W takim przypadku okręg nie będzie widoczny i będzie wyglądał jak na rysunku poniżej.



General	Advanced	Values	SectionsColors	Common	Events
Angl	e And Scale Minimu	m			StartAngle
	0			1	0
	Maximu	m		1	EndAngle
	100				270
		rseScale	9		
Beha	vior				
	Step			1	Value
	0				0
	Islnd	icatorOnl	v	Ē	WriteDesignTimeValu

#### Kąty i skala

Maximum: Jest to maksymalny zakres wartości technologicznej (tag wejścia analogowego).

Minimum: Jest to minimalny zakres wartości technologicznej (tag wejścia analogowego).

Przykład: Jeśli zakres nadajnika ciśnienia wynosi 0÷100 bar, należy ustawić Minimum = 0, Maksimum = 100.

Start Angle: Jest to kąt początkowy w przypadku małego zakresu (wejście analogowe).

End Angle: Jest to kąt końcowy w przypadku dużego zakresu (wejście analogowe).

Reverse Scale: Umożliwia ustawienie kierunku skali w Mierniku.

False: Kierunek: w lewo.

True: Kierunek: w prawo.





Rys.: Standardowy kąt odniesienia

Skala odwrócona = prawda

**Na przykład:** Jeśli użytkownik chce uzyskać Miernik z 0<sup>0</sup> (z lewej) i 180<sup>o</sup> (z prawej) dla zakresu wartości technologicznej 0-100, powinien ustawić następujące wartości.

Start Angle (kąt początkowy): 0°, End Angle (kąt końcowy): 180° oraz Reverse Scale (skala odwrócona) = True (prawda).

#### Zachowanie

Step: Jest to wartość minimalna pokazująca zmiany położenia wskaźnika na Mierniku.

Na przykład: Domyślnie Krok = 0, tzn. wskaźnik zmienia swoje położenie na Mierniku w czasie rzeczywistym nawet przy niewielkich zmianach wartości technologicznej.

Na przykład: Krok = 5, tzn. wskaźnik zmienia swoje położenie na Mierniku w czasie rzeczywistym w przyrostach co 5.

*Value:* Wykorzystywana do wprowadzania wartości technologicznej w chwili projektowania i sprawdzania położenia wskaźnika na komputerze PC.



*Indicator only*: Domyślnie wybrana jest opcja, w której miernik jest wykorzystywany wyłącznie do odczytu. Jeśli opcja ta nie będzie zaznaczona, użytkownik będzie mógł wykorzystywać Miernik do zapisywania, podobnie jak Suwak do przesyłania nastawy z Rejestratora do PLC, itp. Aby zmienić nastawę, wystarczy palcem dotknąć w odpowiednim miejscu i przesunąć wskaźnik.

*Write design time value:* Jeśli opcja ta zostanie zaznaczona, spowoduje zapisanie wartości zdefiniowanej podczas projektowania zamiast wartości domyślnej zdefiniowanej w bazie danych tagów.

-			
General	Advanced Values	SectionsColors	Common Events
	SectionCount		
	3	÷	
- Se	ction1		
00	Caolini		MaximumPercent
	Color		60
			100
Se	ction2		
	Color		MaximumPercent
			80
- 50	ation?		
26	Cuona		MaximumDarcont
	in the second seco		Movinum ercent
	Color		100

#### Sections colors:

Umożliwia skonfigurowanie wstęg wybranych elementów tak, aby Etykiety i Zaznaczenia były pokazywane na Mierniku z użyciem innych kolorów.

# Przykład: Trzy wstęgi

Część 1, Maks. % = 60 - oznacza to, że ta wstęga obejmuje od 0 do 60% i pokazuje etykiety i zaznaczenia w kolorze czarnym. Część 2, Maks. <math>% = 80 - oznacza to, że ta wstęga obejmuje od 61 do 80%.

Część 3, Maks. % = 100 – oznacza to, że ta wstęga obejmuje od 81 do 100%.

Uwagi: Wstęgi są ustawiane w % dla zdefiniowanej skali całkowitej (od minimum do maksimum).

### 1.3.18.4 Suwak

Zazwyczaj jest on wykorzystywany przez operatora do zmieniania z Rejestratora nastawy technologicznej w czasie działania. Generalnie, powiązany jest z tagiem analogowym (tag wejścia analogowego w PLC, umożliwia przesyłanie sygnału 4÷20 mA z PLC do zewnętrznych Elementów sterowania, napędów o zmiennej prędkości, itp.).



Na powyższym rysunku Podział skali = 10 (duże zaznaczenia). Podpodział skali = 5 (małe zaznaczenia pomiędzy dużymi zaznaczeniami). Podział etykiety skali = 10 (0, 10, 20 do 100).

eneral	Advanced Values SectionsC	olors Common Events
Арр	BackColor ActiveBarColor	LedColor InactiveBarColor LabelsPosition
	SliderBarColor	TopLeft
	Orientation	Indent
	Horizontal 🛛	16
Slie	derSize Width	Height
	32	48
Te	xtFont Name	Size
	Tahoma 💙	12
	Style	
	Bold	
Be	vel	
	✓ InnerBorder Style	✓ OutterBorder
	Flat 🖌	
	Decimal	
	0	
	TagBinding	

#### Właściwości

Back color: Kolor tła elementu.

Active bar color: Umożliwia zdefiniowanie koloru słupka aktywności.

Slider bar color: Umożliwia zdefiniowanie koloru krawędzi suwaka.

*LED color*: Kolor uchwytu.

Inactive bar color: Umożliwia zdefiniowanie koloru słupka braku aktywności.

*LabelsPosition:* Umożliwia zdefiniowanie położenia etykiet. Dostępne opcje: U góry z lewej, Na dole z prawej, Oba położenia, Wewnątrz i Brak.

*Orientation*: Poziomo/Pionowo. Umożliwia ustawienie ułożenia elementu Suwaka. Na powyższym rysunku element ten znajduje się w ułożeniu Poziomym.

Slide size: Umożliwia zdefiniowanie wysokości i szerokości suwaka.

*Text Font*: Umożliwia ustawienie czcionki użytej na etykiecie, w tym Nazwy czcionki, Wielkości czcionki i Stylu czcionki. Obsługiwane style: Regular (zwykła), Bold (pogrubiona), Italic (kursywa), Underline (podkreślenie) i Strikeout (przekreślenie).

Bevel: Umożliwia ustawienie krawędzi, w tym krawędzi wewnętrznej, krawędzi zewnętrznej oraz stylu krawędzi.

Krawędź wewnętrzna: True/False (prawda/fałsz).

Krawędź zewnętrzna: True/False (prawda/fałsz).

Styl: dostępnych jest 9 stylów:

Brak, Płaska, Pojedyncza, Podwójna, Podniesiona, Opuszczona, Podwójnie podniesiona, Podwójnie opuszczona, Podniesione obramowanie, Opuszczone obramowanie.

Tag binding: Należy wybrać Tag analogowy wartości technologicznej.

General	Advanced	Values	SectionsColors	Common	Events
Tick	s				
	TicksPo	sition			TicksLength
	Both		~		8
Scal	e ScaleD	ivisions		j.	ScaleLabelDivisions
	10			1	10
	ScaleS	ubDivisio	ons		ScaleWidth
	5				20
Bar					
	BarWid	th			
	15				

## Zaznaczenia:

*Ticks Position*: Umożliwia zdefiniowanie położenia Zaznaczeń. Dostępne opcje: U góry z lewej, Na dole z prawej, Oba położenia, Wewnątrz i Brak.

Ticks Length: Umożliwia ustawienie w pikselach długości zaznaczenia.

## Skala:

Scale divisions: Umożliwia zdefiniowanie liczby podziałów Skali (Duże zaznaczenia).

Scale Sub Divisions: Umożliwia zdefiniowanie liczby podpodziałów (małe zaznaczenia pomiędzy dużymi zaznaczeniami).

*Scale Label Divisions*: Umożliwia zdefiniowanie liczby etykiet jakie będą wyświetlane, np. 0, 10, 20 itp. do 100 w przypadku skali od 0 do 100.

0

Należy zdefiniować taką samą wartość zarówno w przypadku podziałów Skali, jak i podziałów etykiet Skali.

Scale Width: Umożliwia zdefiniowanie szerokości skali.

Uwagi: Niniejsza szerokość dotyczy wyłącznie podziałów Skali. Przykład: Jeśli wybrane jest położenie zaznaczeń po obu stronach, wtedy oznacza ona odstęp pomiędzy dwoma zaznaczeniami skali (górnym i dolnym, w przypadku ułożenia Poziomego, albo lewym i prawym, w przypadku ułożenia Pionowego).

# Słupek:

Bar Width: Umożliwia zdefiniowanie szerokości słupka.

💀 Slider1 Configuration				
General Advanced	Values	SectionsColors	Common	Events
Scale Maximu 100 Reve	m erseScale		1 (	Minimum )
Behavior Step 1 Islnd	icatorOnly	,	2	Value 20  ] WriteDesignTimeValue
ValuePos BottomRi	ition ght	<b>~</b>		

#### Skala:

Maximum: Oznacza maksymalny zakres nastawy (tag analogowy, zazwyczaj wyjście analogowe).

Minimum: Oznacza minimalny zakres nastawy (tag analogowy, zazwyczaj wyjście analogowe).

Przykład: Jeśli nastawa Kontrolera wynosi od 0 do 100 stopni Celsjusza, należy ustawić Minimum = 0, Maksimum = 100.

Reverse Scale: Jeśli opcja ta zostanie zaznaczona, etykiety Skali będą wyświetlane w odwróconej kolejności.

#### Zachowanie:

Step: Jest to wartość minimalna pokazująca zmiany położenia suwaka.

**Na przykład:** Domyślnie Krok = 0, tzn. Suwak zmienia swoje położenie w czasie rzeczywistym nawet przy niewielkich zmianach wartości technologicznej.

Na przykład: Krok = 5, tzn. Suwak zmienia swoje położenie w czasie rzeczywistym w przyrostach co 5.

*Value:* Wykorzystywana do wprowadzania wartości technologicznej w chwili projektowania i sprawdzania położenia Suwaka na komputerze PC.

# Indicator only:



Jeśli wybrana zostanie opcja Tylko wskaźnik, suwak będzie wykorzystywany wyłącznie do odczytu. Operator nie będzie mógł przesuwać suwaka w czasie działania.

Jeśli opcja Tylko wskaźnik nie zostanie wybrana, suwak będzie wykorzystywany do odczytywania/zapisywania. Operator będzie mógł przesuwać suwak w czasie działania, na przykład: zmieniać nastawę napędu o zmiennej prędkości.

*Value Position*: Umożliwia zdefiniowanie położenia wartości wyświetlanej w czasie działania. Dostępne opcje: U góry z lewej, Na dole z prawej, Oba położenia, Wewnątrz i Brak.

ieneral	Advanced	Values	SectionsColors	Common	Events
	SectionCo	unt			
	3				
		Color		6	io
		Color		ε	io
Sec	tion2	Color		N	MaximumPercent
	tion?			1	iu
Sec	uuna				and the second

*Sections colors*: Umożliwia skonfigurowanie wstęg wybranych elementów tak, aby Etykiety i Zaznaczenia były pokazywane na Suwaku z użyciem innych kolorów.

## Przykład: Trzy wstęgi

Część 1, Maks. % = 60 - oznacza to, że ta wstęga obejmuje od 0 do 60% i pokazuje etykiety i zaznaczenia w kolorze czarnym.

Część 2, Maks. % = 80 – oznacza to, że ta wstęga obejmuje od 61 do 80% i pokazuje etykiety i zaznaczenia w kolorze brązowym.

Część 3, Maks. % = 100 - oznacza to, że ta wstęga obejmuje od 81 do 100% i pokazuje etykiety i zaznaczenia w kolorze czerwonym. Uwagi: Wstęgi są ustawiane w % dla zdefiniowanej skali całkowitej (od minimum do maksimum).

# 1.3.18.5 Termometr

Zazwyczaj wykorzystywany jest przez operatora do podglądania temperatury procesu w czasie działania. Generalnie, powiązany jest z tagiem typu analogowego (tag wejścia analogowego w PLC, odbierany jako sygnał 4÷20 mA z nadajników polowych takich, jak Temperatura, itp...).



Podział etykiety skali = 10 (0, 10, 20 ... 100).

Podziały skali = 10 (liczba dużych zaznaczeń).

Podpodziały skali = 10 (liczba małych zaznaczeń pomiędzy dużymi zaznaczeniami).

Appearance BackColor	LiquidColor
	LabelsPosition
TankColor	TopLeft ·
Orientation	Indent
Horizontal	16
TextFont	
Nome	Size
Tahoma 💌	114
Bold •	
Bevel	
InnerBorder	CutterBorder
Style	
DoubleRaised 💌	
Decimal	E Deverting
0	i Hounding

## Właściwości

Back Color: Umożliwia zdefiniowanie koloru tła elementu.

Liquid color: Pokazuje poziom temperatury (rtęć) na Termometrze.

Tank Color: Umożliwia zdefiniowanie koloru tła termometru bez rtęci.

*LabelsPosition:* Umożliwia zdefiniowanie położenia etykiet. Dostępne opcje: U góry z lewej, Na dole z prawej, Oba położenia, Wewnątrz i Brak. Konwencja związana z nazewnictwem opiera się na wybranym ułożeniu elementu.

*Orientation*: Poziomo/Pionowo. Umożliwia ustawienie ułożenia elementu. Na powyższym rysunku element znajduje się w ułożeniu Poziomym.

Indent: Jest to odstęp pomiędzy krawędzią i początkiem skali.

*Text Font:* Umożliwia ustawienie czcionki użytej na etykiecie, w tym Nazwy czcionki, Wielkości czcionki i Stylu czcionki. Obsługiwane style: Regular (zwykła), Bold (pogrubiona), Italic (kursywa), Underline (podkreślenie) i Strikeout (przekreślenie).

Bevel: Umożliwia ustawienie krawędzi, w tym krawędzi wewnętrznej, krawędzi zewnętrznej oraz stylu krawędzi.

Krawędź wewnętrzna: True/False (prawda/fałsz).

Krawędź zewnętrzna: True/False (prawda/fałsz).

Styl: dostępnych jest 9 stylów:

Brak, Płaska, Pojedyncza, Podwójna, Podniesiona, Opuszczona, Podwójnie podniesiona, Podwójnie opuszczona, Podniesione obramowanie, Opuszczone obramowanie.

Tag binding: Należy wybrać Tag analogowy wartości technologicznej.

General	Advanced	Values	SectionsColors	Common	Events
Tick	s				
	TicksPo	sition			TicksLength
	Both		¥		10
Scal	e ScalaD	ivieione			Scalel abelDivision
	10	avisions		1	10
	ScaleS	ubDivisio	ons	1	ScaleWidth
	10				30
Bar					

*Ticks Position*: Umożliwia zdefiniowanie położenia Zaznaczeń. Dostępne opcje: U góry z lewej, Na dole z prawej, Oba położenia, Wewnątrz i Brak.

*Ticks Length*: Umożliwia ustawienie w pikselach długości zaznaczenia.

Scale divisions: Umożliwia zdefiniowanie liczby podziałów skali (Dużych zaznaczeń) dla elementu.

*Scale Sub Divisions*: Umożliwia zdefiniowanie liczby podpodziałów pomiędzy powyższymi podziałami skali (liczba małych zaznaczeń pomiędzy dowolnymi dwoma dużymi zaznaczeniami).

*Scale Label Divisions*: Umożliwia zdefiniowanie liczby etykiet jakie będą wyświetlane w przypadku danego elementu zgodnie z zakresem skali odnoszącej się do wartości technologicznej. Na przykład: 0, 10, 20, 30...100.

*Scale Width:* Umożliwia zdefiniowanie szerokości skali. Jeśli zaznaczenia znajdują się po obu stronach elementu, umożliwia zdefiniowanie szerokości pomiędzy górnymi (lewymi) i dolnymi (prawymi) podziałami skali, zależnie od ułożenia elementu.

Bar Width: Umożliwia zdefiniowanie szerokości Słupka w pikselach.

General	Advanced	Values	SectionsColors	Common	Events
Scal	e				Minimum
	100	m		1	0
	Reve	erseScale	9	L	
Beha	avior				
	Step			t.	Value
	V IsInd	icatorOn	y	0	UriteDesignTimeValue
	ValuePos	ition			
	BottomBi	aht	~		

*Maximum:* Oznacza maksymalny zakres nastawy (tag analogowy, zazwyczaj wejście analogowe, 20 mA, 10 V prądu stałego, itp.). *Minimum:* Oznacza minimalny zakres nastawy (tag analogowy, zazwyczaj wejście analogowe, 4 mA, 0 V prądu stałego, itp.). **Przykład:** Jeśli zakres nadajnika temperatury wynosi od 0 do 100 stopni Celsjusza, należy ustawić Minimum = 0, Maksimum = 100. *Reverse Scale:* True/False (prawda/fałsz). Umożliwia zdefiniowanie kierunku skali.

Step: Jest to wartość minimalna pokazująca zmiany poziomu rtęci.

**Na przykład:** Domyślnie Krok = 0, tzn. poziom rtęci zmienia się w czasie rzeczywistym nawet przy niewielkich zmianach wartości technologicznej.

Na przykład: Krok = 5, tzn. poziom rtęci zmienia się w czasie rzeczywistym w przyrostach co 5.

*Value:* Wykorzystywana do wprowadzania wartości technologicznej w chwili projektowania i sprawdzania poziomu rtęci na komputerze PC.

*Indicator only*: Jeśli opcja ta zostanie wybrana, element będzie używany wyłącznie do odczytu. Jeśli opcja nie zostanie zaznaczona, element będzie można używać zarówno do zapisywania, jak i odczytywania.

*Write design time value*: Jeśli opcja ta zostanie zaznaczona, spowoduje zapisanie wartości zdefiniowanej podczas projektowania zamiast wartości domyślnej zdefiniowanej w bazie danych tagów.

*Value Position*: Umożliwia zdefiniowanie położenia wartości wyświetlanej w czasie działania. Dostępne opcje: U góry z lewej, Na dole z prawej, Oba położenia, Wewnątrz i Brak. Konwencja związana z nazewnictwem opiera się na ułożeniu elementu.

ieneral	Advanced	Values	SectionsColors	Common	Events
	SectionCo	unt			
	3		4		
	1	Color		<b>N</b>	MaximumPercent 60
Sec	tion2	Color		N 6	MaximumPercent 60
Sec	tion2	Color		N 6	MaximumPercent 50 MaximumPercent 20
Sec	tion2	Color		N 6 8	MaximumPercent 60 MaximumPercent 80
Sec	tion2 tion3	Color Color		N 6 8 8	AoximumPercent 60 AoximumPercent 80 AoximumPercent

*Section Colors*: Umożliwia skonfigurowanie wstęg tak, by odpowiednio pokazywały kolory Zaznaczeń i Etykiet w oparciu o wartość tagu w czasie działania.

# 1.3.18.6 Pole paska

Pole paska to widżet graficznego interfejsu użytkownika pokazujący wykres słupkowy tagu analogowego w czasie działania. Każde pole paska powinno być powiązane z tagiem *analogowym*.

	BarBox1's Properties
	General Bands Common Events
• •	Appearance ForeColor BorderStyle Direction None V Up
	Behavior RangeHi RangeLow 100 0 Value 50
	TagBinding TagBinding Tag1

Właściwości

Border Style: Pozwala określić styl otoczki. Dostępne opcje: Stała pojedyncza, Stała 3D i Brak.

Direction: Umożliwia zdefiniowanie kierunku wykresu słupkowego. Do góry/Na dół/W lewo/W prawo

Range high: Umożliwia wyświetlenie skali dużych wartości.

Range Low: Umożliwia wyświetlenie skali małych wartości.

*Value*: Wartość domyślna. W chwili projektowania umożliwia sprawdzenie na komputerze PC jak wyświetlany jest kolor pierwszoplanowy i kolor tła.

Tag binding: Należy wybrać Tag analogowy wartości technologicznej.

📰 BarBox1 Configuration	
General Bands Common	
BandCount 3	
Band1 Blick	ForeColor
	BlinkColor
Band2 BackColor	ForeColor
Blink	BlinkColor
Value 40	
Band3 BackColor	ForeColor
Blink	BlinkColor
Value 90	

#### Bands

Umożliwia zdefiniowanie różnych wyświetlanych wstęg dla wartości technologicznej i pokazywanie animacji w czasie działania. *Band count:* Przyciski w górę/w dół umożliwiają zwiększenie/zmniejszenie liczby wstęg. Maksymalna, obsługiwana liczba wstęg to 32. W przypadku każdej wstęgi możliwe jest skonfigurowanie koloru tła, koloru pierwszoplanowego i właściwości migania.

Back color: Umożliwia zdefiniowanie koloru tła.

Fore Color: Umożliwia zdefiniowanie koloru pierwszoplanowego.

Blink: Jeśli miganie jest żądane, należy wybrać "True" (prawda), a jeśli nie jest konieczne, wybrać należy "False" (fałsz).

*Blink color*: Jeśli w odniesieniu do migania zaznaczona jest opcja "True" (prawda), wtedy ta właściwość jest widoczna. Można również wybrać tu żądany kolor migania.

*Value:* Oznacza zakres wstęgi. W przypadku pierwszej wstęgi zawsze jest to wartość małego zakresu zdefiniowana dla pola paska. Wysoki zakres Wstęgi 1 jest wartością zdefiniowaną we Wstędze 2. Wartość wysokiego zakresu Wstęgi 2 jest wartością zdefiniowaną we Wstędze 3, itp.

#### 1.3.18.7 Skala

Skala jest widżetem graficznego interfejsu użytkownika, wykorzystywanym wraz z polem paska, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Screen1	Scale1's Properties	
	General Common	
	Appearance BackColor LineWidth 2 Grids 10 Minimum 0 Rounding	ForeColor Direction Right Decimal 0 Maximum 10 ReverseScale
	Name Tahoma Style Regular	Size 12

## Właściwości

Back color: Umożliwia zdefiniowanie koloru tła.

Fore Color: Umożliwia zdefiniowanie koloru pierwszoplanowego.

Line width: Umożliwia zdefiniowanie szerokości linii.

Grids: Umożliwia zdefiniowanie liczby siatek.

Direction: Umożliwia zdefiniowanie kierunku Skali. Do góry/Na dół/W lewo/W prawo

### 1.3.18.8 Pole obrazu

Pole obrazu umożliwia użytkownikowi łączenie w chwili projektowania różnych plików obrazu z elementem Pola obrazu. Następnie, w czasie działania, obrazy te są wyświetlane zależnie od wartości Tagu. Obsługiwane formaty:

Pliki map bitowych (\*.bmp)

Metaplik Windows (\*.wmf) Plik JPEG (\*.jpg)

Format wymiany grafiki GIF (\*.gif)

Plik Portable Network Graphic (\*.png)

Appearance	}ackColor	
BitmapFile		ImageLayout
E 7	ransparent	TransparentColor
Flip		Rotate

#### Właściwości

Bitmap file Wybrać obraz, który będzie pokazywany w obiekcie.

*Flip:* Umożliwia przerzucenie pliku obrazu w chwili projektowania. Dostępne opcje: Poziomo, Pionowo, Oba kierunki i Brak. *Rotate:* Umożliwia wybranie kierunku ułożenia pliku obrazu w chwili projektowania. Dostępne kierunki: 0°, 90°, 180° i 270°. *Tag binding:* Umożliwia wybranie tagu analogowego, który będzie powiązany z polem obrazu.

eneral	Animation	Bands	Common		
Mov	ement				
E	nableMove				
Ste	artPosition			EndF	Position
	×				×
	0				0
	Y				Y
	0				0
Tag	Value				
ing	From				То
	0				100

*Movement*: Jeśli w czasie działania konieczne będzie przeniesienie obrazu z Lokalizacji 1 do Lokalizacji 2, zależnie od wartości tagu, należy zaznaczyć Enable Move (włącz przenoszenie). Współrzędne Początkowa i Końcowa osi X i Y muszą zostać skonfigurowane w czasie projektowania. Obraz będzie przenoszony w czasie działania w zależności od wartości tagu.

Tag Value: Umożliwia zdefiniowanie wartości tagu.

General	Animation	Bands	Common		
	BandCoun	ť			
	1		0		
Pro					
Bar		BackC	olor		ble
Im	lage				
	BitmapF	ile		ImageLayout	
				None	10
100	Transparent				
		Transp	arent	Transpare	entColor
	Flip			Rotate	
	Constant and the second second				

Band Count: Umożliwia zdefiniowanie żądanej liczby wstęg.

Back Color: Umożliwia zdefiniowanie koloru tła wybranego pliku obrazu w określonej wstędze.

Visible: Umożliwia zdefiniowanie widoczności obrazu w określonej wstędze.

Bitmap file: Należy wybrać plik obrazu dla określonej wstęgi.

*Image Layout:* Umożliwia ustawienie położenia obrazu w kontenerze obrazu. Dostępne opcje: Brak / Na środku / Rozciągnij. Jeśli wybrana zostanie opcja Rozciągnij, obraz będzie dopasowany do wielkości kontenera.

Transparent: Opcję tę należy wybrać, jeśli kolor tła nie jest konieczny dla pliku obrazu.

Flip: Umożliwia przerzucenie pliku obrazu w chwili projektowania. Dostępne opcje: Poziomo, Pionowo, Oba kierunki i Brak.

*Rotate*: Umożliwia wybranie kierunku ułożenia pliku obrazu w chwili projektowania. Dostępne kierunki: 0°, 90°, 180° i 270°.

**Przykład:** Użytkownik może zrobić zdjęcie części podłogi fabryki, lub np. zbiornika, a następnie wykorzystać je w ekranie Rejestratora zamiast symboli domyślnych.

Z Polem obrazu 1 na ekranie1 powiązany jest np. plik mapy bitowej o nazwie sunset.jpg. Jeśli użytkownik chce wykorzystać ten sam obraz sunset.jpg w ekranie2, nie powinien tworzyć pola obrazu i ponownie łączyć z nim pliku sunset.jpg. Ponieważ zasoby o nazwie "sunset" już są dostępne, jeśli użytkownik spróbuje wykorzystać ten sam obraz w innym miejscu, może nie mieć takiej możliwości – pokazany zostanie komunikat o błędzie. Jeśli użytkownik faktycznie potrzebuje zastosować ponownie ten sam obraz, powinien skopiować pole obrazu1 znajdujące się w ekranie1 i wkleić je w ekranie2.

## **1.3.19** Symbole graficzne

Możliwe jest wybieranie w ekranach takich symboli, jak Zbiornik, Silnik, itp... Symbole podstawowe są dostępne w oprogramowaniu edycyjnym rejestratora i uwzględniają poniższe kategorie symboli.

#### Kategorie symboli

	Kategoria	Symbole	Kolory	Ilość
1	Strzałki	7	6	42
2	Dmuchawy	5	6	30
3	Kotły	4	6	24
4	Przenośniki	6	6	36
5	Przyrządy – True Color	7	С	7
6	Lampy	4	6	24
7	Transport bliski i przeładunek materiałów	8	С	8
8	Silniki	4	6	24
9	Natura – True Color	6	С	6
10	Biuro – True Color	7	С	7
11	Rury	10	6	60
12	Zasilanie – True Color	7	С	7
13	Pompy	5	6	30
14	Przyciski	8	6	48
15	Zbiorniki	5	6	30
16	Zawory	8	6	48
17	Pojazdy – True Color	6	С	6

C = True Color
Toolbox	ť	
Basic objects		
Enhanced objects		
SymbolFactory		Motors
Graphics		Nature
😑 C:\Program Files\Panel Studio\Basic Sy	ymbols	Office
Arrows		- Pipes
Blower		Power
Boilers		- Pumps
Conveyors		Push buttons
Instruments		- Tanks
Lamps		Valves
Material Handling		Vehicles



# Punktów kursora należy użyć by zmienić wielkość

Niektóre z symboli są dostępne w 6 różnych kolorach: czerwonym, zielonym, żółtym, niebieskim, brązowym i szarym. Wszystkie symbole stanowią grafikę wektorową, dzięki czemu zajmują mniej pamięci i zachowują wyższą jakość. W chwili projektowania w siatce właściwości możliwe jest ustawienie przezroczystość symbolu. Przezroczystość oznacza, że sam kolor ekranu będzie pokazywany jako kolor tła. Ponadto, zmiana koloru tła symbolu jest możliwa w chwili projektowania i w czasie działania.

Sposób ustawienia przezroczystości symbolu z siatki właściwości

	🔜 Band Editor		×
	Members: 0 Band1	Band2's Properties: Appearance BackColor Transpar Image BitmapFile arrow1-b.wmf Flip None Botate 0	ent
		Notate     U       ✓ Value     100       ✓ Visibility     Visible	
Behavior		BackColor	
Animatio False;0, 0;0, 0;0;10 Bands (Collection)	Add Remove		
TagBindii		OK Cancel	

Należy kliknąć ... we Wstęgach, a następnie wybrać Kolor tła = Przezroczysty.



Rys.: Kolor tła = Przezroczysty



Rys.: Kolor tła = Zielony kolor

Ponieważ wszystkie symbole to grafika wektorowa, przy powiększaniu nie tracą swojej jakości.

Kiedy zainstalowane jest oprogramowanie edycyjne rejestratora, wszystkie symbole podstawowe będą znajdować się w folderach domyślnych C:\Program Files\Recorder Editing Software\Recorder Editing Software\Basic Symbols.

Niemniej, jeśli projektant aplikacji ma dowolne dodatkowe symbole, mogą one zostać umieszczone w folderach i zapisane obok standardowych symboli podstawowych w lokalizacji pokazanej powyżej.

**Przykład:** Użytkownik może utworzyć folder o nazwie "Niestandardowy" i skopiować go do lokalizacji C:\Program Files\Recorder Editing Software\Basic Symbols.

Możliwe jest ustawienie lokalizacji symboli graficznych w oprogramowaniu rejestratora. W pasku Menu kliknąć "File" (plik), wybrać "Environment" (środowisko), a następnie wybrać "Graphics path" (lokalizacja grafiki), aby wszystkie te elementy zostały pokazane w strukturze drzewa bezpośrednio w edytorze rejestratora oraz by nie było konieczności importowania tego rodzaju symboli z wy-korzystaniem specjalnego elementu "Picture Box" (pole obrazu).



General	Environment
Download and Upload Snap and Grid Object default setting	Language English  TextFont Microsoft Sans Seril, 9.75pt, style=Bold
	DateTimeFormat
	DateFormat dd-MM-yy 26-12-11
	TimeFormat h:mm:ss tt 💽 2:36:37 PM
	Path
	Project
	Graphics
	Security
	Password
	Confirm

Kiedy symbol zostanie wybrany z Grafiki w Rejestratorze, i jeśli zachodzi taka potrzeba, możliwe jest przerzucenie go lub obrócenie o 0<sup>0</sup>, 90<sup>0</sup>, 180<sup>0</sup> i 270<sup>0</sup>.

🔜 MyPicture1 Configuration			
General	Animation	Bands	Common
	TagBinding	9	
✓			

#### Właściwości

Tag binding: Jeśli w przypadku symbolu w czasie działania konieczna jest animacja, należy wybrać tag analogowy.

General	Animation	Bands	Common	
Mov	ement			
⊡ E	nableMove			
Ste	rtPosition			EndPositio
	×			×
	0			10
	Y			Y
	0			20
Tag	Value			
	From			To
	0			10

*Movement*: Wybrać Enable/Move (włącz/przenieś), a następnie wprowadzić w pikselach położenie początkowe i końcowe X oraz Y. *Tag Value*: Jest ona powiązana z położeniem Początkowym i Końcowym.

Np.: Rejestrator 7" (wysoka wydajność), rozdzielczość ekranu = 800 X 480, instalacja pozioma, szerokość = 800, wysokość = 480. Kiedy wartość tagu zmieni się z 0 na 100, w czasie działania symbol ma być przeniesiony z lewej strony na prawą na ekranie.

eneral Animation Bands Cor	nmon
Movement	
EnableMove	
StartPosition	EndPosition
×	×
0	800
Y	Y
0	0
Tag Value	Te
From	10
0	100

Aby przenieść symbol z Lewej na Prawą stronę, należy ustawić położenie Początkowe i Końcowe współrzędnych X w pikselach. Współrzędne Y nie muszą być w tym przypadku ustawiane.

Wartość tagu = 0 odpowiada położeniu Początkowemu (X).

Wartość tagu = 1000 odpowiada położeniu Końcowemu (X).

Np.: Rejestrator 7" (wysoka wydajność), rozdzielczość ekranu = 800 X 480, instalacja pozioma, szerokość = 800, wysokość = 480. Kiedy wartość tagu zmieni się z 0 na 100, w czasie działania symbol ma być przeniesiony z góry na dół na ekranie.

aeneral An	imation Band	ls Common		
Movem	ent			
🗹 Ena	bleMove			
StartF	osition		EndPosition	
×	<		X	_
0	)		0	
Y	·		Y	
C	)		480	
Tag Val	ue			
F	rom		To	
0	)		100	

Np.: Rejestrator 7" (wysoka wydajność), rozdzielczość ekranu = 800 X 480, instalacja pozioma, szerokość = 800, wysokość = 480. Kiedy wartość tagu zmieni się z 0 na 100, w czasie działania symbol ma być przeniesiony z góry po lewej na dół po prawej na ekranie.

😸 MyPicture1 Configuration	
General Animation Bands Commo	n
Movement  EnableMove  StartPosition  X  0  Y  0  T  D  L  L	EndPosition X 800 Y 480
From 0	To 100
MyPicture1 Configuration	X
General Animation Bands Commo BandCount	n
Band1 BackColor	Visible
BitmapFile arrow1-b.wmf	ImageLayout
Flip None	Rotate

*Band Count*: Umożliwia zdefiniowanie wstęg dla animacji symbolu w czasie działania. Maksymalna, obsługiwana liczba wstęg to 32. *Back Color*: Umożliwia zdefiniowanie Koloru tła symbolu wyświetlanego w określonej wstędze w czasie działania.

Visible: Umożliwia zdefiniowanie widoczności symbolu w określonej wstędze w czasie działania.

*Image*: Umożliwia wybranie różnych plików obrazu, jeśli zachodzi potrzeba wyświetlenia ich w określonych wstęgach w czasie działania.

*Flip*: Umożliwia zdefiniowanie położenia przerzucenia symbolu w określonej wstędze w czasie działania. Dostępne opcje: Brak, Poziomo, Pionowo oraz W obu kierunkach.

	Flip=None	Rotate=0
Rotate=0	F	Flip=None
Rotate=90		Flip=Horizontal
Rotate=180	J	Flip=Vertical
Rotate=270	Ŀ	Flip=Both

*Rotate*: Umożliwia obrócenie symbolu w dowolnym, wstępnie zdefiniowanym kierunku w określonej wstędze w czasie działania. Dostępne opcje: 0°, 90°, 180° i 270°.

**Przykład:** Poziom cieczy w zbiorniku. Kiedy wartość tagu = 0, pokazana powinna zostać strzałka skierowana w dół oznaczająca trwające opróżnianie zbiornika, a gdy wartość tagu = 1, pokazana powinna być strzałka skierowana w górę oznaczająca trwające napełnianie zbiornika.

ieneral Animation Bands Co	ommon
BandCount	
2	
Band1	
BackColor	Visible
Image RitmacFile	In and sup d
attow5-t wrof	None
Transparent	and prone.
Transparent	TransparentColor.
Flip	Rotate
None	• 0 •
Band2	
BackColor	Visible
Image	
BitmapFile	ImageLayout
arrow5-r.wmf	None M
Transparent	
Transparent	TransparentColor
Flip	Rotate
None	180 💌
Value	





# 1.3.20 Generator symboli

Symbol Factory® (generator symboli) zawiera ponad 4000 symboli podzielonych na 64 kategorie.

Nr	Kategoria	Symbole	Nr	Kategoria	Symbole
1	Przyciski 3D, itp.	73	35	Obróbka skrawaniem	90
2	Klimatyzacja	140	36	Mapy i flagi	23
3	Architektura	49	37	Transport bliski i przeładunek materiałów	118
4	Strzałki	63	38	Górnictwo	63
5	Elementy sterowania i wyposażenie ASHRAE	100	39	Różne rury	39
6	Przewody ASHRAE	86	40	Różne symbole 1	57
7	Rury ASHRAE	49	41	Różne symbole 2	79
8	Kształty podstawowe	86	42	Mieszalniki	24
9	Dmuchawy, itp.	34	43	Silniki	38
10	Kotły	36	44	Natura	71
11	Budynki	42	45	Interfejs operatora	28
12	Substancje chemiczne	50	46	Panele	14
13	Sprzęt komputerowy	38	47	Rury	82
14	Klawisze komputerowe	68	48	Urządzenia fabryczne	52
15	Pojemniki	56	49	Zasilanie	61
16	Urządzenia sterujące	35	50	Chłodzenie technologiczne	20
17	Przenośniki, taśmy	40	51	Ogrzewanie technologiczne	61
18	Przenośniki, różne	26	52	Masa włóknista i papier	35
19	Przenośniki, proste	56	53	Ротру	99
20	Kanały	51	54	Bezpieczeństwo	27
21	Instalacje elektryczne	83	55	Skale	36
22	Obróbka wykańczająca	45	56	Rury segmentowe	41
23	Przewody elastyczne	24	57	Czujniki	55
24	Przepływomierze	35	58	Przekroje zbiorników	23
25	Żywność	72	59	Zbiorniki	145
26	Produkcja ogólna	68	60	Tekstury	181
27	Grzanie	108	61	Zawory	73
28	HVAC	74	62	Pojazdy	41
29	Ikony i mapy bitowe	159	63	Woda i ścieki	112
30	Przemysł inny	19	64	Druty i kable	21
31	Symbole międzynarodowe	42		Razem	4045
32	Symbole ISA	183			
33	Symbole ISA (3D)	123			
34	Laboratorium	23			

Korzystając z oprogramowania edycyjnego rejestratora z generatora symboli wybrać można jedynie pierwszy symbol. Jeśli użytkownik potrzebuje wszystkich symboli, powinien zamówić Oprogramowanie Edycyjne Rejestratora Plus, a producent dostarczy klucz sprzętowy USB umożliwiający dostęp do ponad 4000 grafik generatora symboli.

Tag analogowy może zostać powiązany z grafiką generatora symboli, której kolory mogą być zmieniane w czasie działania. Maksymalna, obsługiwana liczba wstęg to 50.



#### Czas projektowania

W czasie projektowania projektant aplikacji może zmieniać kolory symboli.

Przykład: Zmiana koloru zbiornika ze standardowego szarego na zielony.

#### Zadanie: Umieścić symbol na ekranie



W polu narzędzia kliknąć "Symbol Factory" (generator symboli), a następnie przeciągnąć i upuścić w ekranie standardowy element sterowania.



#### Zadanie: Zwiększyć rozmiar symbolu

Wybrać symbol znajdujący się na ekranie. Zostanie on zaznaczony jak na Rys. 2.

Następnie, przesunąć mysz do kwadratowego wskaźnika, aż pokaże się strzałka. Kliknąć i przytrzymać lewy klawisz myszy i przeciągnąć, by zwiększyć rozmiar symbolu wedle potrzeby. Po zakończeniu symbol powinien wyglądać jak na Rys. 4. Można również wprowadzić wielkość w pikselach w siatce właściwości, jak pokazano na rysunku.

Ξ	Size	120, 100
	Height	100
	Width	120

Zadanie: Zmienić kategorię symbolu



Przeciągnąć i upuścić element generatora symboli w ekranie.

Kliknąć 🖪, a następnie Właściwości Symbol Factory.NET.

Można również wybrać element generatora symboli poprzez pojedyncze kliknięcie (lewy klawisz) myszy, przytrzymanie kursora na symbolu, następnie dwukrotne kliknięcie (lewy klawisz) myszy w celu otwarcia właściwości symbolu. Wyświetlony zostanie poniższy ekran.



Wybrać żądaną kategorię i symbol, a następnie kliknąć przycisk "OK". Symbol zostanie umieszczony na ekranie.

Aby otworzyć plik pomocy typu Chm (po angielsku) odnoszący się do generatora symboli, w powyższym ekranie należy kliknąć Help (pomoc).

StandardControl Tasks Symbol Factory .NET Properties	
StandardControl Tasks Symbol Factory .NET Properties	
Symbol Factory .NET Properties	
	1 3
. • ( 💮 )) - • · · · · · · · · · · · · ·	1
$M \sim M$ - Let e e e e e e e e e e e e e e e e e e	1.12
	1
	1.17
	-
Symbol Factory DotNet	۲.
	=
No category (*, CAT2) files were found in Category, Files.	
in a category ( remer neo real and category ) noor	
Perhaps you should reinstall this product.	
a a a car a l	
OK	

Jeśli wyświetlony zostanie powyższy komunikat o błędzie, będzie to oznaczało, że konieczne jest ponowne zainstalowanie generatora symboli.

#### Style

Umożliwia zdefiniowanie stylu symbolu w chwili projektowania.

🗣 Symbo	l Facto	ory .NET Property Pag	e
Symbols	Style	Animations	

Kliknąć "Style" (styl), wyświetlony zostanie poniższy ekran.

	Fill Color FillColorMode : FillColor	Original	Defaults About
	Background BackStyle : BackColor :	Transparent	
Drientation Flip : None	Blink BlinkMode : BlinkSpeed	NoBlink	
Padding: 0	BlinkColor :		

Rys.: Ustawienia domyślne Stylu

#### **Orientation:**

Flip: Umożliwia przerzucenie symbolu w chwili projektowania. Dostępne opcje: Poziomo, Pionowo, Oba kierunki i Brak.





Przerzuć = Brak

Przerzuć = Poziomo

Rotation: Umożliwia obrócenie symbolu w chwili projektowania. Dostępne opcje: 0º, 90º, 180º and 270º.

*Padding*: Zazwyczaj wybrana jest tu opcja 0. Umożliwia zmniejszenie rozmiaru symbolu w ramach wybranego obszaru. *Stretch*: Umożliwia rozciągnięcie symbolu w ramach wybranego obszaru.

# Kolor wypełnienia:

Fill color mode: Dostępne opcje: Oryginalny, Zacieniowany, Jednolity i Pusty.



Tryb koloru wypełniania: Oryginaly Zacieniowany Jednolity Pusty Kolor wypełnienia: Brak Zielony Zielony Brak

*Fill color*: Umożliwia zdefiniowanie koloru, który będzie wykorzystany w trybach wypełnienia kolorem Shaded (zacieniowany) i Solid (jednolity).

#### Tło:

*Back Style*: Dostępne opcje: Przezroczysty i Nieprzezroczysty. Transparent (przezroczysty) oznacza, że w przypadku danego symbolu jako kolor tła wykorzystany będzie kolor ekranu. Opaque (nieprzezroczysty) oznacza, że dla danego wybranego symbolu możliwe jest ustawienie innego koloru tła.

*Back color*: Umożliwia zdefiniowanie koloru tła, gdy styl koloru tła = Opaque (nieprzezroczysty).

#### Miganie:

Blink mode: Dostępne opcje: Brak migania, Miganie niewidoczne, Miganie zacieniowanie i Miganie jednolite.

*NoBlink* (Brak migania): Miganie symbolu nie jest żądane w chwili projektowania lub w czasie działania. Blink Speed (szybkość migania) i Blink color (kolor migania) = nie są dostępne w przypadku wybrania tej opcji.

*BlinkInvisible* (Miganie niewidoczne): Symbol będzie się pojawiał i znikał cyklicznie zarówno w chwili projektowania, jak i w czasie działania, zgodnie z Szybkością migania. Blink color (kolor migania): niedostępny w przypadku wybrania niniejszej opcji.

*BlinkShaded* (Miganie zacieniowanie): Symbol będzie naprzemiennie migał w maksymalnie dwóch kolorach zarówno w chwili projektowania, jak i w czasie działania, zgodnie z Szybkością migania.

#### Przykład:

Tryb koloru wypełnienia = Zacieniowany, Kolor = Zielony

Ustawienie zacieniowania migania: Tryb migania = Miganie zacieniowane, Szybkość migania = Średnia\_800, Kolor migania = Niebieski

W tej sytuacji, najpierw wyświetlony będzie symbol zacieniowany na zielono, następnie, po upływie czasu ustawionego w Szybkości migania, jego kolor zostanie zmieniony na niebieski.

*Blink speed*: Umożliwia zdefiniowanie szybkości migania. Dostępne opcje: Szybka\_400, Średnia\_800, Wolna\_1200. W tej opcji czas jest ustawiany w *ms*.

Blink color: Umożliwia zdefiniowanie koloru tła.



Zazwyczaj miganie nie jest wykorzystywane w chwili projektowania. Domyślne ustawienia podane zostały poniżej.

1. Tryb koloru wypełniania = Oryginalny. Jeśli dla danego symbolu żądany jest inny kolor, należy wybrać Tryb koloru wypełnienia= = Zacieniowany, a następnie określić Kolor wypełnienia.

- 2. Domyślnie Styl koloru tła = Przezroczysty.
- 3. Domyślnie Tryb migania = Brak migania.

#### Animacja

Umożliwia zdefiniowanie animacji dla symbolu, która będzie widoczna w czasie działania w Rejestratorze.

#### Tryb animacji:

Umożliwia zdefiniowanie trybu animacji. Dostępne opcje: Wypełnienie kolorem-analogowe, Wypełnienie kolorem-dyskretne, Wypełnienie kolorem-analogowe, całkowite.

AnalogColorFill (Wypełnienie kolorem-analogowe): Tę opcję należy wybrać, jeśli powiązany ma zostać tag analogowy. Następnie należy zdefiniować wstęgę dla kolorów. Na przykład: od 0 do 10, Color (kolor) = Yellow (żółty), 10-90, Color (kolor) = Green (zielony), 90-100, Color (kolor) = Red (czerwony), itp. (Aby dowiedzieć się więcej, patrz następna część "Sposób działania punktów przerwania".)

DiscreteColorFill (Wypełnienie kolorem-dyskretne): Tę opcję należy wybrać, jeśli w czasie działania do tagu powiązanego z symbolem mają być przesyłane wartości dyskretne, takie jak 1, 2, 3..., związane z wyświetlaniem różnych kolorów. (Aby dowiedzieć się więcej, patrz część "Sposób działania punktów przerwania".)

AnalogIntegerColorFill (Wypełnienie kolorem-analogowe, całkowite): Ta opcja jest zbliżona do Analog color fill, jednak do tagu powiązanego z symbolem przesyłane są wyłącznie wartości całkowite. (Aby dowiedzieć się więcej, patrz część "Sposób działania punktów przerwania".)

Band count: Umożliwia zdefiniowanie liczby wstęg wymaganych dla wybranego trybu Animacji.

*Styles*: Umożliwia zdefiniowanie stylu symboli. Dostępne opcje: Oryginalny, Zacieniowany, Jednolity, Miganie niewidoczne, Miganie zacieniowanie i Miganie jednolite. Zostały one objaśnione powyżej.

#### 1.3.20.1 Sposób działania punktów przerwania

Punkty przerwania polegają na tym, że gdy właściwość elementu ulegnie zmianie, wyświetlona będzie określona animacja. Jeśli zmiana taka będzie mieściła się w zdefiniowanych parametrach (patrz poniżej), uruchomiona zostanie animacja.

Należy pamiętać: Zrzuty ekranów pokazane w poniższym przykładzie oparte są na standardowym elemencie kontroli Symbol Factory .NET, jednak te same zasady mają zastosowanie do elementu sterowania przekroju.

W oparciu o ustawienie Trybu animacji zdefiniować można dwa typy animacji: Analog Break Points (analogowe punkty przerwania) i Discrete Break points (dyskretne punkty przerwania)

Analogowe punkty przerwania (Animation Mode [tryb animacji] = Analog integer color fill [Wypełnienie kolorem-analogowe, całkowite] lub Analog color fill [Wypełnienie kolorem-analogowe])

Analogowe punkty przerwania są definiowane jako wartości, których pojawienie się uruchamia animację w przypadku, gdy właściwość elementu osiągnie taki poziom. Zależnie od elementu i ustawienia Trybu animacji konieczne będzie zmodyfikowanie różnych właściwości. Właściwości te to:

Element	Ustawienie trybu animacji	Właściwość, której zmiana uruchamia animację	
Standardowy	AnalogColorFill (Wypełnienie kolorem-analogowe)	AnalogValue1 (WartośćAnalogowa1)	
Standardowy	AnalogIntegerColorFill (Wypełnienie kolorem-analogowe, całkowite)	AnalogIntValue1 (AnalogowaWartośćCałkowita1)	
Przekrój	AnalogColorFill (Wypełnienie kolorem-analogowe)	Level (Poziom)	
Przekrój	AnalogIntegerColorFill (Wypełnienie kolorem-analogowe, całkowite)	LevelInt (PoziomWartościCałkowitej)	

Liczba i kolejność punktów przerwania

Liczba punktów przerwania dostępnych dla użytkownika to liczba zdefiniowanych wstęg minus 1. Ponieważ punkt przerwania jest definiowany jako punkt, który zmienia animację, należy pamiętać, by punkty przerwania uporządkować od wysokich do niskich. Gdy na przykład wyświetlony zostanie następujący ekran:



Kiedy wartość właściwości zmieni się, w elemencie sterowania zajdą następujące zdarzenia:

Wartość właściwości	Aktywna wstęga	Wygląd elementu
Poniżej 10	Wstęga5	Miganie zacieniowane na czerwono
od 10 do < 20	Wstęga4	Wyświetlenie zacieniowane na żółto
od 20 do < 80	Wstęga3	Oryginalny
od 80 do < 90	Wstęga2	Wyświetlenie zacieniowane na żółto
Powyżej 90	Wstęgal	Miganie zacieniowane na czerwono

Jeśli punkty przerwania nie zostaną uporządkowane w kolejności malejącej, wyniki będą nieprzewidywalne.

Dyskretne punkty przerwania (Tryb animacji = Wypełnienie kolorem-dyskretne)

Dyskretne punkty przerwania tak na prawdę nimi nie są – zamiast tego uruchamiają animację, jeśli w "DiscreteValue" (wartość dyskretna) elementu w BandsCollection (kolekcja wstęg) ustawiona jest opcja true (prawda).

Jednocześnie ustawić można kilka właściwości DiscreteValue (wartość dyskretna). W jaki sposób więc element ustala animację jaka ma być wyświetlona? Dokonuje tego na podstawie priorytetów nadawanych animacjom w oparciu o ich kolejność w BandsCollection (kolekcja wstęg). Jeśli w DiscreteValue (wartość dyskretna) pierwszej wstęgi w kolekcji (domyślnie: Wstęga1) ustawiona jest opcja True (prawda), wtedy wyświetlona będzie jej animacja, niezależnie od tego dla której jeszcze wstęgi ustawiona jest ta opcja w DiscreteValue. Inny przykład: jeśli True jest ustawione w DiscreteValue Wstęgi2 oraz Wstęgi5, pokazana zostanie animacja zdefiniowana dla Wstęgi2.

Biorąc więc pod uwagę poniższą definicję pięciu wstęg:



Oto animacje, które zostaną pokazane w oparciu o różne wartości Discrete Value (wartość dyskretna).

Wartość dyskretna Wstęgil	Wartość dyskretna Wstęgi2	Wartość dyskretna Wstęgi3	Wartość dyskretna Wstęgi4	Wartość dyskretna Wstęgi5	Wygląd elementu	
True (prawda)	False (fałsz)	False (fałsz)	False (fałsz)	False (fałsz)	Miganie zacieniowane na czerwono (Wstęga1)	
False (fałsz)	True (prawda)	False (fałsz)	False (fałsz)	False (fałsz)	Zacieniowanie na żółto (Wstęga2)	
False (fałsz)	False (fałsz)	True (prawda)	False (fałsz)	False (fałsz)	Oryginalny (Wstęga3)	
False (fałsz)	False (fałsz)	False (fałsz)	True (prawda)	False (fałsz)	Zacieniowanie na pomarańczowo (Wstęga4)	
False (fałsz)	False (fałsz)	False (fałsz)	False (fałsz)	True (prawda)	Miganie zacieniowane na czarno (Wstęga 5)	
True (prawda)	Miganie zacieniowane na czerwono					
False (fałsz)	True (prawda)	True (prawda)	True (prawda)	True (prawda)	Zacieniowanie na żółto (Wstęga2)	
True (prawda)	False (fałsz)	False (fałsz)	False (fałsz)	True (prawda)	Miganie zacieniowane na czerwono (Wstęga1)	
False (fałsz)	Oryginalny (brak aktywnej wstęgi)					

## 1.3.21 Narzędzia projektowe

Project	Help	
Build	l.	F6
Build	And Offline Simulation	F7
Build	And Online Simulation	F8
Onlin	e Simulation	
Stop		
Build	And Download	
Dow	nload	
Proje	ect Status	

#### 1.3.22 Kompilacja

Kiedy projekt zostanie pomyślnie ukończony, tworzy kompilację, która musi zostać przesłana do Rejestratora. Jeśli podczas przygotowania kompilacji wystąpią błędy, zostanie to pokazane w oknie, tuż pod obszarem roboczym ekranu. Jeśli Produkt nie jest widoczny pod obszarem roboczym ekranu, należy go wybrać otwierając Menu, "View" (widok), a następnie klikając "Output" (produkt) lub stosując "Reset window layout" (resetuj układ okna) z Menu – "View" (widok).

Output	
Screens preparing Screen1 images 0 / 0 UserScripts checking Objects checking Alarms checking Scheduler checking Datalogs checking Recipes checking Build started	objects 0 / 0
Dunu succeeueu.	

Po utworzeniu kompilacji, jeśli w oknie Produktu pokazana zostaną błędy, nie należy podejmować próby pobrania aplikacji z komputera PC do Rejestratora, ani zapisana jej w pamięci przenośnej flash USB w celu przeniesienia do Rejestratora. Zanim aplikacja zostanie przeniesiona do Rejestratora najpierw należy usunąć wszystkie błędy i upewnić się, że nie są one już obecne.

#### 1.3.23 Kompilacja i symulacja offline

Najpierw tworzona jest kompilacja, a następnie uruchamiana jest symulacja offline.

Służy to sprawdzeniu aplikacji na komputerze PC zanim zostanie ona pobrana do Rejestratora, bez podłączania PLC do komputera PC czy Rejestratora. Aby sprawdzić jak aplikacja zachowuje się w czasie działania w komputerze PC, można wprowadzić wartości do tagów korzystając z tabeli (aplikacja nie jest pobierana do Rejestratora i PLC nie jest podłączany).

📰 OffLine	OffLine Simulator				
Tag	CurrentVal	SetVal			
Tag1	12				
Tag2	0				
Tag3	0				
Tag4	0.0788529868553987				
Tag5	58.4416722356357				
Tag6	0				
Tag7	0.39426493427699				
Tag8	0.39426493427699				
Tag9	0				
Tag10	0		-		

Wartość należy wprowadzić w kolumnie "SetVal" (ustaw wartość) i nacisnąć klawisz Enter znajdujący się na klawiaturze. Polecenie zostanie przyjęte. Wartość będzie pokazana w kolumnie "CurrentVal" (bieżąca wartość). Użytkownik będzie mógł wtedy obejrzeć wprowadzone wartości w obiektach powiązanych z określonymi tagami.

Korzystne jest dość częste uruchamianie symulacji offline, np. co kilka godzin lub po zakończeniu edycji określonego ekranu, by sprawdzić jak aplikacja działa w Rejestratorze. Takie postępowanie umożliwia łatwe lokalizowanie błędów i naprawienie ich, co pozwala oszczędzić czas.

#### 1.3.24 Stop

Umożliwia zatrzymanie symulacji programu w komputerze PC. Kiedy w komputerze PC uruchomiona jest symulacja offline, aby ją zatrzymać, należy kliknąć ikonę 🔞 .



# A

Jeśli w komputerze PC symulacja offline lub online jest już uruchomiona i użytkownik spróbuje ponownie ją uruchomić, w kompilacji wystąpi błąd. Wyświetlony zostanie komunikat o błędzie podobny do poniższego.

#### Ekran1:

#### Kompilacja uruchomiona....

Nie można zapisać w pliku Produktu "C:\Program Files\Project\Recorder\Panel.exe" "Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on już używany przez inny proces".

#### Błąd kompilacji

Jeśli powyższy komunikat zostanie pokazany, należy kilka razy kliknąć ikonę Stop 🤷, a następnie sprawdzić czy ikona 💷 nie jest dostępna w pasku zadań. Ponownie jednokrotnie kliknąć "Build" (kompilacja) i uruchomić symulację.

## 1.3.25 Kompilacja i pobieranie

Umożliwia najpierw utworzenie, a następnie pobranie aplikacji z komputera PC do Rejestratora.

#### 1.3.26 Pobieranie

Umożliwia pobranie aplikacji z komputera PC do Rejestratora.

Dostępne opcje:

i) z komputera PC do Rejestratora poprzez Ethernet,

ii) z dysku wymiennego do Rejestratora poprzez pamięć przenośną flash USB.

#### Z komputera PC do Rejestratora poprzez Ethernet:

Po utworzeniu aplikacji należy utworzyć kompilację w komputerze PC (należy sprawdzić czy nie zawiera ona błędów!).

Kabel Ethernet podłączyć do komputera PC i Rejestratora.

W oprogramowaniu edytora ustawić środowisko pobierania poprzez Ethernet i wprowadzić adres IP Rejestratora. W Environment (środowisko), w Download (pobieranie) wybrać opcję "Ethernet", a następnie kliknąć przycisk "OK".

W oprogramowaniu edytora kliknąć "Project" (projekt), a następnie "Download" (pobieranie) lub ikonę 🗔 .

Umożliwia skompilowanie i przesłanie aplikacji z komputera PC do Rejestratora. Jeśli podczas kompilowania wystąpią błędy, konieczne będzie ich naprawienie zanim aplikacja będzie mogła zostać ponownie pobrana.

🔚 Environment		
General Download and Upload Snap and Grid	e i	-
Object default setting	Connection	Ethernet
	-	
	Ethernet	
	IP	192.168.0.203

#### Z dysku wymiennego do Rejestratora

Po utworzeniu aplikacji należy utworzyć kompilację w komputerze PC (należy sprawdzić czy nie zawiera ona błędów!).

Pamięć przenośną flash USB podłączyć do komputera PC korzystając z portu USB.

W oprogramowaniu edycyjnym rejestratora ustawić środowisko pobierania poprzez dysk wymienny. W Environment (środowisko), w Download (pobieranie) wybrać opcję "Removable disk" (dysk wymienny), a następnie kliknąć przycisk "OK".

W oprogramowaniu edycyjnym rejestratora kliknąć "Project" (projekt), a następnie "Download" (pobieranie) lub ikonę 🗔 .

Umożliwi to przesłanie aplikacji z komputera PC do pamięci przenośnej flash USB.

Pamięć przenośną flash USB włożyć do Rejestratora.

Włączyć zasilanie Rejestratora. Wcisnąć "Load" (załaduj), wybrać ścieżkę plików projektu, a następnie wcisnąć przycisk "Load" (załaduj) znajdujący się obok wybranej ścieżki.

Umożliwi to przesłanie aplikacji z pamięci przenośnej flash USB do Rejestratora.

INTROL sp. z o.o., ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, tel.: 32 789 00 18, faks: 32 789 00 10, e-mail: temperatura@introl.pl, www.introl.pl

#### Z komputera PC do Rejestratora poprzez konwerter USB do Ethernet

W przypadku niedrogich modeli Rejestratora opcję stanowi Ethernet. Użytkownik może nabyć konwerter USB do Ethernet, dzięki czemu będzie mógł pobierać aplikację z komputera PC do Rejestratora poprzez Ethernet. Kiedy konwerter USB do Ethernet jest podłączony do Rejestratora, adres IP jest widoczny na samym Rejestratorze dzięki informacjom o systemie, podobnie jak w przypadku wbudowanego portu Ethernet.

Uwagi: Konwerter USB do Ethernet jest przeznaczony wyłącznie do pobierania aplikacji z komputera PC do Rejestratora.

#### 1.3.27 Status projektu

🔡 Project Status			
	Total		
Tag	0		
Objects	1		
Image	0		
Connection	0		
Alarm	0		
Recipe	0		
DataLog	0		
Scheduler	0		
UserScript	0		
Security	1		
Language	1		
Project designed time			
0 Days	0 Hours	0 Minutes	

Umożliwia zarządzanie projektem – podaje wartości graniczne i użycie obiektów.

Project used time: Pokazuje przez jaki czas projekt pozostawał otwarty w celu dokonywania edycji.

# 2. SERWER SIECI WEB

Umożliwia podglądanie Rejestratora elektronicznego z lokalizacji zdalnej poprzez Internet.



# 2.1 Wymagania

#### 2.1.1 Sprzęt

Zalecany sprzęt: Komputer PC wyposażony w procesor 3G GHz, 512 MB pamięci RAM. 5,0 GB wolnego miejsca na dysku twardym. Port Ethernet, złącze żeńskie RJ45.

#### 2.1.2 System operacyjny

Systemy operacyjne bazujące na Windows, Windows XP, Windows 7, Windows 8, itp.. Obsługiwane są systemy operacyjne 32 bitowe i 64 bitowe.

#### 2.1.3 Wymagania dotyczące przeglądarki

Internet Explorer 10 lub późniejsza.

Google Chrome.

#### 2.1.4 Wymagania dotyczące adresu IP

Rejestrator wymaga statycznego adresu IP.

Statyczny adres IP można uzyskać od usługodawcy internetowego (ISP). Tego rodzaju adres IP powinien być unikalny w sieci. Kiedy adres IP zostanie skonfigurowany w Rejestratorze należy najpierw skorzystać z instrukcji PING w Wierszu poleceń DOS, by sprawdzić czy Rejestrator i komputer PC mogą swobodnie się komunikować poprzez Internet.

ex Command Prompt
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
E:\Documents and Settings\Mahi>ping 192.168.0.11
Pinging 192.168.0.11 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.11: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.0.11: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.0.11: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.0.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.0.11: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms
E:\Documents and Settings\Mahi>_

Rys.: Odpowiedź z Rejestratora na instrukcję PING z komputera PC

#### 2.2 Sposób konfigurowania ustawień serwera sieci Web

Aby móc korzystać z aplikacji serwera sieci Web w Rejestratorze serii PR, należy skonfigurować w nim statyczny adres IP i aktywować serwer sieci Web.

#### 2.2.1 Sposób konfigurowania statycznego adresu IP



W Configuration (konfiguracja) wybrać "Communication" (połączenie), a następnie wcisnąć przycisk "Enter".



Wybrać typ adresu IP = zdefiniowany przez użytkownika.

W ustawieniach Ethernet wprowadzić adres IP, maskę podsieci, domyślną bramę, ustawienia serwera DNS.

Uwagi: Należy pamiętać, by wprowadzić globalny, unikalny, statyczny adres IP otrzymany od usługodawcy internetowego.

#### 2.2.2 Sposób aktywowania serwera sieci Web



W Menu połączenia wybrać Menu serwera sieci Web.

Aby móc korzystać z aplikacji serwera sieci Web w Rejestratorze, należy aktywować serwer sieci Web.

Configura	tion	mem SD 14:43:07 78% 100% 03/10/14
	Configurat	ion
Save	- Channel - AI - DI	-
Load	DO Display Timer	-
Default	Clock Communication Instrument Password: *******	
	- Demo: Enable - Auto-Output - System Information	
		*

Po ukończeniu powyższych kroków wcisnąć najpierw przycisk "BACK" (wstecz), a następnie "Home" (strona główna), by powrócić do menu głównego. Ustawienia konfiguracji zostaną zapisane w Rejestratorze. Rejestrator jest teraz przygotowany dla aplikacji serwera sieci Web.

## 2.3 Sposób podglądania danych rejestratora na komputerze PC poprzez serwer sieci Web:

Rejestrator elektroniczny podłączyć do Internetu.

W komputerze PC otworzyć przeglądarkę (IE 10 lub Google Chrome).



W pasku adresu przeglądarki wprowadzić adres IP Rejestratora.

Format: http://192.168.1.111

Będzie można teraz przeglądać ekrany Rejestratora elektronicznego w przeglądarce, jak zostało to pokazane poniżej.



Ekran zawiera wartości w czasie rzeczywistym wszystkich kanałów, np. AI, Matematyczne, Liczniki, Przyrządy sumujące, Alarmy w czasie rzeczywistym, Alarmy historyczne, stan Wejść cyfrowych, Wyjścia cyfrowe, Wyjścia analogowe, Liczniki, Przyrządy sumujące, itp..



Aby podejrzeć podsumowanie wszystkich danych na jednym ekranie, należy wcisnąć Overview (przegląd).

Memi		Realtime		Overview	
	159.4	257.3	-33.5	274.7	us 758.0
¥.	810.1	1495.3	1869.2	426.7	1051.7
Ani	2033.6	1799.6	16.60	27.70	38.86
<b>†</b>	83.40	7 AID 72.26	61.13	-48.4	65.8
1	-170.5	am 362.5	1197.4	1393.4	Count?
Meth	1611.9	Mest 460.2	777.0	Metal 1275.6	989.5
1 Mars	61.1	Metal 72.3	Mant 83.4	Mueste 83.4	Mestr 72.3
Mars	61.1	Mean 207.8	Me614 191.5	137.0	Meste -87.8

Po wciśnięciu Trybu użytkownik będzie mógł podglądać dane w postaci wykresu słupkowego, tendencji i wartości cyfrowych. Po wciśnięciu Trend (tendencja) użytkownik może podglądać dane w postaci tendencji.



# 🔁 Web Viewer ×

Po wciśnięciu Bar (słupka) użytkownik może podglądać dane w postaci wykresu słupkowego.

Mint			Realtime			Pagel		
Realtime	6.8				78.9	62	-92.5	
Made	Т	10%4	25.	T 400	T	T T MAR	TTON	
Alien	. •	- 120.0	-	- 10.1		168.0	- 201.0	
Status		- 104.5	-	- 276.0	- 78.0	- 585.5	5042	
• 1612		- 161	-	2011		• 1743	- 1013	
• 323	. •	- 74.8	-	141.0	• 3813	- 185.1	- 26.7	
• 465	-	- 101.0	-	• 110	- 40.1			
- 108.0	-	- 43.0	-	- 151		- 1985	- N11	
- 208.2		- 25.8		- 40		• • • ML	• • MC3	
- 1943	-	- 1943		- 684	- 10.1			
- 41		- 41	-	- 485		• • #1	1948	
- 122.0	_	- 492.8		21.5		u	ur	

Po wciśnięciu Digit (cyfra) użytkownik może podglądać dane w postaci wartości cyfrowych.



Po wciśnięciu Alarm użytkownik może podglądać listę alarmów wraz ze szczegółami.

Active Time	Acked				
		Type	Name	Value	

Po wciśnięciu Status (stan) użytkownik może podglądać stan wyjść analogowych, wejść cyfrowych, wyjść cyfrowych, liczników i przyrządów sumujących.

Po wciśnięciu DI użytkownik może podglądać stan wejść cyfrowych.

Mem	States	DL	
0 A0 Counter Totatoer			
Natur	Value	Description	
DII	н		
D12	3		
D13	Hi		
D14	3		
D15	Hi		
D16	3		

Po wciśnięciu DO użytkownik może podglądać stan wyjść cyfrowych.

Mean	States	DO	
DO AO Counter Totalizer			
Natur	Value	Description	
DO1	Off		
DO2	Off		
DO3	Of		
D04	of		
DO5	Off		
D06	or		

Po wciśnięciu AO użytkownik może podglądać stan wyjść analogowych.

Menu	Status	AO.	
DO AO Counter Totakoer			
Name	Value	Description	
A01	4.106		
AO2	5,421		
AQ3	6.737		
A04	8.051		
A05	9.368		
A06	10.684		

Po wciśnięciu Counters (liczniki) użytkownik może podglądać stan liczników.

Menu	States		Counter	
DO AO Counter Totalizer				
Name	Value	Description		
Counter9	0			
Counter1	0			
Counter2	0			
Counter3	0			
Counter4	0			
Counter5	0			
Counter6	0			
Counter?	0			
Counter8	0			

Po wciśnięciu Totalizers (liczniki sumujące) użytkownik może podglądać stan przyrządów sumujących.

Mane .	States	Totalizer	
estimat   cantor Totalizor			-
Name	Value	Description	
Totaleeri	0.000		
Totalizer2	5.064e+5		
Totalizer3	1.347e+5		
Totalizer4	2.765e+5		
Totalizer5	5.656e+5		
Totalizer6	5.433e+5		
Totalizer7	5.559e+4		
Totalizer8	5.464e+4		

